

## SINGLE CUP COFFEE MAKER



**TS-112B**



**TS-112W**



**TS-112R**

### Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

**⚠ WARNING-**To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allow to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning.
- Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective oven mitts or gloves when removing the Lid or handling hot containers to avoid burns or personal injury.
- Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer. Allow any attachments to cool before handling them.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or other flat surface.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from an outlet with a wet hand.
- This product is intended solely for non-commercial, household use in preparing food for human consumption.
- Do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.

- This product has no user-serviceable parts.
- Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

## SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

**WARNING:** This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



**SAVE THESE INSTRUCTIONS  
FOR FUTURE REFERENCE**

### Parts:



### **Before First Use**

**IMPORTANT:** Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material. We recommend to run the appliance once full through before first use. This allows the dust or impurities to pass through.

**WARNING:** Do not place any part of the product in a dishwasher.

**Attention:** *First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.*

### **Using Your Single Cup Coffee Maker:**

**WARNING: Avoid contact with moving parts.**

1. Lift the top cover and fill with drinkable water to the marked level.

**CAUTION:** Do not overfill the product or operate it when empty.

2. Add the desired amount of brew-able coffee or tea in the filter cone.

**Note:** Make sure the water spout is positioned right about the coffee filter. It can be moved and if not correctly positioned may cause appliance to leak.

3. Place the Cup on the drip plate directly below the water dispenser.

4. Close the top cover and plug the appliance in to the outlet.

5. Switch the Coffee Maker ON. The Coffee Maker will now begin to brew.

6. When the water stops dripping it is ready. Turn the Coffee Maker OFF.

7. When heating is complete, unplug the product from the electrical outlet.

**WARNING:** Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or will be left unattended

### **Cleaning Your Single Cup Coffee Maker:**

**WARNING:** Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing it.

- Removable items such as the Filter and Cup may be washed using a soft sponge with warm soapy water.

**NOTE:** Do not use abrasive cleaners or scouring pads as they may damage your appliance.

- This Coffee Maker does not have Dishwasher Safe Parts.
- Wipe the outside of the appliance with a soft dry cloth.
- Dry all parts thoroughly and reassemble for next use. Store carefully.

## ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATED AND MAINTAINED PER INSTRUCTIONS FURNISHED WITH THE PRODUCT, BRENTWOOD APPLIANCES, INC. WILL REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT UNIT OR A NEW UNIT, SOLELY AT OUR OPTION.

### TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

### BRENTWOOD will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
3. Pickup and delivery
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Brentwood Appliances.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States.

**NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FOR A PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS PRODUCTS SHALL BE BINDING ON BRENTWOOD APPLIANCES, INC. REPAIR OR REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. BRENTWOOD APPLIANCES, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOT WITHSTANDING THE FOREGOING CONSUMERS RECOVERY AGAINST BRENTWOOD SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY BRENTWOOD. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.**

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to province. **Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact your authorized Brentwood Dealer to determine if another warranty applies.**

**Keep this Warranty and your sales slip together for future references. You must provide proof of purchase for in-warranty service.**

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and number label / plate.

### CUSTOMER RECORD

Date of Purchase \_\_\_\_\_ Store/Dealer \_\_\_\_\_  
Model No.: \_\_\_\_\_ Serial No.: \_\_\_\_\_

## CAFETERA INDIVIDUAL



TS-112B



TS-112W



TS-112R

### Instrucciones de Seguridad

**-SOLO PARA USO DOMESTICO -**

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando los niños están presentes.



## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

**⚠ ADVERTENCIA -Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños materiales por favor , tenga en cuenta lo siguiente:**

- Este producto no está diseñado para uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. La precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiarlo.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No sumerja la base, el cable de alimentación o enchufe de este producto en o exponer el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas al manipular el producto. Utilice guantes de horno protectores o guantes al retirar la tapa o la manipulación de contenedores calientes para evitar quemaduras o lesiones personales.
- Tome las precauciones adecuadas para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales como este aparato genera calor y vapor de agua durante su uso.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto. Implementos, cuando amueblada, pueden calentarse durante el uso. Permita que los archivos adjuntos que se enfríen antes de manipularlos.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado al mover un aparato que contenga comida caliente , agua u otros líquidos
- Utilice el producto en una área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4 a 6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Use aparato sobre una mesa o superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.

- Este producto está destinado exclusivamente para uso no industrial, el uso no comercial, casa en cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto al aire libre o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, si su mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la carcasa del motor se deja caer en o expuesto al agua.
- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario.
- No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones; lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.

## INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Un cable de suministro eléctrico es corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si uno se debe utilizar asegúrese de lo siguiente:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto;
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra.
- Organizar el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

**ADVERTENCIA:** Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilizar nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  
COMO REFERENCIA**



## Partes:



## Antes del Primer Uso:

**IMPORTANTE:** Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de tirar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

**ADVERTENCIA:** No coloque ninguna parte de este electrodoméstico en el lavavajillas.

**Atención:** *El primer uso puede causar un ligero olor o pequeño humo una vez calentado, es normal. Este es un resultado de la reacción química de calentamiento. Rápidamente se va.*

## Como Usar su Cafetera Individual:

**ADVERTENCIA:** Evite el contacto con partes calientes.

1. Levante la cubierta superior y llenarlo con agua hasta el nivel marcado.

**PRECAUCION:** No llene en exceso el producto o funcionar vacío.

2. Agregue la cantidad deseada de café o té brebaje capaz en el cono de filtro.

**Nota:** Asegúrese de que la salida de agua está ubicado justo sobre el filtro de café. Se puede mover y si no correctamente posicionado puede causar aparato a fugas.

3. Coloque la taza en el plato de goteo directamente debajo del dispensador de agua.

4. Cierre la cubierta superior y conecte el aparato a la toma.

5. Encienda la cafetera. El café comenzará ahora a elaborar cerveza.

6. Cuando el agua deja de salir está listo. Encienda la cafetera.

7. Cuando la calefacción está completa, desconecte el producto de la toma eléctrica.

**ADVERTENCIA:** Desconecte siempre el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso o se dejará sin vigilancia.

### **Limpieza de su Cafetera Individual:**

**ADVERTENCIA:** Siempre desconecte el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

Los elementos desmontables, como el filtro y la taza se pueden lavar con una esponja suave con agua tibia y jabón.

**NOTA:** No use limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden dañar el aparato.

- Esta cafetera no tiene piezas aptas para el lavavajillas.
  - Limpie el exterior del aparato con un paño suave y seco.
  - Seque bien todas las piezas y volver a montar para el próximo uso.
- Guarde cuidadosamente.

## MACHINE À CAFÉ UNE TASSE À LA FOIS



TS-112B



TS-112W



TS-112R

Consignes de sécurité et de fonctionnement

POUR USAGE DOMESTIQUE  
INTÉRIEUR SEULEMENT

# IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

**▲ AVERTISSEMENT** – Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez respecter les mesures de sécurité suivantes:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Débranchez-le toujours s'il n'est pas en service.
- N'immergez pas l'appareil, le cordon et la fiche de l'appareil dans l'eau et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou boutons lorsque vous manipulez l'appareil. Afin d'éviter de vous brûler ou blesser, utilisez des maniques ou gants de cuisine lorsque vous retirez le couvercle ou manipulez des récipients chauds.
- Cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur durant l'usage. Prenez les mesures nécessaires pour prévenir le risque de brûlures, d'incendie, de blessures ou de dommages matériels.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant. Les accessoires fournis peuvent devenir très chauds durant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- Ne placez pas cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments chauds, de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Gardez au moins 4 à 6 pouces d'espace tout autour de l'appareil afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane ou une table.
- Gardez l'appareil éloigné des rideaux, tentures, vêtements, torchons ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.

- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche des surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, s'il ou exposé à l'eau.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne tentez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations; apportez l'appareil à l'atelier de réparation de votre choix pour inspection et réparation.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.

## RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES :

- N'utilisez pas l'appareil si la tasse est fissurée. Manipulez avec soin.
- Cet appareil est muni d'un court cordon d'alimentation qui réduit les risques de trébucher ou de s'enchevêtrer dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée, mais si elle doit être utilisée:
  - Sa puissance nominale doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil.
  - Si l'appareil est muni d'un cordon relié à la terre et d'une fiche à 3 broches, la rallonge doit être munie d'un cordon à 3 fils correctement relié à la terre.
  - La rallonge ne doit pas pendre d'un comptoir ou d'une table où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher.

**AVERTISSEMENT:** Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.



# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE

## Pièces:



## Avant la première utilisation

**IMPORTANT:** Vérifiez attentivement tout le matériel d'emballage avant de le jeter, car certains accessoires peuvent être restés à l'intérieur.

Nous vous recommandons de remplir l'appareil d'eau et le faire fonctionner une fois sans café. Cela permettra à la poussière et aux impuretés de s'en dégager.

**AVERTISSEMENT :** Aucune pièce de ce produit ne va au lave-vaisselle.

**Attention:** Une légère odeur ou un peu de fumée peuvent se dégager de l'appareil lors de la première utilisation. Cela est normal et est causé par la réaction chimique des composants internes. Le tout se résorbera rapidement.

## Utilisation de votre machine à café une tasse à la fois:

**AVERTISSEMENT:** Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.

1. Soulevez le couvercle et remplissez l'appareil d'eau potable jusqu'au niveau indiqué.  
**ATTENTION:** Ne pas trop remplir et ne faites pas fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide.
2. Ajoutez la quantité de café moulu ou de thé désirée dans le filtre tonique.  
**Note:** Assurez-vous que la buse d'eau est orientée directement sur le filtre à café, sinon l'eau peut s'écouler de l'appareil si la buse bouge ou n'est pas correctement positionnée.
3. Placez la tasse sur le plateau, directement sous la buse d'eau.
4. Fermez le couvercle et branchez l'appareil dans une prise murale.

5. Faites démarrer la machine (ON). L'appareil se mettra immédiatement en mode infusion.
6. Le café est prêt lorsque l'écoulement de l'eau s'arrête. Éteignez alors la machine.
7. Lorsque la machine est refroidie, débranchez-la.  
**AVERTISSEMENT:** Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou doit être laissé sans surveillance.

**Nettoyage de votre machine à café une tasse à la fois:**

**AVERTISSEMENT :** Débranchez toujours l'appareil et laissez le refroidir avant de le nettoyer ou le ranger.

- Les pièces amovibles, comme le filtre et la tasse, peuvent être lavées à l'eau chaude savonneuse avec une éponge douce.  
**NOTE:** N'utilisez pas de nettoyeurs ou tampons à récurer abrasifs qui peuvent endommager l'appareil.
- Aucune pièce de cette machine à café ne va au lave-vaisselle.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et sec.  
Séchez correctement toutes les pièces et réassemblez pour une prochaine utilisation. Rangez soigneusement.

