



E
N
G
L
I
S
H

E
N
G
L
I
S
H

SINGLE SERVE COFFEE MAKER TS-114



Operating and Safety Instructions

-FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY -

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE



WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective oven mitts or gloves when removing the Lid or handling hot containers to avoid burns or personal injury.
- Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer. Attachments, when furnished, may become hot during use. Allow any attachments to cool before handling them.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or flat surface.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.

- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts.
- Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

- Do not use the appliance if the cup shows cracking. Handle cup with care.
- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating must be at least as great as that of the product
 - If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Parts:



Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

We recommend to run the appliance once full through before first use. This allows the dust or impurities to pass through.

WARNING: Do not place appliance in a dishwasher.

Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.

Using Your Single Serve Coffee Maker:

Using K-Cups or Capsules:



Step 1: Lift the Handle.



Step 2&3: Take out funnel and place K-cup in Capsule Holder and press down to make sure hole is punched in the bottom.



Step 4: Put the filter into the Funnel, push into correct position then close the handle.



Step 5: Fill the water tank then plug in.



Step 6: Push On button. All buttons will light up Blue.



Step 7: Place Cup



Step 8: Select cup size.

Using Ground Coffee:



Step 1: Lift the Handle.



Step 2: Take out the funnel assembly then remove the capsule/ K-cup holder.



Step 3: Pour ground coffee into the filter.



Step 4: Put the filter into the Funnel, push into correct position then close the handle.



Step 5: Fill the water tank then plug in.



Step 6: Push On button. All buttons will light up Blue.



Step 7: Place Cup



Step 8: Select cup size.

Cleaning Your Single Cup Coffee Maker:

WARNING: Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing it.

- Removable items such as the Filter and Cup may be washed using a soft sponge with warm soapy water.

NOTE: Do not use abrasive cleaners or scouring pads as they may damage your appliance.

- This Coffee Maker does not have Dishwasher Safe Parts.
- Wipe the outside of the appliance with a soft dry cloth.
- Dry all parts thoroughly and reassemble for next use. Store carefully.



CAFETERA INDIVIDUAL

TS-114



Instrucciones de Seguridad

-SOLO PARA USO DOMESTICO -

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando los niños están presentes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



ADVERTENCIA -Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños materiales por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Este producto no está diseñado para uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. La precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiarlo.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No sumerja la base, el cable de alimentación o enchufe de este producto en o exponer el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas al manipular el producto. Utilice guantes de horno protectores o guantes al retirar la tapa o la manipulación de contenedores calientes para evitar quemaduras o lesiones personales.
- Tome las precauciones adecuadas para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales como este aparato genera calor y vapor de agua durante su uso.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto. Implementos, cuando amueblada, pueden calentarse durante el uso. Permita que los archivos adjuntos que se enfríen antes de manipularlos.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado al mover un aparato que contenga comida caliente, agua u otros líquidos
- Utilice el producto en una área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4 a 6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Use aparato sobre una mesa o superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.

- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para no industrial, el uso no comercial, casa en cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto al aire libre o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, si su mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la carcasa del motor se deja caer en o expuesto al agua.
- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario.
- No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones; lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Un cable de suministro eléctrico es corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si uno se debe utilizar asegúrese de lo siguiente:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto;
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra.
- Organizar el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde alguien se pueda tropezar con el ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilizar nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA

Partes:



Antes del Primer Uso:

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de tirar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

ADVERTENCIA: No coloque ninguna parte de este electrodoméstico en el lavavajillas.

Atención: El primer uso puede causar un ligero olor o pequeño humo una vez calentado, es normal. Este es un resultado de la reacción química de calentamiento. Rápidamente se va.

Cómo utilizar la cafetera de uso Individual:

El uso de K-Cups o Cápsulas:



Paso 1: Levantar el mango

Paso 2 y 3: Saque de embudo y colocar k-cups en el portacápsulas y presione hacia abajo para asegurarse de que el agujero está perforado en la parte inferior

Paso 4: Ponga el filtro en el embudo, empuje en la posición correcta a continuación, cierre la manija

Paso 5: Llene el depósito de agua y luego conéctelo.



Paso 6: Empuje el botón. Todos los botones se iluminarán de color azul.



Paso 7: Ponga la taza



Paso 8: Seleccione el tamaño de la taza

Usando café molido:



Paso 1: Levantar el mango



Paso 2: Extraiga el ensamble de embudo luego retire el portacápsulas / k-cups.



Paso 3: Vierta el café molido en el filtro



Paso 4: Ponga el filtro en el embudo, empuje en la posición correcta a continuación, cierre el soporte



Paso 5: Llene el tanque de agua vuelva a enchufar



Paso 6: Empuje el botón. Todos los botones se iluminarán de color azul.



Paso 7: Colocar la taza



Paso 8: Seleccione el tamaño de la taza

Limpieza de su Cafetera Individual:

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

Los elementos desmontables, como el filtro y la taza se pueden lavar con una esponja suave con agua tibia y jabón.

NOTA: No use limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden dañar el aparato.

- Esta cafetera no tiene piezas aptas para el lavavajillas.
 - Limpie el exterior del aparato con un paño suave y seco.
 - Seque bien todas las piezas y volver a montar para el próximo uso.
- Guarde cuidadosamente.

Brentwood
Appliances

F
R
A
N
Ç
A
I
S

F
R
A
N
Ç
A
I
S

**MACHINE À CAFÉ
UNE TASSE À LA FOIS**

TS-114



**Consignes de sécurité et de fonctionnement
-POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT-**

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours les précautions de base suivantes, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE



AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité des enfants.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en marche. Débranchez-le toujours de la prise électrique s'il n'est pas utilisé.
- N'immergez pas la base, le cordon d'alimentation ou la fiche de ce produit et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez les poignées ou boutons pour le manipuler. Pour éviter de vous brûler ou de vous blesser, utilisez des gants de cuisine ou maniques lorsque vous retirez le couvercle ou manipulez des contenants chauds.
- Cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur durant l'usage. Prenez les mesures qui s'imposent afin de prévenir le risque de brûlures, d'incendie, de blessures ou de dommages matériels.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant. Les accessoires fournis peuvent devenir très chauds durant l'usage. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ni dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments chauds, de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez cet appareil dans un endroit bien aéré. Afin d'assurer une bonne circulation d'air, gardez une distance d'au moins 10-15 cm (4-6 po) tout autour de l'appareil.
- Utilisez l'appareil sur une table ou une surface plate.
- Gardez l'appareil loin des rideaux, tentures, vêtements, chiffons ou autre matériel inflammable.

- Ne branchez ni ne débranchez l'appareil de la prise électrique avec les mains mouillées.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne faites pas fonctionner ce produit vide.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation a été coupé ou endommagé, si la fiche est endommagée, si les fils sont à découvert ou si l'appareil présente un défaut de fonctionnement, a subi une chute ou est endommagé, ou si l'élément chauffant a été en contact ou exposé à l'eau.
- Aucune pièce de ce produit n'est réparable par l'utilisateur.
- Ne tentez pas de vérifier ou réparer vous-même cet appareil. Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations. Apportez l'appareil à l'atelier de réparation de votre choix pour le faire vérifier ou réparer.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il est connecté à la prise d'entrée de l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.

INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES :

Soyez prudent lorsque vous utilisez/nettoyez votre cafetière à capsules, car l'aiguille très pointue logée à l'intérieur peut vous blesser. Cet appareil est muni d'un court cordon d'alimentation qui réduit le risque de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée, mais si elle doit être utilisée :

- La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
- Si le cordon du produit est à 3 fils et est relié à la terre, la rallonge doit être également à trois fils et reliée à la terre;
- Installez la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas d'un comptoir ou d'une table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT : Par mesure de sécurité, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche s'insère d'une seule façon dans une prise électrique polarisée. Si le branchement s'avère impossible, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir la connecter parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée ou de passer outre aux consignes de sécurité relatives à cette fiche.



SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE

Pièces :



Avant la première utilisation

IMPORTANT : Vérifiez soigneusement tout le matériel d'emballage avant de le jeter et assurez-vous qu'aucun accessoire ne s'y trouve.

Avant la première utilisation, nous recommandons de remplir le réservoir et de faire fonctionner l'appareil jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Cela permettra à la poussière ou aux impuretés de s'en dégager.

AVERTISSEMENT : Ne mettez pas l'appareil dans le lave-vaisselle.

ATTENTION : Une légère odeur ou un peu de fumée peuvent se dégager de l'appareil lors de la première utilisation. Cela est un phénomène normal causé par la réaction chimique de l'élément chauffant. Le tout se résorbera rapidement.

Utilisation de votre cafetière à capsules :

Usage de K-Cups ou capsules :



Étape 1 : Soulevez la poignée.



Étape 2 & 3 : Retirez l'entonnoir; insérez la K-Cup dans le porte-capsule en la pressant pour que l'aiguille perforle le dessous de la dosette.



Étape 4 : Insérez le filtre dans l'entonnoir en le pressant pour bien le placer; rabaissez la poignée.



Étape 5 : Remplissez le réservoir d'eau; branchez l'appareil.



Étape 6 : Pressez une touche; elles s'allumeront toutes en bleu.



Étape 7 : Placez votre tasse.



Étape 8 : Sélectionnez un format de tasse.

Usage de café moulu :



Étape 1 : Soulevez la poignée.



Étape 2 : Retirez l'assemblage de l'entonnoir; retirez le porte-capsule/K-Cup.



Étape 3 : Versez le café moulu dans le filtre.



Étape 4 : Remettez le filtre dans l'entonnoir en appuyant pour bien le placer; rabaissez la poignée.



Étape 5 : Remplissez le réservoir d'eau; branchez l'appareil



Étape 6 : Pressez une touche; elles s'allumeront toutes en bleu.



Étape 7 : Placez votre tasse.



Étape 8 : Sélectionnez un format de tasse.

Nettoyage de votre cafetière à capsules :

AVERTISSEMENT : Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou le ranger.

- Les pièces amovibles, comme le filtre ou le porte-capsule, peuvent être lavées avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse.

NOTE : N'utilisez pas de produits nettoyants ou tampons à récurer abrasifs, car ils pourraient endommager l'appareil.

- Aucune des pièces de cette cafetière ne va au lave-vaisselle.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- Séchez à fond toutes les pièces et réassemblez-les pour le prochain usage. Rangez soigneusement.