

Brentwood[®] **Appliances**

© 2021 Brentwood Appliances, Inc.

DIGITAL GLASS KETTLE **HERVIDOR DE VIDRIO DIGITAL** **BOUILLIÈRES EN VERRE NUMÉRIQUE**

KT-1982DBK (BLACK)



Operating and Safety Instructions
FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY
Instrucciones de Operación y Seguridad
SOLO PARA USO DOMESTICO
Consignes de Sécurité et de Fonctionnement
POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠️ WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury, and property damage please note the following:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before reusing, relocating, or cleaning.
- The kettle is only to be used with the supplied Base. Do not use the base for other purposes. Only use attachments and accessories recommended and sold by the Manufacturer.
- **Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.**
- Do not overfill the 'MAX' level as boiling water may be ejected. Only fill with cold water.
- Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective oven mitts or gloves to avoid burns or personal injury.
- Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use. To avoid possible steam burns, avoid spout while in operation.
- Only use attachments and accessories recommended and sold by the Manufacturer.
- Use a protective pad to prevent damage to delicate finishes, if operating on wood.
- Keep the appliance and the power supply cord away from any wet surface. Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Turn off the power before removing the kettle from the base.
- Do not turn your kettle on or operate the product when empty.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot water, or other liquids.
- Kettle should not be used for any purpose other than boiling water. Other liquids or food can contaminate the inside of the Kettle.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or flat surface. Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.

- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Please review the Warranty Policy on Page 8.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.
- To avoid scalding, always ensure the lid is correctly positioned before operation. Scalding may occur if the lid is removed while heating.
- Place spout away from you while it's warming, it releases hot steam and scalding may occur.
- Do NOT fill the kettle while it's positioned on Base, dry any leaked water on the bottom of the kettle before placing it on the base.
- Do not use this kettle to heat anything other than water.
- To prolong the life of the Kettle do not refill it right away after use. Wait for the Kettle to cool down.
- No responsibility will be accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with. Improper use also results in any form of warranty being forfeited.
- Always use the handle when using the kettle. Never lift the kettle by its lid.
- Regularly clean and descale. This will prolong the quality of your kettle. See Descaling section for instructions.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
 - If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.
 - If this product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) this is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

WARNING: Do not place any part of the product in a dishwasher.

Before your first official use we recommend running your Kettle:

1. Fill the Kettle to the maximum level mark on the appliance with fresh clean water.
2. Bring it to a boil.
3. Empty the water from the Kettle. Once cooled, discard the water, rinse Kettle with water and repeat.
4. Repeat process at least 2 times to ensure your Kettle is clean.
5. Kettle should always be unplugged when filling or adding water.

Parts:



Indicator Light and
Water Level Indicator

*some kettles have graduated markings inside Glass Body.

Using Your Kettle:

Attention: *During the first use the heating element undergoes a minor chemical reaction that may result in a slight odor and/or minor smoking. It quickly goes away.*

NOTE: we recommend using distilled water. The kettle should always be unplugged when filling or adding water.

1. Open the lid and fill the Kettle with distilled water to desired level. Close lid and place to side on dry counter.
CAUTION: Do not overfill the product or operate it when empty. Use 'MAX' and 'MIN' water indicator levels. Do not go under the minimum or over the maximum level.
2. Pull out the power cord from the base unit and connect it to a power outlet.
3. Place the Kettle onto the base unit. Making sure there is no water on the exterior bottom side of the Kettle before placing on the base.
4. This Kettle has an automatic safety shut off feature to protect against overheating. If you turn on the Kettle with less than the minimum amount of water, it will still turn on and function.
NOTE: If the automatic safety shut off is triggered, turn the Kettle off and unplug the base from the electrical outlet and let stand to cool down 5 to 10 minutes. Refill with desired water and turn back on.
5. Once water reaches boiling temperature, it will automatically shut-off. Disconnect the Kettle from the electrical outlet.
6. Lift the Kettle from the base using its handle and pour out your hot water into your mug or container.
CAUTION: Do not open the lid when pouring.
NOTE: If you need to heat water again, let the appliance rest for 60 seconds before starting again.
WARNING: Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or will be left unattended.

FEATURES:

1. **Temperature Presets:** Select a temperature preset and push "START/STOP" button. The kettle will begin to heat to the selected temperature. Once the kettle has reached the selected temperature it will automatically shut off.
NOTE: Always unplug the base from the electrical outlet when NOT in use.
2. **Keep Warm Function:** To maintain temperature for any selected temperature preset simply press the 'KEEP WARM' button so that the button illuminates white, signaling the 'KEEP WARM' function is active. Next, select any of the temperature presets followed by pushing the 'START/STOP' button. The kettle will begin to heat. Once the desired temperature is reached the 'KEEP WARM' function will maintain the temperature for 1 hour. After 1 hour, the kettle will beep 3 times and the 'KEEP WARM' function will deactivate, and the kettle will automatically turn

off. To deactivate the 'KEEP WARM' function at any time, press the 'KEEP WARM' button so that the white light is turned off, indicating that the 'KEEP WARM' function is deactivated.

NOTE: Always unplug the base from the electrical outlet when NOT in use.

3. **Smart Quick Start:** Our smart kettle conveniently saves the last temperature preset used. To heat water to the last temperature preset used simply press the 'START/STOP' button. The kettle will begin to heat to the previously selected temperature preset and automatically turn off.

NOTE: Always unplug the base from the electrical outlet when NOT in use.

Cleaning Your Kettle:

WARNING: Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing.

NOTICE: To avoid damaging the product, do not pour cold water into the Appliance after use, while still hot. Do not use abrasive cleaners/pads to clean any part of the product.

- Make sure the Kettle is empty and has had time to cool before handling it.
- Do not touch or remove the filter while hot.
- Do not run any part of this appliance in the Dishwasher.
- Never immerse the kettle or base in water or other liquids.
- Remove Kettle from base and clean with a non-abrasive cleaner and warm soapy water.
- Base should only be cleaned with a soft damp towel and dried before storing. **DO NOT USE RUNNING WATER.**
- Dry all parts thoroughly before storing or using again.
- Depending on the water hardness of the water you use and the frequency of use, a boiled scale deposit is naturally formed and can be found mostly adhered to the heating element, thus reducing the heating efficiency. Descaling is recommended regularly to prolong the life of your Kettle. Boiled scale is not harmful to your health. But if poured into your beverage, it can give a powdery taste to your drink. Please refer to 'Descaling Your Kettle' section.

Descaling Your Kettle:

WARNING: Always unplug the product before any cleaning. Dry all parts after every use. Descale your kettle regularly to avoid tougher stains.

Descaling:

Descaling is the removal of mineral deposits from stainless steel. All water contains minerals including purified and filtered water. After your kettles first use you may see the first signs of deposits which may be white to reddish brown in color. These stains are not rust nor are they toxic.


Note: Reheating tea in your kettle may discolor or stain the stainless-steel surface at the base of the kettle.

To descale your kettle, fill a kettle full of water, add a small amount of white vinegar, and boil. Unplug the kettle and allow the solution to sit for an hour. For darker stains leave overnight. This will remove most deposits that have built up from normal use. Rinse out solution, add fresh water, and boil again. Allow to cool, follow with thorough cleaning, and dry before next use.

Capacity Chart:

Item No.	Capacity	Color	Wattage
KT-1982DBK	1.7 Liter	Glass with Black	1500 Watts

ONE YEAR LIMITED WARRANTY


 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____


Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.


 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**


This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

 Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.

 U.S. Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com

 Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com

 Go online at www.brentwoodus.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando los niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

ADVERTENCIA-- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este - Este producto no está destinado al uso de los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Es necesario extremar las precauciones cuando se utilice este aparato cerca de los niños.
- Asegúrese siempre de desenchufar el producto de la toma de corriente y dejar que se enfríe antes de reutilizarlo, cambiarlo de sitio o limpiarlo.
- El hervidor sólo debe utilizarse con la base suministrada. No utilice la base para otros fines. Utilice únicamente los accesorios recomendados y vendidos por el fabricante.
- **No deje el producto sin vigilancia mientras esté en uso. Desenchufe siempre el producto de la toma de corriente cuando no lo utilice.**
- No llene en exceso el nivel "MAX", ya que puede salir agua hirviendo. Llene sólo con agua fría.
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable de alimentación o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los pomos para manipular el producto. Utilice guantes de protección para evitar quemaduras o lesiones personales.
- Tome las precauciones adecuadas para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales, ya que este aparato genera calor y vapor durante su uso. Para evitar posibles quemaduras por vapor, evite la salida del mismo mientras esté en funcionamiento.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados y vendidos por el fabricante.
- Utilice una almohadilla protectora para evitar que se dañen los acabados delicados, si se utiliza en madera.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación lejos de cualquier superficie húmeda. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, en un horno caliente o en otras superficies calientes.
- Desconecte la alimentación antes de retirar la tetera de la base.
- No encienda el hervidor ni haga funcionar el producto cuando esté vacío.
- Extreme las precauciones al mover un aparato que contenga agua caliente, u otros líquidos.
- La tetera no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el de hervir agua. Otros líquidos o alimentos pueden contaminar el interior de la tetera.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga un espacio de al menos 4-6 pulgadas en todos los lados del producto para permitir una adecuada circulación de aire.

- Utilice el aparato sobre una mesa o superficie plana. Mantenga el producto alejado de cortinas, revestimientos de pared, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables.
- No enchufe o desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado únicamente al uso doméstico, no comercial y no industrial, para cocinar para el consumo humano; no utilice el producto al aire libre ni para ningún otro fin.
- No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera.
- Este producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente examinar o reparar este producto usted mismo. Por favor, revise la política de garantía en la Página 8.
- No ejerza ninguna presión sobre el cable de alimentación donde se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría deshilacharse y romperse.
- Para evitar quemaduras, asegúrese siempre de que la tapa esté correctamente colocada antes de utilizar el aparato. Pueden producirse escaldaduras si se retira la tapa mientras se calienta.
- Coloque la boquilla lejos de usted mientras se calienta, ya que libera vapor caliente y pueden producirse escaldaduras.
- NO llene el hervidor mientras está colocado en la base, seque el agua que se haya filtrado en el fondo del hervidor antes de colocarlo en la base.
- No utilice este hervidor para calentar otra cosa que no sea agua.
- Para prolongar la vida útil de la tetera, no la rellene inmediatamente después de usarla. Espere a que la tetera se enfríe.
- No se aceptará ninguna responsabilidad si se producen daños como consecuencia de un uso inadecuado o si no se respetan estas instrucciones. El uso inadecuado también implica la pérdida de cualquier tipo de garantía.
- Utilice siempre el asa cuando utilice la hervidora. No levante nunca la hervidora por la tapa.
- Limpie y descalcifique regularmente. Esto prolongará la calidad de su hervidor. Consulte la sección de descalcificación para obtener instrucciones.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. No se recomienda el uso de un cable de extensión con este producto, pero si se debe utilizar uno:
- La capacidad eléctrica marcada debe ser al menos igual a la del producto.
- Si el producto es del tipo de conexión a tierra de 3 puntas, el cable de extensión debe ser del tipo de conexión a tierra de 3 hilos.
- Disponga el cable alargador de forma que no caiga sobre la encimera o el tablero de la mesa donde pueda tropezar o ser arrastrado.
- Si este producto está equipado con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) se trata de una característica de seguridad. El enchufe encaja en una toma de corriente polarizada sólo en un sentido. Si no puede insertar el enchufe en la toma de

corriente, intente invertir el enchufe. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado. No utilice nunca el enchufe con un cable alargador a menos que pueda insertarlo completamente en el cable alargador. No modifique el enchufe. No intente anular el propósito de seguridad del enchufe polarizado.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO
REFERENCIA**

Antes del primer uso

IMPORTANTE: Revise cuidadosamente todo el material de embalaje antes de desecharlo, ya que puede haber piezas accesorias dentro del material de embalaje.

ADVERTENCIA: No coloque ninguna parte del producto en el lavavajillas.

Antes de su primer uso oficial, le recomendamos que ponga en marcha su hervidor:

1. Llene la tetera con agua limpia hasta el nivel máximo marcado en el aparato.
2. Llévela a ebullición.
3. Vacíe el agua de la Hervidora. Una vez enfriada, deseche el agua, enjuague la Hervidora con agua y repita la operación.
4. Repite el proceso al menos 2 veces para asegurarte de que tu Hervidor está limpio.
5. La tetera debe estar siempre desenchufada cuando se llene o añada agua.

Partes:



Uso de la Tetera:

Atención: Durante el primer uso, la resistencia experimenta una pequeña reacción química que puede dar lugar a un ligero olor y/o a una pequeña humareda. Esto desaparece rápidamente.

NOTA: recomendamos utilizar agua destilada. El hervidor debe estar siempre desenchufado cuando se llene o añada agua.

1. Abra la tapa y llene el hervidor con agua destilada hasta el nivel deseado. 2. Cierre la tapa y colóquela a un lado sobre la encimera seca.

PRECAUCIÓN: No llene demasiado el producto ni lo haga funcionar cuando esté vacío. Utilice los niveles indicadores de agua 'MAX' y 'MIN'. No baje del nivel mínimo ni supere el máximo.

2. Extraiga el cable de alimentación de la unidad base y conéctelo a una toma de corriente.
3. Coloque el hervidor en la unidad base. Asegúrese de que no hay agua en la parte inferior exterior de la Hervidora antes de colocarla en la base.
4. Este hervidor tiene una función de apagado automático para evitar el sobrecalentamiento. Si enciende la Hervidora con menos de la cantidad mínima de agua, seguirá encendida y funcionando.

NOTA: Si se activa el apagado automático de seguridad, apague el hervidor, desenchufe la base de la toma de corriente y deje que se enfríe entre 5 y 10 minutos. Vuelva a llenar con el agua deseada y encienda de nuevo.

5. Cuando el agua alcance la temperatura de ebullición, se apagará automáticamente. Desconecte el Hervidor de la toma de corriente.
6. Levante el Hervidor de la base utilizando su asa y vierta el agua caliente en su taza o recipiente.

PRECAUCIÓN: No abra la tapa cuando vierta el agua.

NOTA: Si necesita volver a calentar agua, deje reposar el aparato durante 60 segundos antes de volver a ponerlo en marcha.

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el producto de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando o vaya a dejarlo desatendido.

Características:

1. **Preselecciones de Temperatura:** Seleccione un preajuste de temperatura y pulse el botón "START/STOP". El hervidor comenzará a calentar hasta la temperatura seleccionada. Una vez que el hervidor haya alcanzado la temperatura seleccionada, se apagará automáticamente.

NOTA: Desenchufe siempre la base de la toma de corriente cuando NO esté en uso.

2. **Función de Mantenimiento del Calor:** Para mantener la temperatura de cualquier preselección de temperatura seleccionada, simplemente pulse el botón "KEEP WARM" para que el botón se ilumine en blanco, lo que indica que la función "KEEP

WARM" está activa. A continuación, seleccione cualquiera de las preselecciones de temperatura y pulse el botón "START/STOP". El hervidor comenzará a calentarse. Una vez alcanzada la temperatura deseada, la función 'KEEP WARM' mantendrá la temperatura durante 1 hora. Después de 1 hora, el hervidor emitirá 3 pitidos y la función 'KEEP WARM' se desactivará, y el hervidor se apagará automáticamente. Para desactivar la función 'KEEP WARM' en cualquier momento, pulse el botón 'KEEP WARM' para que la luz blanca se apague, indicando que la función 'KEEP WARM' está desactivada.

NOTA: Desenchufe siempre la base de la toma de corriente cuando NO esté en uso.

3. **Inicio Rápido Inteligente:** Nuestro hervidor inteligente guarda convenientemente la última temperatura preestablecida utilizada. Para calentar el agua a la última temperatura preestablecida, simplemente pulse el botón "START/STOP". El hervidor comenzará a calentar a la temperatura seleccionada anteriormente y se apagará automáticamente.

NOTA: Desenchufe siempre la base de la toma de corriente cuando NO esté en uso.

Limpeza de su hervidor:

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

AVISO: Para evitar dañar el producto, no vierta agua fría en el aparato después de usarlo, mientras esté caliente. No utilice limpiadores/almohadillas abrasivas para limpiar cualquier parte del producto.

- Asegúrese de que el Hervidor está vacío y ha tenido tiempo de enfriarse antes de manipularlo.
- No toque ni retire el filtro mientras esté caliente.
- No ponga ninguna parte de este aparato en el lavavajillas.
- Nunca sumerja la tetera o la base en agua u otros líquidos.
- Retire la hervidora de la base y límpiela con un limpiador no abrasivo y agua tibia con jabón.
- La base sólo debe limpiarse con una toalla suave y húmeda y secarse antes de guardarla. **NO UTILICE AGUA CORRIENTE.**
- Seque bien todas las piezas antes de guardarlas o utilizarlas de nuevo.
- Dependiendo de la dureza del agua que utilice y de la frecuencia de uso, se formará de forma natural un depósito de cal hirviente que se encontrará en su mayor parte adherido a la resistencia, lo que reducirá la eficacia del calentamiento. Se recomienda descalcificar regularmente para prolongar la vida útil de su hervidor. La cal hervida no es perjudicial para la salud. Pero si se vierte en su bebida, puede dar un sabor a polvo a su bebida. Consulte la sección "Descalcificación de la Tetera".

Cómo descalcificar su hervidor:

ADVERTENCIA: Desenchufe siempre el producto antes de cualquier limpieza. Seque todas las piezas después de cada uso. Descalcifique su hervidor regularmente para evitar manchas más difíciles.

Descalcificación:

La descalcificación es la eliminación de los depósitos minerales del acero inoxidable. Toda el agua contiene minerales, incluso el agua purificada y filtrada. Después del primer uso de su hervidor puede ver los primeros signos de depósitos que pueden ser de color blanco a marrón rojizo. Estas manchas no son óxido ni son tóxicas.

Nota: Recalentar el té en la tetera puede decolorar o manchar la superficie de acero inoxidable en la base de la tetera.

Para descalcificar su tetera, llene una tetera con agua, añada una pequeña cantidad de vinagre blanco y hiérvala. Desenchufa la tetera y deja que la solución repose durante una hora. Si las manchas son más oscuras, deja que repose toda la noche. Esto eliminará la mayoría de los depósitos que se han acumulado por el uso normal. Aclare la solución, añada agua fresca y vuelva a hervir. Deje que se enfríe, limpie a fondo y seque antes del siguiente uso.

Tabla de capacidad:

Número de artículo	Capacidad	Color	Potencia
KT-1982DBK	1.7 Litro	Vidrio con Negro	1500

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠ AVERTISSEMENT-Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Des précautions supplémentaires sont nécessaires lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous toujours que le produit est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de le réutiliser, de le déplacer ou de le nettoyer.
- La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle fourni. N'utilisez pas la base à d'autres fins. N'utilisez que les accessoires recommandés et vendus par le fabricant.
- **Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation. Débranchez toujours le produit de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- Ne remplissez pas trop le niveau "MAX" car de l'eau bouillante pourrait être projetée. Ne remplissez qu'avec de l'eau froide.
- N'immergez pas la base, le cordon d'alimentation ou la fiche de ce produit dans l'eau ou d'autres liquides et n'exposez pas le cordon d'alimentation ou la fiche à l'eau ou à d'autres liquides.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons pour manipuler le produit. Utilisez des gants ou des moufles de protection pour éviter les brûlures ou les blessures.
- Prenez les précautions nécessaires pour éviter les brûlures, les incendies ou les dommages personnels ou matériels car cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur pendant son utilisation. Pour éviter de possibles brûlures dues à la vapeur, évitez le bec verseur pendant le fonctionnement.
- N'utilisez que les accessoires recommandés et vendus par le fabricant.
- Utilisez un tampon de protection pour éviter d'endommager les finitions délicates, si vous utilisez l'appareil sur du bois.
- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation à l'écart de toute surface humide. Ne le placez pas sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, dans un four chauffé ou sur toute autre surface chauffée.
- Mettez l'appareil hors tension avant de retirer la bouilloire de son socle.
- Ne mettez pas votre bouilloire en marche et ne faites pas fonctionner l'appareil lorsqu'il est vide.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau chaude ou d'autres liquides.

- La bouilloire ne doit pas être utilisée à d'autres fins que de faire bouillir de l'eau. D'autres liquides ou aliments peuvent contaminer l'intérieur de la bouilloire.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé. Gardez au moins 4-6 pouces d'espace de tous les côtés du produit pour permettre une circulation d'air adéquate.
- Utilisez l'appareil sur une table ou une surface plane. Tenez le produit éloigné des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des torchons ou de tout autre matériau inflammable.
- Ne pas brancher ou débrancher le produit de la prise électrique avec une main mouillée.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique, non commercial et non industriel, pour la cuisson de produits destinés à la consommation humaine; n'utilisez pas le produit à l'extérieur ou à toute autre fin.
- Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après un dysfonctionnement ou un dommage quelconque de l'appareil.
- Ce produit ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Veuillez consulter la politique de garantie à la page 8.
- N'exercez aucune contrainte sur le cordon d'alimentation à l'endroit où il est raccordé au produit, car il pourrait s'effiloche et se rompre.
- Pour éviter les brûlures, assurez-vous toujours que le couvercle est correctement positionné avant d'utiliser l'appareil. Des brûlures peuvent se produire si le couvercle est retiré pendant le chauffage.
- Placez le bec verseur loin de vous pendant qu'il chauffe, il libère de la vapeur chaude et des brûlures peuvent se produire.
- Ne remplissez PAS la bouilloire lorsqu'elle est placée sur le socle, essayez toute fuite d'eau sur le fond de la bouilloire avant de la placer sur le socle.
- N'utilisez pas cette bouilloire pour chauffer autre chose que de l'eau.
- Pour prolonger la durée de vie de la bouilloire, ne la remplissez pas tout de suite après son utilisation. Attendez que la bouilloire refroidisse.
- Aucune responsabilité ne sera acceptée si des dommages résultent d'une utilisation incorrecte, ou si ces instructions ne sont pas respectées. Une utilisation inappropriée entraîne également l'annulation de toute forme de garantie.
- Utilisez toujours la poignée pour utiliser la bouilloire. Ne soulevez jamais la bouilloire par son couvercle.
- Nettoyez et détartrez régulièrement. Cela prolongera la qualité de votre bouilloire. Voir la section Détartrage pour les instructions.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES:

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle est nécessaire, elle doit être utilisée:

- La puissance électrique marquée doit être au moins aussi importante que celle du produit.
- Si le produit est du type à 3 broches avec mise à la terre, la rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
- Disposez la rallonge de manière à ce qu'elle ne traîne pas sur le comptoir ou la table, où elle pourrait faire trébucher ou être tirée.
- Si ce produit est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre), il s'agit d'une mesure de sécurité. La fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise électrique, essayez d'inverser la fiche. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la rallonge. Ne modifiez pas la fiche. Ne tentez pas de contourner l'objectif de sécurité de la fiche polarisée.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Pièces:



Luz Indicadora y

Indicador de Nivel de agua

*Certains bouilloires ont une échelle graduée à l'intérieur du récipient en verre trempé.

Avant la première utilisation

IMPORTANT: Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage avant de les jeter car ils peuvent contenir des pièces accessoires.

AVERTISSEMENT: Ne placez aucune partie du produit dans un lave-vaisselle.

Avant votre première utilisation officielle, nous vous recommandons de faire fonctionner votre bouilloire :

1. Remplissez la bouilloire d'eau fraîche et propre jusqu'au niveau maximum indiqué sur l'appareil.
2. Portez-la à ébullition.

3. Videz l'eau de la bouilloire. Une fois refroidie, jetez l'eau, rincez la bouilloire à l'eau et recommencez.
4. Répétez le processus au moins 2 fois pour vous assurer que votre Bouilloire est propre.
5. La bouilloire doit toujours être débranchée lorsque vous la remplissez ou ajoutez de l'eau.

Utilisation de Votre Bouilloire:

Attention: Lors de la première utilisation, l'élément chauffant subit une légère réaction chimique qui peut entraîner une légère odeur et/ou un léger fumage. Cette réaction disparaît rapidement.

REMARQUE: nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée. La bouilloire doit toujours être débranchée lors du remplissage ou de l'ajout d'eau.

1. Ouvrez le couvercle et remplissez la bouilloire d'eau distillée jusqu'au niveau souhaité. Fermez le couvercle et placez-la sur le côté, sur un comptoir sec.
ATTENTION: Ne remplissez pas trop l'appareil et ne le faites pas fonctionner lorsqu'il est vide. Utilisez les indicateurs de niveau d'eau "MAX" et "MIN". Ne descendez pas en dessous du niveau minimum et ne dépassez pas le niveau maximum.
2. Retirez le cordon d'alimentation de l'unité de base et branchez-le à une prise de courant.
3. Placez la bouilloire sur l'unité de base. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau sur la face inférieure extérieure de la Bouilloire avant de la placer sur la base.

4. Cette bouilloire est équipée d'un dispositif d'arrêt automatique de sécurité pour la protéger contre la surchauffe. Si vous mettez la bouilloire en marche avec moins que la quantité minimale d'eau, elle s'allumera quand même et fonctionnera.

REMARQUE: Si le dispositif d'arrêt automatique est déclenché, éteignez la bouilloire, débranchez la base de la prise électrique et laissez-la refroidir pendant 5 à 10 minutes. Remplissez à nouveau la bouilloire avec l'eau désirée et remettez-la en marche.

5. Lorsque l'eau atteint la température d'ébullition, la bouilloire s'arrête automatiquement. Débranchez la bouilloire de la prise électrique.
6. Soulevez la bouilloire de sa base à l'aide de sa poignée et versez l'eau chaude dans votre tasse ou votre récipient.

ATTENTION: N'ouvrez pas le couvercle lorsque vous versez l'eau.

REMARQUE: si vous devez chauffer de l'eau à nouveau, laissez l'appareil reposer pendant 60 secondes avant de recommencer.

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est laissé sans surveillance.

Caractéristiques:

1. **Préréglages de température:** Sélectionnez une température prédéfinie et appuyez sur le bouton "START/STOP". La bouilloire commence à chauffer jusqu'à la température sélectionnée. Une fois que la bouilloire a atteint la température sélectionnée, elle s'éteint automatiquement.

REMARQUE: Débranchez toujours la base de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.

2. **Fonction de maintien au chaud:** Pour maintenir la température de n'importe quelle présélection de température sélectionnée, il suffit d'appuyer sur le bouton "KEEP WARM" (maintien au chaud) pour que le bouton s'allume en blanc, signalant ainsi que la fonction "KEEP WARM" est active. Ensuite, sélectionnez l'une des présélections de température et appuyez sur le bouton "START/STOP". La bouilloire commence à chauffer. Une fois la température souhaitée atteinte, la fonction "KEEP WARM" la maintient pendant une heure. Au bout d'une heure, la bouilloire émet 3 bips, la fonction "KEEP WARM" se désactive et la bouilloire s'éteint automatiquement. Pour désactiver la fonction "KEEP WARM" à tout moment, appuyez sur le bouton "KEEP WARM" de manière à ce que la lumière blanche s'éteigne, indiquant que la fonction "KEEP WARM" est désactivée.
REMARQUE: débranchez toujours la base de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
3. **Démarrage rapide intelligent:** Notre bouilloire intelligente enregistre de manière pratique le dernier préréglage de température utilisé. Pour chauffer l'eau à la dernière température préréglée utilisée, il suffit d'appuyer sur le bouton "START/STOP". La bouilloire commencera à chauffer jusqu'à la température préréglée précédemment sélectionnée et s'éteindra automatiquement.
REMARQUE : débranchez toujours la base de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.

Nettoyage de votre bouilloire:

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le produit et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

AVIS: Pour éviter d'endommager le produit, ne versez pas d'eau froide dans l'appareil après utilisation, lorsqu'il est encore chaud. N'utilisez pas de nettoyeurs/tampons abrasifs pour nettoyer une quelconque partie du produit.

- Assurez-vous que la bouilloire est vide et qu'elle a eu le temps de refroidir avant de la manipuler.
- Ne pas toucher ou retirer le filtre lorsqu'il est chaud.
- Ne passez aucune partie de cet appareil dans le lave-vaisselle.
- Ne plongez jamais la bouilloire ou la base dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Retirez la bouilloire du socle et nettoyez-la avec un produit non abrasif et de l'eau chaude savonneuse.
- La base ne doit être nettoyée qu'avec une serviette douce et humide, puis séchée avant d'être rangée. **N'UTILISEZ PAS D'EAU COURANTE.**
- Séchez soigneusement toutes les pièces avant de les ranger ou de les réutiliser.
- En fonction de la dureté de l'eau que vous utilisez et de la fréquence d'utilisation, un dépôt de calcaire peut se former naturellement et se retrouve en grande partie collé à l'élément chauffant, réduisant ainsi l'efficacité du chauffage. Un détartrage régulier est

recommandé pour prolonger la durée de vie de votre bouilloire. Le calcaire bouilli n'est pas dangereux pour la santé. Mais s'il est versé dans votre boisson, il peut donner un goût de poudre à votre boisson. Veuillez consulter la section "Détartrage de votre bouilloire".

Détartrage de votre bouilloire:

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours l'appareil avant tout nettoyage. Séchez toutes les pièces après chaque utilisation. Détartrez régulièrement votre bouilloire pour éviter les taches plus tenaces.

Détartrage:

Le détartrage consiste à éliminer les dépôts minéraux de l'acier inoxydable. Toute eau contient des minéraux, y compris l'eau purifiée et filtrée. Après la première utilisation de votre bouilloire, vous pouvez voir les premiers signes de dépôts qui peuvent être de couleur blanche à brun rougeâtre. Ces taches ne sont pas de la rouille et ne sont pas toxiques.

Remarque: le fait de réchauffer du thé dans votre bouilloire peut décolorer ou tacher la surface en acier inoxydable à la base de la bouilloire.

Pour détartrer votre bouilloire, remplissez une bouilloire d'eau, ajoutez une petite quantité de vinaigre blanc et faites bouillir. Débranchez la bouilloire et laissez la solution reposer pendant une heure. Pour les taches plus foncées, laissez reposer toute la nuit. Cela éliminera la plupart des dépôts qui se sont formés lors d'une utilisation normale. Rincez la solution, ajoutez de l'eau fraîche et faites bouillir à nouveau. Laissez refroidir, nettoyez ensuite à fond et séchez avant la prochaine utilisation.

Tableau de Capacité:

Article n°.	Capacité	Couleur	Puissance
KT-1982DBK	1.7 Litre	Verre avec Noir	1500



© 2021 Brentwood Appliances, Inc.