

AVH-3500NEX

Quick start guide Guide de démarrage rapide Guía de inicio rápido

<QRD3670-A>

Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas

Lined notepad area for user notes.

English

Touch Touch and slide Touch and hold

What's What

- Return to the previous track (chapter) or go to the next track (chapter)
- Perform fast reverse or fast forward
- Answer or end a call
- Turn to adjust the volume
- Cycle through all the available sources
- Turn the source off
- Activate the voice recognition mode

- Switch between the Application screen and the AV operation screen
- Switch to the camera view mode
- Display the top menu screen
- Power off
- Display the menu bar
- Mute or unmute
- Display the top menu screen or back to previous screen
- Turn off the display
- Open the LCD panel
To close the LCD panel, press again
- Eject a disc
- RESET
Reset the microprocessor

Selecting the clock

- Open the clock selection screen
- Adjust the clock

- Switch to clock adjustment display
- Adjust the clock

Selecting the source

- Display the AV source selection screen and select a source
- Display the source list and select a source

Tuner operation

- Select a band
- Recall the preset channel stored to a key from memory
- Store the current broadcast frequency to a key
- Display the preset channel list
- Store the strongest broadcast frequencies
- Tune into the next station
- Start seek turning

Moving images operation

- Stop playback
- Move ahead one frame
- Store the current broadcast frequency to a key
- Fast forward and reverse
- Pause and start playback
- Change the playback point

Moving images operation

- Display the playlist screen
- Select a list title that you want to play
- Scroll the list title or category name
- Scroll the list

Audio operation

- Switch between media file types
- Display the hidden function bar
- Set the function for playing audio
- skip files forward or backward
- Select a folder

Bluetooth telephone operation

- Display the Bluetooth connection menu
- Display the preset dial screen
- Switch to the phone book mode
- Switch to the call history list
- Enter the phone number directly
- Turn private mode on and off
- Adjust the listening volume
- Accept an incoming call
- End a call

Toucher Toucher et glisser Maintenir le toucher

Description de l'appareil

- Revenir à la plage précédente (chapitre précédent) ou aller à la plage suivante (chapitre suivant)
- Effectuer le recul rapide ou l'avance rapide
- Répondre à un appel ou le terminer
- Tourner pour régler le volume
- Faire défiler toutes les sources disponibles
- Éteindre la source
- Activer le mode de reconnaissance vocale

- Permuter entre l'écran Application et l'écran de commande AV
- Permuter au mode d'affichage de caméra
- Afficher l'écran de menu supérieur
- Éteindre
- Afficher la barre de menus
- Couper ou réactiver le son
- Afficher l'écran de menu supérieur ou revenir à l'écran précédent
- Éteindre l'afficheur
- Ouvrir le panneau LCD
Pour fermer le panneau LCD, appuyez de nouveau
- Ejecter un disque
- RESET
Réinitialiser le microprocesseur

Sélection de l'horloge

- Permuter à l'affichage de réglage de l'horloge
- Régler l'horloge

- Permuter à l'affichage de réglage de l'horloge
- Régler l'horloge

Sélection de la source

- Afficher l'écran de sélection de source AV et sélectionner une source
- Afficher la liste des sources et sélectionner une source

Utilisation du sintoniseur

- Afficher la liste des sources et sélectionner une source
- Sélectionner une bande
- Rappeler de la mémoire un canal prédéfini mémorisé sur une touche
- Enregistrer la fréquence de radiodiffusion actuelle sur une touche
- Afficher la liste des canaux prédéfinis

- Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes
- Synchroniser la station suivante
- Démarrer la sintonisation par recherche

Utilisation des images en mouvement

- Arrêter la lecture
- Déplacer d'une image vers l'avant
- Effectuer l'avance ou le retour rapide
- Mettre en pause et déarrer la lecture
- Modifier le point de lecture

Utilisation des images en mouvement

- Afficher l'écran de liste de lecture
- Sélectionner un titre de la liste pour en faire la lecture
- Faire défiler le titre de la liste ou le nom de catégorie
- Faire défiler la liste

Utilisation des fonctions audio

- Permuter entre les types de fichier multimédia
- Afficher la barre de fonction masquée
- Régler la fonction pour la lecture audio
- Sauter des fichiers vers l'avant ou l'arrière
- Sélectionner un dossier

Utilisation d'un téléphone Bluetooth

- Afficher le menu de connexion Bluetooth
- Afficher l'écran de numérotation prédéfinie
- Permuter au mode d'annuaire téléphonique
- Permuter à la liste d'historique des appels
- Entrer le numéro de téléphone directement
- Activer et désactiver le mode confidentiel
- Régler le volume d'écoute
- Accepter un appel entrant
- Terminer un appel

Touchar Touchar y deslizar Tocar y mantener pulsado

Qué es que

- Volver a la pista (capítulo) anterior o ir a la pista (capítulo) siguiente
- Adelantar o retrasar rápidamente
- Contestar o terminar una llamada
- Girar para ajustar el volumen
- Recorrer todos los orígenes disponibles
- Apagar el origen
- Activar el modo de reconocimiento de voz

- Cambiar entre la pantalla de Aplicación y la pantalla de operación de AV
- Cambiar al modo de vista de cámara
- Mostrar la pantalla del menú superior
- Apagar
- Mostrar la barra de menú
- Silenciar o reactivar sonido
- Mostrar la pantalla del menú superior o regresar a la pantalla anterior
- Apagar la pantalla
- Abrir el panel LCD
Para cerrar el panel LCD, presione de nuevo
- Expulsar un disco
- RESET
Restablecer el microprocesador

Seleccionar el reloj

- Cambiar a la pantalla de ajuste de reloj
- Ajustar el reloj

- Cambiar a la pantalla de ajuste de reloj
- Ajustar el reloj

Seleccionar la fuente

- Mostrar la pantalla de selección de fuente AV y seleccionar una fuente
- Mostrar la lista de fuentes y seleccionar una fuente

Uso del sintonizador

- Mostrar la lista de fuentes y seleccionar una fuente
- Seleccionar una banda
- Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria
- Almacenar la frecuencia de la emisión actual en una tecla
- Mostrar la lista de canales preestablecidos
- Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes

- Sintonizar la siguiente estación
- Iniciar la sintonización de búsqueda

Uso de imágenes en movimiento

- Detener reproducción
- Mover un cuadro hacia adelante
- Avanzar y retroceder rápidamente
- Pausar e iniciar reproducción
- Cambiar el punto de reproducción

Uso de imágenes en movimiento

- Mostrar la pantalla de la lista de reproducción
- Seleccionar un título de la lista que desea reproducir
- Desplazar por el título de lista o nombre de categoría
- Desplazar por la lista

Uso de audio

- Cambiar de tipo de archivo de medios
- Mostrar la barra de función oculta
- Establecer las funciones para reproducir audio
- Adelantar o atrasar archivos
- Seleccionar una carpeta

Uso de teléfono Bluetooth

- Mostrar el menú de conexión Bluetooth
- Mostrar la pantalla de dial predeterminado
- Cambiar al modo de directorio telefónico
- Cambiar a la lista del historial de llamadas
- Escribir el número telefónico directamente
- Activar y desactivar el modo privado
- Ajustar el volumen de escucha
- Aceptar una llamada entrante
- Terminar una llamada