Skullcandy

# USER GUIDE

*Fat Stash*

## Power - On / Off

Power – On / Off
Allumé / éteint
Encendido / Apagado
Accensione / Spegnimento
Ligar / Desligar
Ein / Aus
Aan / Uit
Tænd / Sluk For Strøm
Virta Päälle / Pois
Strøm På / På
Strömm På / På
Włączanie / wyłączanie
Σβήσε/Ανάψε
Питание
开机/关机
電源 - On/off
전원 켜기/끄기
تشغيل/إيقاف التشغيل

## Check Power Level




Check Power Level
Vérifier le niveau de charge
Revisar el nivel de batería
Controllare il livello di carica
Verificar o Nível de Energia
Ladezustand überprüfen
Controleer stroomniveau
Kontroller strømnivau
Tarkista jäljellä oleva
Sjekk batterinivået
Kontrollera batterinivån
Проверьте уровень заряда
检查功率级别
電源レベルをチェック
배터리 레벨 확인
التحقق من مستوى الطاقة

## Charging the Battery pack

Charging the Battery Pack
Charger la batterie
Cargar la batería
Caricamento del gruppo batteria
Carregar a Bateria
Aufladen des Akkus
Laden van de accuset
Opladning af batteripakken
Akkujakkiin lataus
Sjekk batterinivået
Kontrollera batterinivån
Зарядка аккумуляторного блока
电池组充电
バッテリーパックの充電
배터리 팩 충전 방법
شحن البطارية

## Charging Your Device




Charging Your Device
Charger votre appareil
Cargar tu dispositivo
Caricamento del dispositivo
Carregar o seu Dispositivo
Aufladen Ihres Geräts
Opladen van uw apparaat
Opladning af din enhed
Laitteen lataus
Lader enheten din
Laddar din enhet
Зарядка устройства
设备充电
デバイスの充電
기기 충전 방법
شحن جهازك


The FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The IC Compliance Statement
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Statment
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서 발생 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. (2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.



Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
**Skullcandy.com**

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC, V6A 1A4
Canada
**Skullcandy.ca**

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
5 - 17 - 11 パークサイドオーサキ2階
Skullcandy Japanカスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
**Skullcandy.jp**

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5000AK Veldhoven
Nederland
**Skullcandy.eu**

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Palanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, Mexico City
México
**Skullcandy.mx**



**EN** Skullcandy, and other marks are registered trademarks of Skullcandy Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy Inc. Todos los derechos reservados.

**EN** Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly. **FR** Contient batterie Li-ion. Batterie doit être recyclée ou jetée correctement. **ES** Contiene una batería Li-ión. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.



**Input / Entrée / Entrada** USB-C: 5V⎓2.4A **Output / Sortie / Entrada** USB-C: 5V⎓2.4A, USB-A: 5V⎓2.4A **Total Output / Puissance Totale / Salida Total** 5V⎓2.4A 12W (MAX) **Size / Dimension / Tamaño** 103.5/64/22.15mm **Weight / Poids / Peso** 165g.

**MODEL:** S7FFZ
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Contains Intentional Emitter
© 2019 Skullcandy, Inc.

**EN** Made in China.
**FR** Fabriqué en Chine.
**ES** Hecho en China.
**ZH** 中国制造

S7FFZ-003


## EN

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS IMPORTANT SAFETY INFORMATION
WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
a) Read all the instructions before using the product
b) Close supervision is necessary when the product is used near children
c) Do not put fingers or hands into the product
d) Do not expose power bank to rain or snow
e) Do not use a power supply or charger not included with this product
f) Do not use the power bank in excess of its output rating
g) Do not use the power bank if it is damaged or modified
h) Do not disassemble the power bank
i) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature (above 120 C)
j) Have servicing performed only be a qualified repair person with identical parts
k) Switch off the power bank when not in use.
Operation temperature, 45 oC; SAVE THESE INSTRUCTIONS. CAUTION: Risk of Fire and Burns, Do Not Open, Crush, Heat Above 45 degree C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.

## FR

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment :
a) Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit
b) Surveiller attentivement lorsque le produit est utilisé à proximité d'un enfant
c) Ne pas mettre les doigts ou les mains à l'intérieur du produit
d) Ne pas exposer le chargeur power bank à la pluie ou à la neige
e) Ne pas utiliser d'alimentation électrique ou de chargeur non fourni avec ce produit
f) Ne pas dépasser la tension de sortie du chargeur power bank lors de l'utilisation
g) Ne pas utiliser le chargeur power bank s'il est endommagé ou altéré
h) Ne pas démonter le chargeur power bank
i) Ne pas exposer un bloc d'alimentation au feu ou à une température excessive (supérieure à 100 °C)
j) Faire réparer le produit uniquement par un réparateur qualifié avec des pièces identiques
k) Éteindre le chargeur power bank lorsqu'il n'est pas utilisé.
ATTENTION: Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 40 degrés C ou incinérer. Suivez les instructions du fabricant.

## ES

INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL RIESGO DE INCENDIO O LESIONES PERSONALES INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Cuando utilice este producto, siempre se deben observar las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto
b) Se requiere supervisión estricta cuando se utiliza el producto cerca de niños
c) No pongas los dedos o las manos en el producto
d) No exponga el banco de energía a la lluvia o la nieve
e) No utilice una fuente de alimentación o un cargador no incluido con este producto
f) No utilice el banco de energía por encima de la potencia nominal de salida
g) No utilice el banco de energía si está dañado o modificado
h) No desarme el banco de energía
i) No exponga una batería al fuego o a una temperatura excesiva (por encima de los 100° C)
j) Solicitarle una persona calificada debe realizar el mantenimiento, usando piezas idénticas
k) Apague el banco de energía cuando no lo esté utilizando.

## IT

ISTRUZIONI RELATIVE AL RISCHIO DIINCENDIO O LESIONI ALLE PERSONE INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI AVVERTENZA – Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra le quali seguo:
a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto
b) Una sitretta supervisione è necessaria quando il prodotto viene utilizzato vicino ai bambini
c) Non mettere le dita o le mani all'interno del prodotto
d) Non esporre il power bank a pioggia o neve
e) Non utilizzare un alimentatore o un caricabattere non in dotazione con questo prodotto
f) Non utilizzare il power bank in eccesso rispetto alla sua potenza nominale
g) Non utilizzare il power bank se è danneggiato o modificato
h) Non smontare il power bank
i) Non esporre un alimentatore di fuoco o a temperature eccessive (superiori a 100 °C)
j) La manutenzione deve essere eseguita solo da personale di riparazione qualificato con parti identiche
k) Spegnere il power bank quando non in in uso.

## PT

INSTRUÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE INCÊNDIO OU FERIMENTOS EM PESSOAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
AVISO – Ao utilizar este produto, devem sempre ser tomadas precauções básicas, tais como:
a) Ler todas as instruções antes de utilizar o produto
b) Garantir uma supervisão atenta quando o produto for utilizado perto de crianças
c) Não colocar os dedos ou as mãos dentro do produto
d) Não expor o power bank a chuva ou a neve
e) Não utilizar uma fonte de alimentação ou um carregador não incluído neste produto
f) Não utilizar o power bank excedendo a sua potência nominal de saída
g) Não utilizar o power bank se estiver danificado ou modificado
h) Não desmontar o power bank
i) Não expor o power bank ao fogo ou a temperaturas elevadas (acima de 100 °C)
j) Solicitar a manutenção apenas a uma pessoa qualificada em reparação e com peças idênticas
k) Desligar o power bank quando não estiver a ser utilizado.

## DE

HINWEISE ZUR BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG – Bei der Benutzung dieses Produkts sollten stets grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen, u.a. die folgenden, eingehalten werden:
a) Vor der Benutzung des Produktes die Gebrauchsanleitung vollständig durchlesen
b) Die Gebrauch des Produktes in der Nähe von Kindern eine genaue Überwachung sicherstellen
c) Finger und Hände nicht in das Produkt einführen
d) Ladegerät vieder Regen noch Schnee aussetzen
e) Nur die mit diesem Produkt mitgelieferte Stromquelle bzw. Ladevorrichtung benutzen
f) Ladegerät nicht mit übermäßiger Ausgangsleistung betreiben
g) Ladegerät nicht im beschädigten oder modifizierten Zustand benutzen
h) Ladegerät nicht auseinandernehmen
i) Ladegerät weder Feuer noch Übertemperaturen aussetzen (über 100 °C)
j) Reparaturen nur von einer Fachkraft mit identischen Teilen ausführen lassen
k) Ladegerät im Ruhezustand abschalten.

## NL

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT RISICO OP BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
WAARSCHUWING – Bij gebruik van dit product moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:
a) Lees alle instructies voordat u het product gebruikt
b) Nauwkeurig toezicht is vereist wanneer het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt
c) Steek geen vingers of handen in het product
d) Stel de accu niet bloot aan regen of sneeuw
e) Gebruik geen voedingsbeld of oplader die niet bij dit product is geleverd
f) Gebruik niet meer vermogen dan de accu aankan
g) Gebruik de accu niet als deze beschadigd of gewijzigd is
h) Demonteer de accu niet
i) Stel een stroomconverter niet bloot aan vuur of extreme temperaturen (boven 100 °C)
j) Laat onderhoud alleen uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur met identieke onderdelen
k) Schakel de accu uit wanneer deze niet in gebruik is.

## NO

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT RISICO OP BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN BELANGRIJKE SKADE PÅ PERSONER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
ADVARSEL – Når du bruker dette produktet skal alltid grunnleggende forholdsregler følges, inkludert følgende:
a) Les alle instruksjoner hvor du bruker produktet
b) Ringelende tilsyn er nødvendig når produktet brukes i nærheten av barn
c) Ikke put fingrene eller hender inn i produktet
d) Ikke utsett batteribanken for regn eller sne
e) Ikke bruk en strømforsyning eller lader som ikke følger med dette produktet
f) Ikke bruk batteribanken ut over den oppgitte nominelle effekten
g) Ikke bruk batteribanken dersom den er skadet eller modifisert
h) Ikke demonter batteribanken
i) Ikke utsett batteribanken for eller overdreven temperatur (over 100 °C)
j) Vedlikehold skal kun gjøres av en kvalifisert reparatør med identiske deler
k) Slå av batteribanken når den ikke er i bruk.

## SV

INSTRUKTIONER GÄLLANDE BRANDRISK OCH PERSONSKADOR VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
VARNING – Vid användande av denna produkt bör följande grundläggande försiktighetsåtgärder alltid ske:
a) Läs alla instruktioner innan du använder produkten
b) Noggrann uppsikt krävs när produkten används nära barn
c) Stoppa inte in fingrar eller händer i produkten
d) Utsätt inte powerbanken för regn eller snö
e) Använd inte en annan strömkälla eller laddare än den som medföljer produkten
f) Använd inte powerbanken för tillämpning som överskrider dess utbefäl
g) Använd inte powerbanken om den skadats eller modifierats
h) Plocka inte isär powerbanken
i) Utsätt inte en nätdel för att eller för höga temperaturer (mer än 100 °C)
j) Service får endast utföras av kvalificerad reparatör med identiska delar
k) Stäng av powerbanken när den inte används.

## RU

ИНСТРУКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РИСКА ПОЖАРА ИЛИ TPAВМЫ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО TEXHИКE БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Во время использования данного изделия всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
a) Перед использованием изделия сначала прочтите его всем инструкциям
b) При использовании изделия вблизи детей необходим строгий контроль
c) Не помещайте в изделие пальцы или руки
d) Не подвергайте внешний аккумулятор воздействию дождя или снега
e) Не используйте источник питания или зарядное устройство, не входящие в комплект поставки
f) Не используйте внешний аккумулятор с превышением выходного номинала
g) Не используйте поврежденный или модифицированный внешний аккумулятор
h) Не разбирайте внешний аккумулятор
i) Не подвергайте внешний аккумулятор воздействию огня или избыточных температур (выше 100 °C)
j) Обслуживание должно проводиться только квалифицированным специалистом с применением идентичных запасных частей
k) Когда внешний аккумулятор не используется, выключайте его.

## ZH

关于既定火灾或人身伤害风险的说明
重要安全信息
警告 – 使用此产品时，务必遵守基本注意事项，包括以下各项：
a) 使用此产品之前阅读所有说明
b) 在儿童附近使用此产品时，应予以密切监护
c) 请勿将手或手指放入产品内
d) 请勿让移动电源暴露在雨雪中
e) 请勿使用随产品提供的电源或充电器
f) 请勿超出额定输出功率
g) 请勿使用已损坏或改装的移动电源
h) 请勿拆开移动电源
i) 请勿让电源装置起火或暴露于高温环境（高温超过 100° C）
j) 只能由专业维修人员使用同样的备件进行维修
k) 不使用时，关闭移动电源

## KO

보관 방법 및 부상 위험에 관한 중요한 안전 정보
경고: 이 제품을 사용할 때는 다음을 포함하여 항상 기본 주의 사항을 준수해야 합니다.
a) 제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽으십시오.
b) 제품을 어린이 근처에서 사용할 때는 면밀한 감독이 필요합니다.
c) 제품에 손가락이나 손을 넣지 마십시오.
d) 보조 배터리를 비 또는 눈에 노출시키지 마십시오.
e) 이 제품에 포함되지 않은 전원 공급 장치나 충전기를 사용하지 마십시오.
f) 출력 정격을 초과하여 보조 배터리를 사용하지 마십시오.
g) 보조 배터리가 손상되거나 개조된 경우 사용하지 마십시오.
h) 보조 배터리를 분해하지 마십시오.
i) 과열 배출 혹은 최고 50.00°C 이상에서 유지하지 마십시오.
j) 수리 작업은 반드시 자격을 갖춘 수리자 동일한 부품을 사용하여 수행해야 합니다.
k) 보조 배터리가 사용하지 않을 때는 끄십시오.

## AR

تعليمات بشأن مخاطر الحريق أو الإصابات بالأشخاص
معلومات السلامة الهامة
تحذير – عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:
أ) قراءة جميع التعليمات قبل استخدام المنتج
ب) الإشراف الوثيق مطلوب عند استخدام المنتج بالقرب من الأطفال
ج) لا تضع أصابعك أو يديك داخل المنتج
د) لا تعرض بنك الطاقة للمطر أو الثلوج
هـ) لا تستخدم مصدر الطاقة أو الشاحن غير المتضمن مع هذا المنتج
و) لا تستخدم بنك الطاقة بما يزيد عن سعة الخرج المقدرة له
ز) لا تستخدم بنك الطاقة إذا كان تالفًا أو معدلًا
ح) لا تقم بتفكيك بنك الطاقة
ط) لا تعرض حزمة الطاقة للنار أو لدرجات حرارة مفرطة (أعلى من 120 درجة مئوية)
ي) يجب أن يقوم أشخاص مؤهلون بإجراء الصيانة باستخدام أجزاء مطابقة
ك) قم بإيقاف تشغيل بنك الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام.

## Questions Visit: www.skullcandy.com

Si vous avez des questionsvisitez sur:
www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问：www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
질문 발생: www.skullcandy.com
إذا كانت لديك أي أسئلة، فقم بزيارة: www.skullcandy.com

**FRONT**

Skullcandy

# 1 YEAR GLOBAL WARRANTY

**EN** Skullcandy power accessories are backed by a 1-year warranty, if it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For warranty information, visit:
U.S.A Canada only - visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL
All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheelied bin symbol. This symbol means that electrical equipment should not be thrown away with the crossed out wheelied bin symbol in your bin. Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings in your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols and a. This symbol means that according to local laws and regulations this product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

**FR** Les accessoires de chargeur de Skullcandy bénéficient d'une garantie d'un an. Si ils ne fonctionnent pas comme nous l'avons promis, nous arrangerons ça. Pour toute réclamation, question, ou pour connaître les conditions générales : Etats-Unis et Canada uniquement - visite le page Skullcandy.com/warranty ou appeler le 1-888-MYSKULL
Autres pays - visiter la page Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le mettez pas au recyclage, l'équipement électrique se retrouve à la décharge, où des substances dangereuses s'échappent et entraînent une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aux êtres humains. Pour vous rappeler que les vieux appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont désormais marqués du symbole de poubelle sur roues barrée. Veuillez ne pas jeter votre équipement électrique avec le symbole de poubelle sur roues barrée dans votre poubelle. De nombreuses entités locales disposent de conteneurs pour collecter les batteries à recycler. Les bâtiments publics et votre lieu de travail disposent aussi peut-être de conteneurs. Si vous ne les recyclez pas, les batteries finiront par se retrouver à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Les batteries qui contiennent des produits dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont marquées de leurs symboles chimiques et a. Ce symbole signifie que selon les lois et réglementations locales en vigueur, le batterie doit être jetée séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie, emmenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou retournez au lieu d'achat pour recyclage ou élimination le produit.

**ES** Los accesorios de carga de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año, Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionamos. Si tiene reclamos, preguntas o para consultar los Términos y Condiciones:
Para los EE.UU. y Canada solamente: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL
Para todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si usted no recicla, el equipo eléctrico terminará en un vertedero donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos se pueden reciclar, ahora se marcan con un símbolo de cubo de basura con ruedas tachado. Este símbolo significa que el equipo eléctrico (incluidos aquellos marcados con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado) no debe ser tirado en un cubo de basura.
Muchas autoridades locales tienen contenedores donde recogen las baterías para su reciclaje. Los edificios públicos y los contenedores en edificios públicos y en su lugar de trabajo. Si usted no recicla las baterías, terminarán en un vertedero donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Las baterías que contengan materiales peligrosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), también aparecen marcadas con sus símbolos químicos y a. Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, la batería debe desecharse por separado de los desechos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

**IT** Gli accessori di alimentazione Skullcandy sono coperti da una garanzia di 1 anno, Se non funziona come abbiamo promesso, risolveremo il problema. Per informazioni, domande, Termini e condizioni:
Solo Stati Uniti e Canada: visitare Skullcandy.com/warranty o chiamare il numero 1-888-MYSKULL
Tutti gli altri Paesi: visitare Skullcandy.com/support/international-support

Molti apparecchi elettrici possono essere riparati o riciclati, senza sprecare risorse naturali e l'ambiente. Se non riciclo, le apparecchiature elettriche finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Le batterie contenenti materiali pericolosi come mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) sono contrassegnate con i loro simboli chimici e a. Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, bisogna portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali o restituirlo al luogo di acquisto per il riciclaggio o lo smaltimento.

**PT** Os acessórios de energia da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano, Se o produto não funcionar como prometemos, nós resolvemos o problema. Para informações, questões ou Termos e Condições:
Apenas para EUA e Canadá: visite Skullcandy.com/warranty ou call 1-888-MYSKULL
Para todos os outros países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o ambiente. Se não reciclar, os equipamentos elétricos acabarão num aterro, onde haverá vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. Para lembrar que os equipamentos elétricos usados podem ser reciclados, estão agora marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado. Não coloque qualquer equipamento elétrico (incluindo os que estão marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado) no seu caixote do lixo.
Muitas autoridades locais terão contentores para recolher as pilhas e reciclá-las. Edifícios públicos e os contentores em edifícios públicos e no seu local de trabalho. Se não reciclar as pilhas, estas acabarão num aterro, onde ocorrerá o vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. As pilhas que contêm materiais perigosos como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) são também marcadas com os seus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e os regulamentos locais, a bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, leve-o a um ponto de recolha indicado pelas autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para se proceder à reciclagem ou eliminação.

**DE** Für Netzteilzubehör von Skullcandy gilt eine einjährige Garantie, Ein Produkt funktioniert nicht so, wie wir das versprochen haben? Wir bringen das in Ordnung. Informationen:
Allgemeiner Zeitraum: Skullcandy.com/warranty
Nur für USA und Kanada: Besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-MYSKULL
Für alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Viele Elektrokeräte können repariert oder recycelt werden, Dadurch werden natürliche Ressourcen gespart und die Umwelt geschützt. Wenn Sie nicht recyclen, landen Ihre elektrischen Geräte auf Müllhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verunreinigen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Tierwelt und auch der menschlichen Gesundheit. Um Sie daran zu erinnern, dass elektrische Geräte recycelt werden können, sind die jetzt mit einem durchkreuzten Mülleimersymbol markiert. Bitte werfen Sie keine elektrischen Geräte (einschließlich der mit dem durchkreuzten Mülleimersymbol markierten) in Ihre Tonne.
Viele Kommunen haben Behälter zum Sammeln von zum Batterie-Recycling zur Verfügung. Auch in öffentlichen Gebäuden und an Ihrem Arbeitsplatz gibt es möglicherweise solche Behälter. Wenn Sie nicht recyclen, landen Ihre Batterien auf Müllhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verunreinigen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Tierwelt und auch der menschlichen Gesundheit. Batterien mit Gefahrenstoffen wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) sind außerdem mit dem jeweiligen chemischen Symbol markiert. Dieses Symbol bedeutet, dass die örtlichen Gesetze und Vorschriften eine von Haushaltsmüll getrennte Entsorgung von Batterien vorsehen. Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie es zwecks Recycling oder Entsorgung an einer von den lokalen Behörden vor Ort dafür vorgesehenen Stelle bringen oder zurückgeben.

**FI** Skullcandy-virtalähteisillä on yhden vuoden takuu, Mikäli tuote ei toimi kuten olemme luvanneet, korjaamme asian. Mikäli käytät hallaa selitä vaiheittaisia ja kysymyksiä tai halua tutustua ehtoihin:
Vain Yhdysvallat ja Kanada: Skullcandy.com/warranty tai soita 1-888-MYSKULL.
Kaikki muut maat: vierailu osoitteessa Skullcandy.com/support/international-support.

Monet sähkölaitteet voidaan korjata tai kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Jos sähkölaitteita ei kierrätetä, se päätyy kaatopaikalle, jossa vaaralliset aineet vuotavat ulos ja saastuttavat maaperää ja vesistöä – vahingoittaen villieläimiä sekä ihmisten terveyttä. Muistutuksena siitä, kuinka sähkölaitteita voidaan kierrätä, laitteissa näkemänäsi olevalla symbolilla merkitään sähkölaitteita (mukaan lukien laitteet, joissa on tämän pyörämäisen jäteastian merkki) ennen jätteeksi. Mindia paikallisilla viranomaisilla on säiliöitä ja astioita, johin akut voidaan jätää kierrätettäviksi. Julkisissa rakennuksissa sekä omalla työpaikalla saattaa olla myös kyseisiä säiliöitä. Jos et kierrätä, ne päätyvät kaatopaikalle, jossa vaaralliset aineet vuotavat ulos ja saastuttavat maaperää ja vesistöä – vahingoittaen villieläimiä sekä ihmisten terveyttä. Vaarallisia materiaaleja – kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijyä (Pb) – sisältävissä akuissa olevat symbolit ovat kemiallisia symbolit. Tämä merkintä tarkoittaa, ettei paikallisten lakien ja säännösten mukaan akku saa käsitellä sekajätteen kanssa. Kun tämän laitteen käyttöikä päättyy, se tulee viedä paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen tai palautus ostopaikkaan kierrätystä tai hävittämistä varten.

**DA** Skullcandy-strømtilbehør understøttes af en 1-årig garanti, Hvis det ikke virker som vi lovede, retter vi det for os. Vilkår, spørgsmål eller ofte og betingelser:
Kun USA og Canada: besøg Skullcandy.com/warranty eller ring på 1-888-MYSKULL
Alle andre lande: besøg Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller genbruges, hvilket sparer naturressourcer og beskytter miljøet. Hvis du ikke genbruger, vil elektrisk udstyr ende på losseplads, hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening – hvilket skader dyrelivet og også menneskets helbred. For at minde dig om, at gamle elektriske udstyr kan genbruges, er det nu mærket med det overstregede skraldespandssymbol. Du må ikke smide eventuel elektrisk udstyr (herunder det, der er mærket med det overstregede skraldespandssymbol) i din skraldespand.
Mange lokale myndigheder har containere, der indsamler batterier til genbrug. Offentlige bygninger og dit arbejdssted har muligvis også beholdere. Hvis du ikke genbringer, vil batterier ende på losseplads, hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening – hvilket skader dyrelivet og også menneskets helbred. Batterier, der indeholder farlige materialer som kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb) er også afmærket med deres kemiske symboler. Dette symbol betyder, at batteret i henhold til lokale love og forordninger skal bortskaffes separat fra husholdningsaaffald. Når dette produkt når slutningen af sin levetid, skal du medbringe det til et indsamlingssted udpeget af lokale myndigheder eller vende tilbage til butikssedet med henblik på genbrug eller bortskaffelse.

**NO** Skullcandy strømtilbehør har en garanti på ett år, Dersom den ikke fungerer som lovet så vil vårt oppgjør det, For krav, spørsmål eller vilkår:
Kun USA og Canada: gå til Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL
Alle andre land: gå til Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller gjenbruksgjøres, som gir mindre bruker av naturressurser og miljøet. Dersom du ikke resirkulerer, kan elektrisk utstyr havne på søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og også menneskets helse. For å minne om at gammelt elektrisk utstyr kan gjenvinnes er det merket med det overstreke søppelbøttesymbolet. Ikke kast elektrisk utstyr (inkludert de som er merket med det overstreke søppelbøttesymbolet) i søppelbøtten.
Mange lokale myndigheter har beholdere som samler batterier for gjenvinning. Det finnes også beholdere i offentlige bygninger og på arbeidsplassen. Dersom du ikke resirkulerer, vil batterier havne på søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og også helse. Batterier som inneholder farlige materialer som kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) er også merket med deres kjemiske symboler. Dette symbolet betyr at følge lokale lover og regelverker skal batteriet avhendes separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet går ut av livet, ta det med til et kommunalt innsamlingssted eller returner det til butikken for resirkulering eller avfallshåndtering.

**RU** На устройства питания Skullcandy распространяется 1-летняя гарантия, Если устройство не работает в соответствии с обещаниями, мы внесем исправления, Чтобы ознакомиться с Положениями и условиями или задать вопросы:
Только для США и Канады: посетите сайт Skullcandy.com/warranty или позвоните по телефону 1-888-MYSKULL
Для всех других стран: посетите сайт Skullcandy.com/support/international-support

Многие электронные приборы можно отремонтировать или переработать для сохранения природных ресурсов и окружающей среды. Если электрическое оборудование будет сдано на переработку, оно окажется на полигоне бытовых отходов, в котором вредные вещества могут просачиваться наружу, загрязняя почву и воды, нанося вред природе и человеку. Чтобы напомнить о возможности сдачи электрооборудования на переработку напоминает маркировка в виде перечеркнутого мусорного контейнера. Не выбрасывайте электрооборудование (включая помеченное маркировкой в виде перечеркнутого мусорного контейнера) в мусорный контейнер.
Многие местные органы власти имеют контейнеры для сбора аккумуляторов на переработку. Контейнеры также могут быть установлены в общественных зданиях и на вашем рабочем месте. Если аккумуляторы не будут переработаны, они окажутся на полигоне бытовых отходов, в результате утечки которых вредные вещества могут просачиваться наружу, нанося вред почве и воде, а также человеку и дикой природе. Аккумуляторы, содержащие такие опасные вещества, как ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), помечены маркировкой в виде соответствующих химических символов. Такая маркировка означает, что в соответствии с местными законами и нормативами аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы данного аккумулятора отнесите его на пункт сбора, определенный местными властями или верните его в место покупки на переработку или утилизацию.

**KO** Skullcandy 전원 액세서리는 1년 보증이 제공됩니다, 명세대로 작동하지 않는 경우 제품을 교체해 드리겠습니다, 문제점, 질문 또는 약관 및 조건:
미국 및 캐나다만: Skullcandy.com/warranty 또는 전화 번호 1-888-MYSKULL 에 문의하십시오
기타 모든 국가: Skullcandy.com/support/international-support 방문하십시오

대부분의 전기 제품은 수리 또는 재활용이 가능하므로, 천연 자원과 환경을 보호할 수 있습니다. 재활용하지 않으면 전기 장비가 매립지로 가게 되는데, 유해 물질이 누출되어 토양 및 수질 오염을 유발하여 야생 동물 및 인간의 건강에 해를 입히게 됩니다. 오래된 전기 장비를 재활용할 수 있음을 알리기 위해 이제 바퀴 달린 쓰레기통 아이콘이 표시되어 있습니다. 전기 장비(교체 바퀴 달린 쓰레기통 아이콘이 표시된 쓰레기통에 표시된 것)를 쓰레기 통에 버리지 마십시오. 많은 지역 당국에는 재활용을 위해 배터리를 수거하는 컨테이너가 있습니다. 공공 건물 및 직장의 컨테이너도 있을 수 있습니다. 재활용하지 않으면 배터리는 매립지로 가게 되는데, 유해 물질이 누출되어 토양 및 수질 오염을 유발하여 야생 동물 및 인간의 건강에 해를 입히게 됩니다. 수은(Hg), 카드뮴(Cd) 또는 납(Pb) 등 유해 물질을 함유한 배터리에는 화학 기호도 표시되어 있습니다. 이 기호는 현지 법률 및 규정에 따라 이 제품을 가정 쓰레기와 별도로 처리해야 한다는 의미입니다. 이 제품이 수명이 다하면 지정된 수집 지점에 가져가거나 구매한 곳으로 가져가서 재활용 또는 폐기하십시오.

**ZH** Skullcandy 电源配件提供 1 年质保，如果产品性能未能达到您它所承诺的，我们会采取相应措施。要查看条件，请访问或致电：
仅限美国和加拿大：请访问 Skullcandy.com/warranty 或致电 1-888-MYSKULL
所有其他国家/地区：请访问 Skullcandy.com/support/international-support

很多电气设备可以修理或回收利用，这样可以节省自然资源和保护环境。如果不进行回收利用，电气设备最终会进入垃圾填埋场，在这些场所里会释放有害物质，污染土壤和水，对野生动物和人类健康造成伤害。为了提醒大家旧电气设备可以回收利用，现在在设备上标有带轮垃圾桶的图案。这个图案表示电气设备不应与带轮垃圾桶图案的垃圾一起丢弃。很多地方政府会提供容器来收集电池以回收利用。公共建筑物和您的工作场所可能也会有这样的容器。如果不进行回收利用，电池最终会进入垃圾填埋场，在这些场所里会释放有害物质，污染土壤和水，对野生动物和人类健康造成伤害。含有汞（Hg）、镉（Cd）或铅（Pb）等有害物质的电池会标上了相应的化学符号。此图案表示，根据当地法律法规，这种电池必须与家庭垃圾分开处理。当产品寿命结束时，请将它送到当地政府指定的收集点，或返回购买商进行回收或处理。

**JP** Skullcandy の電源アクセサリには 1 年間の保証が付いています, お約束通りに機能しない場合には対応させていただきます, 問合せの質問, 規約や条件に関して:
アメリカ合衆国及びカナダのみ: Skullcandy.com/warranty または 1-888-MYSKULL
その他の国: Skullcandy.com/support/international-support

多くの電気製品は修理または リサイクルされることができ、そうすることで天然資源や環境を保護することができます。リサイクルしない場合、電気製品は埋立地に捨てられます。そこから有害物質が漏れだす結果、土壌や地下水を汚染し、野生生物や人間に悪影響を及ぼすことになります。古い電気製品はリサイクルすることが可能です。それ以上はリサイクルクロスアウト記号付きの車輪付きゴミ箱で示されています。電気製品(リサイクルクロスアウト記号付きの車輪付きゴミ箱に示されているもの)を通常のゴミ箱に捨てないでください。

多くの地方自治体は電池リサイクルのための容器を提供しています。公共施設や自社に入居している事務所の場合もあります。リサイクルしない場合は電池は埋立地に捨てられ、そこから有害物質が漏れだす結果、土壌や水を汚染し、野生生物や人間に悪影響を及ぼすことになります。水銀(Hg)、カドミウム(Cd)または鉛(Pb)などの有害物質を含む電池には、化学記号が記されています。この記号は、地方の法律や規制に従って家庭ゴミとは分別して廃棄されるべきであることを意味しています。この製品が寿命を迎えたら、地方自治体が指定するリサイクルまたは廃棄物センターに持ち込むか、購入店舗にリサイクルまたは廃棄物として返却することをお勧めします。

**JP** Skullcandy の電源アクセサリには 1 年間の保証が付いています, お約束通りに機能しない場合には対応させていただきます, 問合せの質問, 規約や条件に関して:
アメリカ合衆国及びカナダのみ: Skullcandy.com/warranty または 1-888-MYSKULL
その他の国: Skullcandy.com/support/international-support

多くの電気製品は修理または リサイクルされることができ、そうすることで天然資源や環境を保護することができます。リサイクルしない場合、電気製品は埋立地に捨てられます。そこから有害物質が漏れだす結果、土壌や地下水を汚染し、野生生物や人間に悪影響を及ぼすことになります。古い電気製品はリサイクルすることが可能です。それ以上はリサイクルクロスアウト記号付きの車輪付きゴミ箱で示されています。電気製品(リサイクルクロスアウト記号付きの車輪付きゴミ箱に示されているもの)を通常のゴミ箱に捨てないでください。

多くの地方自治体は電池リサイクルのための容器を提供しています。公共施設や自社に入居している事務所の場合もあります。リサイクルしない場合は電池は埋立地に捨てられ、そこから有害物質が漏れだす結果、土壌や水を汚染し、野生生物や人間に悪影響を及ぼすことになります。水銀(Hg)、カドミウム(Cd)または鉛(Pb)などの有害物質を含む電池には、化学記号が記されています。この記号は、地方の法律や規制に従って家庭ゴミとは分別して廃棄されるべきであることを意味しています。この製品が寿命を迎えたら、地方自治体が指定するリサイクルまたは廃棄物センターに持ち込むか、購入店舗にリサイクルまたは廃棄物として返却することをお勧めします。

**AR** يأتي ملحق طاقة Skullcandy بضمان لمدة عام واحد، إذا لم يعمل بالطريقة التي وعدنا بها فسوف نصلح له. للحصول على معلومات عن الضمان، الأسئلة أو الشروط والأحكام:
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط: اذهب إلى Skullcandy.com/warranty أو اتصل بـ 1-888-MYSKULL
جميع الدول الأخرى: اذهب إلى Skullcandy.com/support/international-support

كثير من الأجهزة الكهربائية يمكن إصلاحها أو إعادة تدويرها، مما يوفر الموارد الطبيعية ويحافظ على البيئة. إذا لم تقم بإعادة التدوير، فإن المعدات الكهربائية ستنتهي في مكب النفايات حيث ستتسرب المواد الخطرة إلى التربة والمياه، مما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه - مما يضر بالحياة البرية وأيضًا بصحة الإنسان. لتذكيرك بأن المعدات الكهربائية القديمة يمكن إعادة تدويرها، فقد تم وضع علامة عليها الآن برمز سلة المهملات ذات العجلات المشطوبة. هذا الرمز يعني أن المعدات الكهربائية (بما في ذلك تلك التي تحمل رمز سلة المهملات ذات العجلات المشطوبة) لا يجب رميها في سلة المهملات ذات العجلات المشطوبة.
العديد من السلطات المحلية ستكون لديها حاويات لجمع البطاريات لإعادة التدوير. المباني العامة والحاويات في مكان عملك قد تكون أيضًا متاحة. إذا لم تقم بإعادة التدوير، فإن البطاريات ستنتهي في مكب النفايات حيث ستتسرب المواد الخطرة إلى التربة والمياه، مما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه - مما يضر بالحياة البرية وأيضًا بصحة الإنسان. البطاريات التي تحتوي على مواد خطرة مثل الزئبق (Hg) والكادميوم (Cd) والرصاص (Pb) مميزة أيضًا برموزها الكيميائية وa. هذا الرمز يعني أنه وفقًا للقوانين واللوائح المحلية يجب التخلص من هذا المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عندما يصل هذا المنتج إلى نهاية عمره الافتراضي، خذه إلى نقطة تجميع محددة من قبل السلطات المحلية أو أعده إلى مكان الشراء لإعادة التدوير أو التخلص.

**SV** Skullcandy strömtillbehör täcks av 1-års garanti, Om de inte fungerar som utlovat rättar vi till det, Vill du veta mer om villkoren vänder Endast USA och Kanada: besök Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL
Alla andra länder: besök Skullcandy.com/support/international-support

Många elektriska produkter kan repareras eller återvinnas vilket sparar naturresurser och miljön. Om du inte återvinner kommer din elektroniska utrustningen att hamna på en täpp där farliga ämnen läcker ut och förorenar mark och vattenförsörjning – vilket skadar djurlivet och också det mänskliga livet. Som en påminnelse om att utrustning kan återvinnas har de nya produkterna en överkryssad soptunna. Detta ska inte någon elektronisk utrustning (inklusive de med den överkryssade soptunnan) i din soptunna.
Flera lokalmyndigheter har behållare som insamling av batterier. Även offentliga byggnader och arbetsplatser kan ha behållare. Om du inte återvinner kommer batterierna att hamna på en täpp där farliga ämnen läcker ut och förorenar mark och vattenförsörjning – vilket skadar djurlivet och också det mänskliga livet. Batterier som innehåller farliga ämnen som kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) har de kemiska symbolerna märkta på batteriet. Denna symbol innebär att i enlighet med lokala lagar och föreskrifter skall batteri avyttras skilt från hushållsavfallet. När denna produkt når slutet av sin livslängd skall den tas till en uppsamlingsplats angiven av lokala myndigheter eller tillbaka till inköpsstället för återvinning eller avyttrande.

**RU** На устройства питания Skullcandy распространяется 1-летняя гарантия, Если устройство не работает в соответствии с обещаниями, мы внесем исправления, Чтобы ознакомиться с Положениями и условиями или задать вопросы:
Только для США и Канады: посетите сайт Skullcandy.com/warranty или позвоните по телефону 1-888-MYSKULL
Для всех других стран: посетите сайт Skullcandy.com/support/international-support

Многие электронные приборы можно отремонтировать или переработать для сохранения природных ресурсов и окружающей среды. Если электрическое оборудование будет сдано на переработку, оно окажется на полигоне бытовых отходов, в котором вредные вещества могут просачиваться наружу, загрязняя почву и воды, нанося вред природе и человеку. Чтобы напомнить о возможности сдачи электрооборудования на переработку напоминает маркировка в виде перечеркнутого мусорного контейнера. Не выбрасывайте электрооборудование (включая помеченное маркировкой в виде перечеркнутого мусорного контейнера) в мусорный контейнер.
Многие местные органы власти имеют контейнеры для сбора аккумуляторов на переработку. Контейнеры также могут быть установлены в общественных зданиях и на вашем рабочем месте. Если аккумуляторы не будут переработаны, они окажутся на полигоне бытовых отходов, в результате утечки которых вредные вещества могут просачиваться наружу, нанося вред почве и воде, а также человеку и дикой природе. Аккумуляторы, содержащие такие опасные вещества, как ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), помечены маркировкой в виде соответствующих химических символов. Такая маркировка означает, что в соответствии с местными законами и нормативами аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы данного аккумулятора отнесите его на пункт сбора, определенный местными властями или верните его в место покупки на переработку или утилизацию.