

Warranty Information

English: For warranty information, go to manhattanproducts.com/warranty.
Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter manhattanproducts.com/warranty.
Español: Si desea obtener información sobre la garantía, visite manhattanproducts.com/warranty.
Français: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez manhattanproducts.com/warranty.
Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie manhattanproducts.com/warranty.
Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedere a manhattanproducts.com/warranty.
In México: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. - Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán local, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500
La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.
A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.
Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

Regulatory Statements

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE / R&TTE

English: This device complies with the requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity for this product is available at:
Deutsch: Dieses Gerät entspricht der Richtlinie R&TTE Richtlinie 1999/5/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:
Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. La declaración de conformidad para este producto esta disponible en:
Français: Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE. La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l'adresse:
Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:
Italiano: Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/CE R&TTE. La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile al:

manhattanproducts.com



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677 USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbachter Str. 7
D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.


© IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

Printed on recycled paper.

MH-101998_QIG-0416_REVS.01

Multi-Card Reader/ Writer Instructions

Model 101998



- 1 Turn on the computer. Use the attached USB cable to connect the Reader/Writer to a USB port. Windows will automatically detect the device and install the necessary driver(s).
- 2 Confirm that the Power LED lights.
- 3 Go to My Computer to verify the appearance of the five removable disk icons (as shown above).
- 4 Insert a memory card in the corresponding slot on the Reader/Writer.

For specifications, go to manhattanproducts.com.

manhattan
Life just got easier.
manhattanproducts.com

Deutsch: Multi-Card Reader/Writer

- 1 Schalten Sie den Computer ein. Schließen Sie den Multi-Card Reader/Writer an einen USB-Port Ihres Computers an. Ihr Betriebssystem erkennt das Gerät und installiert den passenden Treiber automatisch.
- 2 Achten Sie darauf, dass die Power-LED leuchtet.
- 3 Klicken Sie auf Arbeitsplatz, dort sollten jetzt fünf Wechseldatenträger angezeigt werden.
- 4 Stecken Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Slot des Readers/Writers. Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com.

Español: Lector / Escritor de Múltiples Tarjetas

- 1 Encienda su computadora. Utilice el cable USB para conectar el lector/grabador a una puerto USB. Windows detectará automáticamente el dispositivo e instalará el driver necesario.
 - 2 Confirme que el led de encendido se ilumina.
 - 3 Vaya a Mi PC para comprobar se listan 5 iconos del disco extraíble.
 - 4 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente en el lector/grabador.
- Para mas especificaciones, visite manhattanproducts.com.

Italiano: Lettore e scrittore di memorie

- 1 Accendere il computer. Utilizzare il cavo USB collegato per connettere il Lettore / Scrittore alla porta USB. Windows automaticamente rileverà la periferica e installerà i driver necessari.
 - 2 Verificare che il LED di alimentazione sia illuminato.
 - 3 Andare su My Computer per verificare che la comparsa di cinque icone raffiguranti dei dischi.
 - 4 Inserire la scheda di memoria nel corrispondente slot del Lettore / Scrittore.
- Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.com.

Polski: Czytnik kart uniwersalny

- 1 Włącz komputer. Podłącz urządzenie do wolnego portu USB komputera za pomocą wbudowanego kabla USB. System operacyjny automatycznie wykryje urządzenie i zainstaluje odpowiednie sterowniki.
 - 2 Gdy zapali się dioda zasilania, urządzenie jest gotowe do użytku
 - 3 Aby sprawdzić poprawność instalacji czytnika, otwórz „Mój komputer” i sprawdź, czy pojawiły się ikonki dysków wymiennych.
 - 4 Aby odczytać karty pamięci FLASH, umieść je w odpowiednim slotcie czytnika.
- Pełną specyfikację produktu znajdziesz Państwo na stronie manhattanproducts.com.

Français: Lecteur multcarte avec fonction d'écriture

- 1 Démarrez votre ordinateur. Connectez le Lecteur multcarte à un port USB de votre PC via le cordon USB. Windows détecte le dispositif et installe le propre pilote automatiquement.
 - 2 Confirmez que la DEL s'allume.
 - 3 Cliquez sur Poste de travail pour vérifier l'apparence de cinq disques amovibles.
 - 4 Insérez une carte mémoire dans l'emplacement correspondant du lecteur.
- Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com.

Supports:

CompactFlash Type I / II, CF 4.0, CF Alpha, CF Elite Pro, CF PRO I / II, CF Turbo, CF Ultima I / II, CF UltraX, CF-PSP II, Extreme I / III / IV CF, Platinum II CF, ProMax CF / CF II, Ultra II CF, IBM / Hitachi / Seagate Microdrive, MagicStor, MagicGate, MagicGate PRO, MagicGate Duo, High Speed Memory Stick PRO Duo, High Speed MagicGate PRO Duo, High Speed MagicGate PRO, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Extreme III PRO, Memory Stick Extreme III PRO Duo, Memory Stick Extreme PRO, Memory Stick PRO Duo, MemoryStick Ultra II PRO,

Memory Stick Ultra II PRO Duo, Gaming Edition Memory Stick PRO Duo, SecureDigital (SD), Elite Pro SD, Extreme III SD, Gaming Edition SD, microSD / TransFlash, microSDHC, miniSD, miniSD Ultra II, miniSDHC, miniSD-Pro, Platinum II SD, SD Pro, SDHC, SD-Max, SD-Pléomax, SD-Pro C, Super SD, Turbo SD, Ultima I SD, Ultima II SD, Ultimate SD, Ultra High Speed SD, Ultra II SD, Ultra II SD Plus, Ultra SD, Ultra-X SD, MMC / MMC 4.0, DV-RS MMC, High Speed MMC / RS-MMC, MCCmobile, MMC Pro, MMC-plus, MMCplus Turbo, RS-MMC and XD 1.21/ Type M/Type H

Waste Electrical & Electronic Equipment

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) English: This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. In countries outside of the EU: If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

Deutsch: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie diesen Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelplatz Ihrer Gemeinde.

Español: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico

no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Derivados de este producto devolvéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

Français: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le rapportant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

Italiano: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un'opportuno riciclaggio.

Polski: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrócenie do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.