

Code Lists

Lista de Códigos

Liste des codes

Brand Code List / Lista de Códigos de Marcas / Liste des codes de marque

Brand Codes are used for programming using the Brand Code Search and Entry method outlined in the User's Guide.

Los códigos de las marcas son utilizados para programar utilizando los métodos de búsqueda y entrada de códigos de marcas, resaltado en la guía del usuario.

Les codes de marques sont utilisés pour la programmation à l'aide de la recherche du code de marque et de la méthode d'entrée décrite dans le Guide de l'utilisateur.

TV

RCA GE PROSCAN	Insignia	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

VCR

RCA GE PROSCAN	Samsung	JVC	Magnavox Philips	Mitsubishi	Panasonic	Sharp	Sony	Symphonic	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

DVD

RCA GE PROSCAN	Apex	JVC	Magnavox Philips	Panasonic	Pioneer	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SAT/CABLE

RCA GE PROSCAN	Motorola	DirecTV	Dish Network Systems/ EchoStar	General Instruments	Hughes Network Systems	Scientific Atlanta	Magnavox Philips	AMNIO ADB	Panasonic
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TV	
Admiral	10093, 10463
Advent	10761, 10783, 10815, 10817
Aiko	10092
Akai	10812, 11675, 10060, 10702, 10030, 10672
Albatron	10843
America Action	10180
Anam	10180
AOC	10030
Apex Digital	10156, 10748, 10879, 10765
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axion	11937
Bell & Howell	10154, 10016
BenQ	11032, 11315
Bradford	10180
Broksonic	10236, 10463, 10180
Candle	10030, 10056
Carnivale	10030
Carver	10054
Celera	10765
Changhong	10765
Citizen	10060, 10030, 10092, 10056
Clarion	10180
Commercial Solutions	11447, 10000
Concerto	10056
Contec	10180
Craig	10180
Crosley	10054
Crown	10180
Curtis Mathes	10000, 10054, 10154, 10451, 10093, 10060, 10702, 10030, 10145, 10166, 10016, 10056, 11147, 11347
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10451, 10092, 10661, 10672
Dell	11264, 11080, 11178, 11863
Denon	10145
Diamond Vision	11997
Dumont	10017
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171
Dwin	10093
Dynex	11463, 11810, 12184
Electrograph	11755
Electrohome	10463
Emerson	10017, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10178, 10171, 11394, 11963
Emprex	11422
Envision	10030, 10813
ESA	10812, 10171, 11963
Fisher	10154, 10159
Fujitsu	10809, 10683, 10853
Funai	10180, 10171, 11271, 11963
Futuretech	10180
Gateway	11755, 11756
GE	11447, 10000, 10051, 10451, 10178, 10021, 11347

GFM	10171, 11963, 12167
Gibraltar	10017, 10030
Go Video	10886
GoldStar	10178, 10030, 10056
Grundig	10683
Grunpy	10180
Hallmark	10178
Hannspree	11745
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermy	10093
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11642, 11494, 11502
Hisense	10748
Hitachi	11643, 11145, 10145, 10016, 10056
HP	11642, 11494, 11502
Hyundai	10849
iLo	11286, 11603, 11684, 11990
Infinity	10054
Initial	11603, 11990
Insignia	11423, 11564, 10171, 11204, 11326, 11517, 11710, 11963, 12002
Inteq	10017
JBL	10054
Jensen	10761, 10815, 10817
JVC	10053, 10650, 10731, 11253, 11601, 11774
KDS	11498
KEC	10180
Kenwood	10030
KLH	10765
KTV	10180, 10030
LG	11423, 10017, 11265, 10178, 10856, 11178
Logik	10016
Luxman	10056
LXI	10000, 10054, 10154, 10156, 10178
MAG	11498
Magnavox	11454, 11866, 11755, 10054, 10051, 10030, 10096, 10802, 11198, 11254, 11963, 11990
Majestic	10016
Marantz	11454, 10054, 10030, 10704
Matsushita	10250, 10650
Maxent	11755
Megatron	10178, 10145
Memorex	10154, 10463, 10150, 10178, 10016
MGA	10150, 10178, 10030
Midland	10000, 10017, 10051
Mintek	11603, 11990
Minutz	10021
Mitsubishi	11250, 10093, 10150, 10178, 10836
Monivision	10843
Motorola	10093
MTC	10060, 10030, 10056
Multitech	10180
NAD	10156, 10178, 10056, 10866, 11156
NEC	10030, 10056, 11704, 11797
NetTV	11755
Nikko	10178, 10030, 10092
Norcent	10748, 10824

Norwood Micro	11286
NTC	10092
Olevia	11610, 11144, 11240, 11331
Onwa	10180
Optimus	10250, 10154, 10166, 10650
Optonica	10093
Orion	10236, 10463, 11463
Panasonic	10250, 11480, 11457, 10051, 10030, 10650
Penney	10000, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 10021, 11347
Petters	11523
Philco	10054, 10030, 10171, 10096, 11271, 11394, 11963
Philips	11454, 10054, 10690, 11744, 11867
Pilot	10030
Pioneer	11457, 10166, 10679, 10866, 11260
Polaroid	11523, 10765, 10865, 11276, 11286, 11314, 11326, 11328, 11341, 11498, 11766, 12002, 12121
Portland	10451, 10092
Prima	10761, 10783, 10815, 10817
Prism	10051
Proscan	11447, 10000, 11347
Proton	10178
Proview	11498
Pulsar	10017
Quasar	10250, 10051, 10650
RadioShack	10000, 10154, 10180, 10178, 10030, 10056
RCA	10000, 11447, 10051, 10093, 10679, 11047, 11147, 11247, 11347, 11781, 12002, 12187
Realistic	10154, 10180, 10178, 10030, 10056
Runco	10017, 10030
Sampo	11755, 10030
Samsung	10812, 10054, 10060, 10702, 10178, 10030, 10056, 10650, 10766, 10814, 11060
Sansui	10463, 10171
Sanyo	10054, 10154, 10159, 11142
Scotch	10178
Scott	10236, 10180, 10178, 11711
Sears...	10000, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10056, 10159
Sharp	10818, 10093
Sheng Chia	10093
Signature	10016
Sole	10813
Sony	10810, 11685
Soundesign	10180, 10178
Sova	11952
Soyo	11520, 11826
Spectroniq	11498
Squareview	10171
SSS	10180
Starlite	10180
Studio Experience	10843
Superscan	10093, 10864
SV2000	11963
SVA	10748, 10865
Sylvania	11864, 10054, 10030, 10171, 10096, 11271, 11314, 11394, 11963
Symphonic	10180, 10171
Syntax	11610, 11144, 11240, 11331

Tandy	10093
Tatung	11286, 11756
Technics	10250, 10051
Techview	10847
Techwood	10051, 10056
Teknika	10054, 10180, 10150, 10060, 10092, 10016, 10056
Telefunken	10702, 10056
TMK	10178, 10056
TNCI	10017
Toshiba	11524, 10154, 10156, 11256, 11265, 10060, 10650, 10845, 11156, 11356, 11656, 11704
TruTech	11723
TVS	10463
US Logic	11286
Vector Research	10030
Victor	10053
Vidikron	10054
Vidtech	10178
Viewsonic	11755, 10857, 10864, 10885, 11627, 12014
Viore	10054, 11684
Vizio	11758, 10864, 10885, 11756
Wards	10054, 10178, 10030, 10016, 10021, 10056, 10096, 10866, 11156
Waycon	10156
Westinghouse	11712, 10451, 10885, 10889, 11282, 11577
White Westinghouse	10451, 10463
Yamaha	10030, 10650
Zenith	11423, 10017, 10463, 11265, 10178, 10030, 11145, 10145, 10092, 10016

VCR-DVR / Magnétoscope - DVR

For a three-component remote control, program the DVR Codes on the DVD•VCR key. For a four-component remote control, program the DVR Codes on the DVR•AUX keys.

En los controles remotos para tres aparatos, programe los códigos DVR en la tecla DVD•VCR. En los controles remotos para cuatro aparatos, programe los códigos DVR en las teclas DVR•AUX.

Pour une télécommande à trois composants, programmez les codes DVR sur la touche DVD•VCR. Pour une télécommande à quatre composants, programmez les codes DVR sur les touches DVD•AUX.

ABS	21972
Accurian	20001
Admiral	20048
Adventura	20001
Aiko	20278
Aiwa	20037, 20001
Alienware	21972
Allegro	20039
America Action	20278
American High	20035
Audiovox	20037, 20278
Calix	20037
Canon	20035
Carver	20081

CCE	20278
Citizen	20037, 20278
Craig	20037
Crosley	20081, 20001
Curtis Mathes	20000, 20035, 20162, 20278
CyberPower	21972
Daewoo	20045, 20278
Dell	21972
Denon	20042
DirecTV	20739, 20740
Durabrand	20039, 20038
Dynatech	20001
Electrohome	20037, 20043
Electrohome	20037
Emerex	20032
Emerson	20037, 20001, 20043, 20278, 20593, 21593
Fuji	20035, 20033
Funai	20001, 20593, 21593
Garrard	20001
Gateway	21972
GE	20000, 20035, 20202
GFM	21593
Go Video	20614
GoldStar	20037, 20038
Gradiente	20001
Harley Davidson	20001
Harman/Kardon	20081, 20038
Headquarter	20046
Hewlett Packard	21972
Hitachi	20001, 20042
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20739, 20042, 20740
Humax	20739
Hush	21972
IBUYPOWER	21972
Instant Replay	20035
JVC	20067
KEC	20037, 20278
Kenwood	20067, 20038
Kodak	20035, 20037
Linksys	21972
Lloyd's	20001
LXI	20037
Magnasonic	20593
Magnavox	20035, 20039, 20081, 20001, 20593, 21593
Marantz	20035, 20081
Marta	20037
Matsushita	20035, 20162
Media Center PC	21972
MEI	20035
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20001, 20046
MGA	20043
Microsoft	21972
Mind	21972
Minolta	20042
Mitsubishi	20067, 20043
Motorola	20035, 20048
MTC	20001

Multitech.....	20001
NEC.....	20067, 20038
Nikko.....	20037
Niveus Media.....	21972
Northgate.....	21972
Olympus.....	20035
Optimus.....	20162, 20037, 20048, 20593
Panasonic.....	20035, 20162, 20614, 20616
Penney.....	20035, 20037, 20042, 20038
Pentax.....	20042
Philco.....	20035
Philips.....	20739, 20035, 20081, 20618
Pilot.....	20037
Pioneer.....	20067
Polk Audio.....	20081
Portland.....	20278
Presidian.....	21593
Proscan.....	20000, 20202
Pulsar.....	20039
Quarter.....	20046
Quartz.....	20046
Quasar.....	20035, 20162
RadioShack.....	20001
Radix.....	20037
Randex.....	20037
RCA.....	20000, 20042, 20202, 20880
Realistic.....	20035, 20037, 20048, 20001, 20046
ReplayTV.....	20614, 20616
Ricavision.....	21972
Runco.....	20039
Samsung.....	20739, 20045, 21014
Sanky.....	20048, 20039
Sansui.....	20001, 20067
Sanyo.....	20046
Scott.....	20045, 20043
Sears.....	20035, 20037, 20001, 20042, 20046
Sharp.....	20048, 20848
Sonic Blue.....	20614, 20616
Sony.....	20032, 20035, 20033, 20001, 20636, 21972
Stack 9.....	21972
STS.....	20042
Sylvania.....	20035, 20081, 20001, 20043, 20593, 21593
Symphonic.....	20001, 20593, 21593
Systemax.....	21972
Tagar Systems.....	21972
Tashiko.....	20037
Teac.....	20001
Technics.....	20035, 20162
Teknika.....	20035, 20037, 20001
Thomas.....	20001
Tivo.....	20739, 20618, 20636, 20740, 21996
Toshiba.....	20045, 20043, 21008, 21972, 21996
Totevision.....	20037
Touch.....	21972
Vector.....	20045
Vector Research.....	20038
Video Concepts.....	20045
Videomagic.....	20037
Viewsonic.....	21972

DVD

Villain.....	20001
Voodoo.....	21972
Wards.....	20000, 20035, 20048, 20081, 20001, 20042
XR-1000.....	20035, 20001
Yamaha.....	20038
Zenith.....	20039, 20033, 20001
ZT Group.....	21972

KLH.....	30717
Konka.....	30711
Koss.....	30651, 31423
Lasonic.....	30798
Lecson.....	31533
Lenoxx.....	31127
LG.....	30741, 30869
LiteOn.....	31416, 31656
Magnavox.....	30503, 30539, 30646, 30675, 30821, 31268, 31354, 31506
Marantz.....	30539
McIntosh.....	31533
Memorex.....	30695, 30831, 31270
Microsoft.....	30000, 32083
Mintek.....	30839, 30717
Mitsubishi.....	31521, 30521
NAD.....	30741
Nesa.....	30717
Norcent.....	31107
Onkyo.....	30503, 30627, 31769
Oppo.....	30575, 31224
Oritron.....	30651
Panasonic.....	30490, 30503, 30703, 31490, 31641, 31762
Philco.....	30675
Philips.....	30503, 30539, 32056, 30646, 30675, 31267, 31340, 31354, 31506, 32084
PianoDisc.....	31024
Pioneer.....	30525, 30571, 30142, 30631
Pansat.....	31316
Polaroid.....	31061, 31086, 31316
Polk Audio.....	30539
Presidian.....	30675
Proceed.....	30672
Proscan.....	30000
ProVision.....	30778
Qwestar.....	30651
RCA.....	30000, 30571, 30717, 30822, 31022, 31132, 31769
Rio.....	30869
Rotel.....	30623
Sampo.....	30752
Samsung.....	30490, 30573, 30744, 30199, 30820, 30899, 31075
Sansui.....	30695
Sanyo.....	30695, 30873
Sharp.....	30630, 30675, 30752, 32250
Shinonic.....	30533, 30839
Sonic Blue.....	30869
Sony.....	30533, 31533, 30864, 31033, 31070, 31431, 31516
Sova.....	31122
Superscan.....	30821
Sylvania.....	30675, 30821, 31268
Symphonic.....	30675, 30821, 31268
Technics.....	30490, 30703
Theta Digital.....	30571
Tivo.....	31503
Toshiba.....	30503, 30695, 31045, 31154, 31503, 31769
Urban Concepts.....	30503
US Logic.....	30839
Vizio.....	31064
Xbox.....	30000, 32083
Yamaha.....	30490, 30539, 30646, 30545
Zenith.....	30503, 30741, 30869

Satellite/Satélite

Bell ExpressVu.....	50775
Coolsat.....	51806
DirecTV.....	51377, 50392, 50000, 50639, 51142, 50247, 50749, 51749, 50819, 51856, 51076, 51108, 51442, 51609, 51640
Dish Network System.....	50775, 51505, 51775
Dishpro.....	50775, 51505, 51775
EchoStar.....	50775, 51505, 51775
ExpressVu.....	50775, 51775
Fortec Star.....	51821
GE.....	50000
General Instrument.....	50869
GOI.....	50775, 51775
Hitachi.....	50819
HTS.....	50775, 51775
Hughes Network Systems.....	51142, 50749, 51749, 51442
Humax.....	51790
Jerrold.....	50869
JVC.....	50775, 51775
Mitsubishi.....	50749
Motorola.....	50869, 50856
Next Level.....	50869
Panasonic.....	50247, 50701
Pansat.....	51807
Philips.....	51142, 50749, 51749, 51076, 51442
Proscan.....	50392, 50000
RadioShack.....	50869
RCA.....	50392, 50000, 50855, 50143, 51107
Samsung.....	51377, 51142, 51276, 51108, 51442, 51609
Sony.....	50639, 51640
Star Choice.....	50869
Tivo.....	51142, 51442
Toshiba.....	50749, 51749, 50790, 51285
UltimateTV.....	51640
Ultrasat.....	51806
Voom.....	50869
Zenith.....	51856

Cable / Câble

ABC.....	50003, 50008
ADB.....	52586
Americast.....	50899
Amino.....	51602, 51822
Bell South.....	50899
Cisco.....	51877, 50877
Comcast.....	51982
Digeo.....	51187, 52187
Director.....	50476
General Instrument.....	50476, 50810, 50003
i3 Micro.....	51602
Jerrold.....	50476, 50810, 50003
Memorex.....	50001

Motorola.....	51376, 50476, 50810, 51187
Myrio.....	51602, 51822
Pace.....	51877, 50237, 50008
Panasonic.....	50001, 50107, 51982
Paragon.....	50001
Philips.....	51305
Pioneer.....	51877, 50877
Pulsar.....	50001
Quasar.....	50001
RCA.....	51256
Runco.....	50001
Scientific Atlanta.....	51877, 50877, 50008
Sejin.....	51602
Starcom.....	50003
Thomson.....	51256
Torx.....	50003
Toshiba.....	50001
Zenith.....	50001, 50899

Video Accessories (Media Centers, Videogames, etc.) /
 Accesorios de vídeo (Centros de entretenimiento, videoconsolas, etc.) /
 Accessoires de vidéo (centres de médias, jeux vidéo, etc.)

2Wire.....	52045
ABS.....	51272
Access HD.....	52185
ADB.....	52254
Alienware.....	51272
Amino.....	51481, 52482
Apex Digital.....	52478
AT&T.....	52045
CASTi.....	52305
Channel Master.....	52365
CyberPower.....	51272
Daewoo.....	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream.....	52303
GE.....	52305
Gridlink.....	52348
Insignia.....	51415
Lasonic.....	51563
Magnavox.....	51563
Philco.....	51563
RCA.....	52325
Sansonic.....	52348
Sylvania.....	51563
Tivax.....	52185
Zenith.....	51415

Motorola.....	51998, 51363
Niveus Media.....	51272
Northgate.....	51272
Panasonic.....	51120
Philco.....	51563
Pioneer.....	51010
RCA.....	52325
Ricavision.....	51272
Sansonic.....	52348
Sharp.....	51010
Sony.....	51272
Stack 9.....	51272
SureWest.....	51481
Sylvania.....	51563
Systemax.....	51272
Tagar Systems.....	51272
Tivax.....	52185
Toshiba.....	51272
Touch.....	51272
Verizon.....	52378
Viewsonic.....	51272
Voodoo.....	51272
Xbox.....	52049
Zenith.....	51415
ZT Group.....	51272

Digital TV Converter Boxes / Convertidores Digitales / Boîtes de conversion pour TV numérique

Access HD.....	52185
Apex Digital.....	52478
CASTi.....	52305
Channel Master.....	52365
Daewoo.....	52338
Daytek.....	52305
Digital Stream.....	52303
GE.....	52305
Gridlink.....	52348
Insignia.....	51415
Lasonic.....	52348
Magnavox.....	51563
Philco.....	51563
RCA.....	52325
Sansonic.....	52348
Sylvania.....	51563
Tivax.....	52185
Zenith.....	51415

©2012 VOXX Accessories Corporation

UEI 2012 2047-4 02
 Trademark(s) © Registered / Marca(s) Registrada(s) /
 Marque(s) de commerce déposée(s)®