

WARRANTY

For your own records, staple or attach your sales receipt to this manual. Please also write the store name /location and date purchased below.

STORE NAME/LOCATION: _____

DATE PURCHASED: _____

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY (SAVE THIS WARRANTY INFORMATION)

Optimus Enterprise, Inc. warrants to its customers and /or consumer of this electric fan and the parts thereof will be free from defect in material and workmanship, under normal use, for a period of one (1) year from the date of initial purchase. The warranty does not apply to repairs necessitated by damage, misuse, abuse or alteration and to any repairs of merchandise not used within the United States unless otherwise prescribed by law. Optimus Enterprise, Inc. shall not be liable for any personal injury, property damage or any incidental or consequential damages of any kind (including water damage) resulting from malfunctions, defects, misuse, improper installation or alternation of this product. This warranty is the only warranty extended by Optimus Enterprise, Inc. to its original customers and /or consumers purchase of this product. Optimus Enterprise, Inc. disclaims all other warranties, expressed or implied, that arise by the operation of law, specifically including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Optimus Enterprise, Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damage, which may have resulted from any alleged breach of warranty. Some states do not allow limitations on how long implied warranty lasts or the exclusion or limitation of consequential damage, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights you may also have other rights which vary from state to state.

Should the fan fail during the warranty period, the owner should:

- Within the first 30 days from date of purchase, the store from which you purchased your Optimus product should replace this product if it is defective in material or workmanship (provided the store has in-stock replacement).
- Within the first 12 months from date of purchase, Optimus Enterprise, Inc. will repair or replace the product if it is defective in material or workmanship providing it is returned to Optimus Enterprise, Inc. with freight prepaid, with evidence of purchase date (cash register receipt) together with **USD \$46.00** (within continental US) CHECK OR MONEY ORDER for handling and return packaging/shipping charges.

IMPORTANT: ANY REPAIRS SHOULD BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THIS FAN YOURSELF. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY.
PLEASE RETAIN THIS WARRANTY AND SALES RECEIPT TO INSURE YOUR PRODUCT WARRANTY.

IMPORTANT: RETURN INSTRUCTIONS:

Your warranty depends on your following these instructions if you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase:


- Carefully pack the fan in the original container or a suitable container to avoid damage in shipping. Seal the carton. Address an envelope as follows:
Optimus Enterprise, Inc.
2201 Winston Road, Unit #J, Anaheim, CA92806
TEL: 714-956-1300
- Inside the envelope, enclose your name, full address with zip code, daytime phone number, evidence of purchase date (cash register receipt) AND A CHECK OR MONEY ORDER for handling and return packaging/shipping charges. Please also include a brief explanation of the problem you are having with the unit.
- Optimus Enterprise, Inc. recommends you insure the package as damage in shipments is not covered by your warranty. All shipping charges must be prepaid by you (as noted as above).

OPTIMUS

Instruction Manual and Owner's Guide

32 Inch Oscillating Tower Fan

Model: F-8449-F



INFORMATION HOTLINE: If, after reading this owner's guide, You have any questions or comments, please feel free to write us or call us at 1-888-672-5832. Our customer service representative will be happy to help you.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS:

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for choosing an Optimus fan. To ensure the best performance from your Fan, please read and save the following instructions.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all instructions before using this product.
- Use this fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury to person, and may void the warranty.
- Always unplug the unit before assembling, disassembling or cleaning.
- Always unplug unit when not in use, when moving from one location to another and before cleaning.
- To disconnect, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never yank the cord.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
- Avoid contact with moving parts.
- DO NOT operate this fan with a damaged cord or plug, after a malfunction, or is dropped or damaged in any manner. Return the unit to Optimus Enterprise, Inc. for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not operate this fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Extreme caution is necessary when fan is used by or near children or invalids and whenever the fan is left operating and unattended.
- This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use. Do not use outdoors.
- Always use on a dry level surface.
- Do not operate if the fan housing is removed or damaged.
- A loose fit between the AC outlet and plug may cause over heating of the plug. Have a qualified electrician replace the outlet.
- DO NOT run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or like. Arrange cord away from traffic area and where it could be tripped over.
- This fan is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug fits into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact an electrician to replace the obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of polarized plug.
- NEVER connect the fan to any power sources other than a 120 volt alternating current polarized outlet.
- WARNING: To reduce the risk of electric shock. DO NOT use this fan with any solid-state speed control and DO NOT insert finger or any object into grill.

CLEANING/MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

During Season Care:

- Before cleaning, be sure to turn off and unplug the unit.
- Keep the fan clean. Carefully wipe the unit with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the motor.
- DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip into the Motor Housing.
- Never use gasoline, benzene or thinner. This will damage the surface of the unit.
- After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

After Season Care:

- Your fan can be stored in the off-season.
- Before putting the fan in storage, clean it thoroughly, cover it with a vinyl bag, and store it in a cool and dry place. We recommend using the original (or appropriately sized) box.


OPERATING INSTRUCTIONS:

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS:

- Carefully remove your fan from the box (please save the carton for off-season storage).
- For shipping purposes, the fan is packed unassembled.
- Make sure the unit is in the OFF position before plugging the unit into the outlet.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- Loosen the base clip from fan body.
- Put the front base on rear base, align the screw holes, then tighten the screws to secure both bases together. (See Fig.1)
- Insert the fan body into the fan base. Then retighten the base clip to secure the fan body onto the base.
- Loosen one screw on the cord clip. Put the power cord under the cord clip then retighten the screw. (See fig.1)



OPERATING INSTRUCTIONS:

- Plug the power cord into a wall outlet.
- Speed is controlled by turning the rotary switch on the top of the fan.
- 0—Off, 1—Low, 2—Medium, 3—High
- The airflow can be angled to left or right side by turning the rotary switch to the left side. If you want to stop angling. Turn the switch to right side.

SERVICE INSTRUCTIONS:

- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty.
- If you have any questions regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call 1-888-672-5832 to speak with a Customer Service Representative. Or e-mail us at service@optimusent.com. You will be able to get a faster response through email.
- If you need to exchange the unit, please return it, in its original carton with a sales receipt enclosed, to the store where you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed warranty.
- If you have any other questions or comments, feel free to write us:
Optimus Enterprise, Inc., Customer Service Department
2201 E. Winston Road, Unit #J, Anaheim, CA92806
Tel: (714) 956-1300
E-mail: Service@optimusent.com

GARANTIA

Por su seguridad, engrape su recibo de compra a este manual. Tambien escriba el nombre de la tienda, direccion y fechas de compra.

Nombre de la Tienda y Direccion: _____

Fecha de Compra: _____

Un años limite de garantia. (Guarde esta informacion de la garantia)

Optimus Enterprise, Inc. Garantiza a sus clients y/ o/ consumidores de este Ventilador Electrico, que las partes que lo component estan libres de defectos de fabricacion y mano de obra, bajo condiciones normales, por el lapzo de un año a partir de la fecha de compra. La garantia no cubre las reparaciones que puedan necesitarse por daño inadecuado, alteraciones y cualquier reparacion que mercancia que no sea usada en los Estados Unidos de Norte America y Canada. A no ser que sea pedido por la Justicia. Optimus Enterprise, Inc. No sera responsable por daño personal o incidentes consecuentes de ninguna indole incluyendo daños por humedad. Esta Garantia es la unica garantia extendida expedida por Optimus Enterprise, Inc. A sus Clientes Originales o Clientes que compran este producto. Optimus Enterprise, Inc. Niega cualquier otra Garantia expresada o implicada, que pueda surgir por la aplicacion de la Justicia, especialmente si se implica la garantia de mercancia y que sea ajustada para un proposito especial. Tampoco es responsable por daños consecuentes los cuales pueden resultar de cualquier union de garantias. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duracion de la garantia o excluyen los daños consecuentes, por esta razon algunos de los articulos de garantia puede y no puede ser aplicados a usted. Esta Garantia le da Derechos Especificos Legales y usted puede tener muchos otros ya que esto varian de Estado a Estado.

Si el Ventilador Falla durante le periodo de Garantia, debera hacer lo siguiente:

- Durante los Primeros 30 Dias despues de la fecha de compra, la tienda donde usted compro su producto le reemplazara el producto, si este tiene defectos de fabricacion
- Dentro de los primeros 12 meses de su compra; Optimus Enterprise, Inc. Repara o reemplazara el producto, si este tiene un defecto de fabricacion; Regreselo a Optimus Enterprise, Inc. Con envio pagado, recibo de compra y un Cheque o Money Order por la cantidad de **\$18.00** (Diez y Uno Dolares Norte Americanos), para gastos de retorno de envio.
- Dentro de el Lapzo de 2 a 3 años de compra, Optimus Enterprise, Inc. Repara o Reemplazara el producto con un producto reconstruido. Si es que este tiene un defecto de fabricacion. Regreselo a Optimus Enterprise, Inc., con recibo de compra, envio pagado y un cheque o money order por la cantidad de **USD \$46.00** (dentro de los Estados Unidos continentales) para gastos de envio.

IMPORTANTE: CUALQUIER REPARACION DEBERA SER ECHA POR UNA OFICINA AUTORIZADA; NO TRATE DE HACER REPARACIONES EN ESTE VENTILADOR POR USTED MISMO, ESTO...!!! ANULARA LA GARANTIA. PORFAVOR GUARDE ESTA GARANTIA Y SU RECIBO DE COMPRA ... ASEGURE LA GARANTIA DE EL PRODUCTO.....

IMPORTANTE: INTRUCIONES PARA REGRESAR EL PRODUCTO

Su garantia depende de las siguientes instrucciones si es que usted desea regresar el producto despues de los 30 dias de compra.


- Cuidadosamente empaque el ventilador en la caja original o en alguna caja similar para evitar que pueda dañarse en la transportacion. Cierre la Caja y envíe un sobre a la siguiente direccion:
Optimus Enterprise, Inc.
Customer Service Department
2201 E. Winston Road, Unit #J
Anaheim, CA92806
- Dentro de el sobre envíe la siguiente informacion: Su nombre complete, Direccion completa, Codigo Postal, Numero Telefonico, Recibo de Compra, Cheque o Money Order para gastos de manejo y envoi, Also incluya una explicacion breve de el problema de el producto.
- Optimus Enterprise, Inc. Recomienda que le ponga aseguransa a su paquete ya que la garantia no cubre dañor por envio.
- Todos los cargos de manego y envio deberan ser cubiertos por usted.

OPTIMUS

Manual de Instrucons y Guía para el Usuario

Ventilador de torre oscilante de 32 pulgadas

MODELO: F-8449-F



Linea de Servicio a el cliente: Si despues de leer estas instrucciones , usted tiene alguna preguntana o comentario, porfavor escribanos o llamenos a el telefono siguiente:

1-888-672-5832 o envíenos un correo electronico a: service@optimusent.com

Nuestro representante a el cliente le ayudara gustosamente.

PORFAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

PORFAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUANDO USE ARTICULOS ELECTRICOS, PRECAUCIONES BASICAS DEBERAN SER SIEMPRE SEGUIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN INCENDIO O UN SHOCK ELECTRICO, O DAÑAR A TERCERAS PERSONAS.

- Lea todas las instrucciones antes de usar este producto
- Use el producto unicamente como esta descrito en este manual, cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar fuego, shock electrico o dañar a alguna persona y pued cancelar la garantia.
- Siempre desconecte el producto antes de Ensamblar, Desensamblar o Limpiar el producto.
- Simpre desconecte el producto cuando no lo este usando, o cuando lo cambia de lugar
- Siempre desconecte el cable de la clavija nunca jale el cable
- El uso impropio no recomendado o vendido por el fabricante puede causar daños
- Evite el contacto directo con las partes moviles.
- No use este Ventilador con un Cable o Clavija dañado, despues de un malfuncionamiento o si se a caido o dañado de alguna manera
- Nunca use este ventilador en la presencia de explosivos o cualquier producto que pueda producir un incendio
- Nunca ponga el ventilador cercano a el fuego, estufa o cualquier otro producto que produzca calor.
- Estremada precaucion es necesaria cuando el ventilador es usado cercano a los niños o minusvalidos o cuando el ventilador esta operando sin que aya nadie.
- Este producto fue diseñado para se usado en el hogar, no para uso comercial o industrial
- No lo use en el exterior
- Siempre uselo en un superficie seca y plana
- Nunca use el Ventilador si la parilla protectora a sido removida
- Un enchufe defectuoso puede causar sobrecalentamiento, llame a un electricista que cabie el enchufe completo
- Nunca pase el cable debajo de la alfombra, nunca cobra el cordon con ilachos o algo similar, trate de poner el cable lejos de el paso de la gente.
- Este Ventilador esta equipado con una clavija polarizada de corriente alterna (La clavija tiene un lado mas ancho que el otro). Esta clavija cabe en cualquier enchufe de la pared pero de un solo lado. Esto es un puento de seguridad, si no puede conectar la clavija en el enchufe trate de el otro lado y si todavia no pude conectarlo, contacte a un. Electricista que cambia los enchufes. No trate de modificar el punto de seguridad de la clavija...!
- NUNCA conecte el Ventilador a ninguna fuente de corriente mayor de 120 voltios de corriente alterna.
- AVISO: Para evitar el riesgo de un shock electrico; Nunca use este Ventilador con ningun control solido de velocidad ni tampoco inserte los dedos entre las rejillas.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CUIDADO DURANTE LA TEMPORADA

- Antes de limpiarlo, asegurese de que este apagado y desconectado.
- Mantenga el ventilador limpio. Cuidadosamente limpie la unidad con un trapo suave y humedo. Porfavor use precaucion cuando limpie cercano a el motor.
- Nunca sumerja el Ventilador en agua y nunca permita que el motor se moje.
- Nunca use Gasolina, Benzeno o Thiner, Estos solvents dañaran la superficie de la unidad.
- Despues de limpiarlo, asegurese completamente de secarlo con un trapo o toalla.

CUIDADO DESPUES DE LA TEMPORADA

- Usted puede almacenar su Ventilador despues de la temporada de calor, lo puede desensamblar parcial o totalmente.
- Antes de poner el Ventilador en el la bodega, limpielo completamente y metalo en una bolsa de plastico y pongalo en un lugar fresco y seco. Recomendamos que lo almacene en la caja original o en alguna otra caja de tamaño apropiada.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

INSTRUCCIONES ANTES DE LA OPERACION

- Cuidadosamente saque el ventilador de la caja (porfavor guarde la caja para almacenar el ventilador una vez que la temporada de calor termine)
- El Ventilador viene desensamblado en el momento de ser empacado, por razones de envio
- Asegurese de que la unidad este en la posicion de APAGADO (OFF), antes de conectar la unidad en la pared

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO


- Suelte el clip de la base del cuerpo del ventilador.
- Coloque la base delantera en la base trasera, alinee los orificios de los tornillos y apriete los tornillos para fijar ambas bases juntos. (Ver figura 1)
- Inserción del cuerpo del ventilador en la base de fans. Luego vuelva a apretar el clip de base para fijar el cuerpo del ventilador en la base.
- Afloje un tornillo en el clip de cable. Ponga el cable de alimentación bajo el clip de cable vuelva a apretar el tornillo. (Ver figura 1)

INSTRUCCIONES DE OPERACION

- Conecte el cable de alimentación a un enchufe de pared.
- La velocidad se controla girando el interruptor giratorio en la parte superior del ventilador.
- 0-Off, 1-Bajo, 2-Medio, 3-alta
- El flujo de aire se puede orientar a la izquierda oa la derecha, girando el selector giratorio en la parte izquierda. Si desea detener la pesca con caña. Gire el interruptor a la derecha.


INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- Nunca intente reparar o ajustar el Ventilador Electrica o Mecanicamente a el hacerlo la garantia sera cancelada.
- Si tiene alguna pregunta referente a las operaciones de esta unidad o cree que necesita reparacion alguna, llamemos a el siguiente numero 1-888-672-5832 y pida hablar con un Representante de Servicio a el Cliente.
- Si usted necesita cambiar la unidad; Porfavor regreselo en el carton original con el recibo de compra a la tienda donde lo compro. Si lo esta regresando despues de 30 dias despues de la compra, mire los puentes de la garantia
- Si tiene preguntas o comentarios, escribanos:
Optimus Enterprise, Inc.
2201 E. Winston Road, Unit #J
Anaheim, CA92806
Tel: (714) 956-1300
E-mail: service@optimusent.com



OPTIMUS

MANUEL D'INSTRUCTION ET GUIDE DE L'UTILISATEUR Ventilateur tour oscillant de 32 pouces MODÈLE : F-8449-F



DIRECTIVES IMPORTANTES :

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Optimus. Pour assurer le rendement optimal de ce produit, veuillez lire et conserver les directives suivantes.

LORS DE L'UTILISATION DE TOUT APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE OBSERVÉES AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURE CORPORELLE.

- Lisez toutes les directives avant d'utiliser ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement tel que décrit dans ce manuel. Tout autre usage non recommandé par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou une blessure corporelle, et peut annuler la garantie.
- Débranchez toujours l'appareil avant l'assemblage, le désassemblage, le nettoyage, le déplacement ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour débrancher l'appareil, mettez-le hors tension (OFF), agrippez la fiche et tirez-la hors de la prise murale. Ne tirez jamais sur la fiche par le cordon.
- L'utilisation de dispositifs de branchement non recommandés ou vendus par le fabricant peut causer des lésions.
- Éviter tout contact avec les pièces rotatives.
- NE faites PAS fonctionner l'appareil avec une prise ou un cordon endommagé. N'utilisez pas le produit après un mauvais fonctionnement de ce dernier ou après qu'il ait chuté ou ait été endommagé d'une quelconque façon.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en présence de vapeurs explosives et/ou inflammables.
- Ne placez pas l'appareil ni aucune de ses pièces près d'une flamme nue, d'un appareil de cuisson et d'autres sources de chaleur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, un manque de connaissance ou d'expérience, à moins qu'elles n'aient reçues une supervision ou des directives relatives à l'utilisation de l'appareil émises par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil est destiné à un usage ménager uniquement et non commercial ou industriel. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane sèche.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil si son boîtier est retiré ou endommagé.
- **Un ajustement lâche entre la prise CA et la fiche peut causer la surchauffe de la fiche.**
- Demandez à un électricien accrédité de remplacer la prise.
- Ce produit est doté d'une fiche de courant alternatif polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l'autre). Cette fiche s'insère dans la prise murale que d'une seule façon. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous êtes incapable d'insérer totalement la fiche dans la prise, essayez en inversant la fiche. S'il est toujours impossible d'insérer la fiche, contactez un électricien pour remplacer la prise. Ne contournez pas la nature sécuritaire de la fiche polarisée.
- **NE** branchez **JAMAIS** l'appareil dans une source d'alimentation autre qu'une prise de courant alternatif polarisée de 120 volts.
- **N'acheminez pas le cordon sous des tapis.** Ne recouvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis chemins ou des revêtements de sol similaires. N'acheminez pas non plus le cordon sous des meubles ou électroménagers. Éloignez le cordon des zones passantes où il pourrait présenter un risque de trébuchement.
- **AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UN DISPOSITIF RÉGULATEUR DE VITESSE MUNI DE SEMI-CONDUCTEURS. N'INSÉREZ PAS LES DOIGTS OU TOUT AUTRE OBJET DANS LA GRILLE.**

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Assurez-vous que votre ventilateur est éteint.
- Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer.
- Ce ventilateur ne se démonte pas.
- Utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer délicatement le ventilateur.
- N'immergez PAS le ventilateur dans l'eau et ne laissez jamais l'eau couler dans le boîtier du moteur.
- N'utilisez PAS d'essence, de diluant à peinture ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le ventilateur.
- Pour le stockage, retirez les piles, nettoyez le ventilateur avec soin, conformément aux instructions, et rangez-le dans un endroit frais et sec.

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT :

- Desserrez le clip de base du corps du ventilateur.
- Placez la base avant sur la base arrière, alignez les trous de vis, puis serrez les vis pour fixer les deux bases ensemble. (Voir Fig.1)
- Insérez le corps du ventilateur dans la base du ventilateur. Resserrez ensuite le clip de la base pour fixer le corps du ventilateur sur la base.
- Desserrez une vis sur le clip du cordon. Mettez le cordon d'alimentation sous le clip de cordon puis resserrer la vis. (Voir fig.1)


INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT :

- Installez le ventilateur sur une surface plane et solide.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant standard de 120V CA, 60Hz. Veuillez vous assurer que le commutateur de contrôle de la vitesse est à la position *OFF*.
- Réglez la vitesse en tournant le commutateur de contrôle de la vitesse à 1, 2 ou 3.
- Pour un fonctionnement par oscillation, tournez le commutateur de contrôle de la vitesse vers la gauche.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE :

- NE tentez PAS de réparer ou de régler une fonction électrique ou mécanique sur cet appareil, sinon la garantie sera annulée.
- Si vous devez échanger l'appareil, veuillez le retourner dans sa boîte originale, avec le reçu de caisse, au magasin où vous l'avez acheté. Si vous retournez l'appareil 30 jours après la date de l'achat, veuillez consulter la garantie ci-jointe.
- Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous écrire :

Optimus Enterprise, Inc. 2201 E. Winston Road, Unit J Anaheim, CA 92806 Courriel : service@optimusent.com



Garantie

Pour vos propres dossiers, agrafez ou fixez votre reçu de caisse à ce manuel. Veuillez aussi écrire le nom et l'emplacement du magasin et la date d'achat ci-dessous.

NOM ET EMPLACEMENT DU MAGASIN _____

DATE DE L'ACHAT : _____

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN :

(CONSERVEZ LES RENSEIGNEMENTS DE CETTE GARANTIE)

Optimus Enterprise, Inc. garantit à ses clients et / ou aux consommateurs que cet appareil de chauffage électrique et ses composants sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période d'un (1) an à compter de la date de l'achat initial. La garantie ne s'applique pas aux réparations nécessaires en raison de dommages, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une modification ou d'une réparation de la marchandise inutilisée aux États-Unis ou au Canada. Sauf disposition contraire de la loi, Optimus Enterprise, Inc. ne saurait être tenu responsable des dommages corporels, matériels, consécutifs ou indirects de toute nature (y compris les dégâts des eaux) résultant d'un fonctionnement incorrect, d'une défaillance, d'une utilisation incorrecte, de la mauvaise installation ou de la modification de ce ventilateur. Cette garantie est la seule garantie émise par Optimus Enterprise, Inc. à ses clients initiaux et / ou aux consommateurs qui ont acheté le ventilateur. Optimus Enterprise, Inc. décline toute autre garantie, expresse ou implicite, découlant de la loi, y compris, sans toutefois s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Optimus Enterprise, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages indirects ou consécutifs pouvant résulter d'une violation présumée de la garantie. Certains états n'autorisant pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite ni sur l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. Si le radiateur présente un défaut pendant la période de garantie, le propriétaire doit:

- Au cours des 30 jours à compter de la date d'achat, se présenter au magasin où il a acheté le produit Optimus. Le magasin doit remplacer ce produit s'il présente un vice de matériel ou de fabrication (sous réserve que le magasin ait un produit de remplacement disponible).
- Au cours des 12 premiers mois à compter de la date d'achat, Optimus Enterprise, Inc. réparera ou remplacera le produit s'il présente un vice de matériel ou de fabrication sous réserve que le produit soit retourné à Optimus Enterprise, Inc., que les frais de transport soient payés d'avance, que la preuve de la date d'achat (reçu de caisse) soit présente et qu'un CHÈQUE ou MANDAT POSTAL, au montant de **USD \$95**, soit inclus pour les frais de manutention et d'expédition.

IMPORTANT : TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN REPRÉSENTANT DE DÉPANNAGE AUTORISÉ. NE TENTEZ PAS DE RÉPARER CE RADIATEUR PAR VOS PROPRES MOYENS; DANS CE CAS, VOTRE GARANTIE POURRAIT ÊTRE ANNULÉE. VEUILLEZ CONSERVER CETTE GARANTIE ET LE REÇU DE CAISSE POUR ASSURER LA VALIDITÉ DE LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT.

IMPORTANT – INSTRUCTIONS POUR LE RETOUR :

Pour assurer la validité de la garantie, vous devez observer les instructions suivantes si vous retourner l'appareil 30 jours après la date de l'achat :

- Emballez soigneusement le radiateur dans son emballage original ou un emballage approprié pour prévenir les dommages pendant le transport.
- Scellez l'emballage. Libellez l'enveloppe comme suit :
Optimus Enterprise, Inc., Service à la clientèle
2201 E. Winston Road, Unit J
Anaheim, CA 92806
- À l'intérieur de l'enveloppe, inscrivez votre nom, adresse complète avec le code postal, numéro de téléphone où vous joindre dans la journée, preuve de la date de l'achat (reçu de caisse) ET UN CHÈQUE OU MANDAT POSTAL pour la manutention et le retour de l'emballage/frais d'expédition. Veuillez aussi inclure une brève explication du problème rencontré avec l'appareil.
- Optimus Enterprise, Inc. vous recommande d'assurer l'emballage (puisque les dommages causés pendant le transport ne sont pas couverts par votre garantie).
- Tous les frais d'expédition doivent être prépayés par vous (tel que stipulé ci-dessus).