

# STANLEY®

## POWERMAX™ 6XL

Item/Article/Artículo #30021/#W30021  
Model/Modèle/Modelo #YY-6CXB

### English INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

DO NOT splice, repair or modify. DO NOT use outdoors in wet conditions. DO NOT use as a permanent power source. Do not use this power strip as a switch for a refrigerator, air conditioner or other major appliance. Cover unused outlets. Keep children away. Unplug when not in use. Fully insert plug. Fully extend before using. DO NOT use damaged cord sets. Inspect periodically. Use within the electrical rating marked on the cord set. DO NOT plug more than a total of 1625 watts in this cord set. If watts are not marked on appliance, multiply ampere rating (on nameplate) by 125 to determine equivalent watts. Add determined watts for each plugged-in appliance or lamp (sum of watts on bulbs) to find total watts being used. Use only with 110/120 volt AC power. If the circuit breaker "trips" due to power overload, unplug and remove the appliance that caused the excess power drain and reset the circuit breaker button. To avoid overheating, make sure the power cord is uncoiled and knot free. This is NOT a surge protector.

#### PROP 65

***THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS, OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER HANDLING.***

**THREE YEAR LIMITED WARRANTY:** If within the first year from date of purchase, this unit fails due to a defect, exchange where purchased, or ship it prepaid with proof of purchase to The NCC, 1840 McDonald Avenue Brooklyn, NY 11223. Units that fail to operate during the second or third year from date of purchase must be shipped prepaid with proof of purchase to the ncc. We will replace unit. This guarantee excludes normal wear and tear and damage resulting from accident, alteration, or misuse. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. For warranty replacement unit must be purchased from an authorized retailer.

### Español INSTRUCCIONES PARA USO ADECUADO

No empalme, reparación o modificación. NO lo use en exteriores en condiciones de humedad. NO utilice como fuente de energía permanente. No use esta regleta de energía como interruptor para un refrigerador, aire acondicionado u otra aplicación principal. Cubra las tomas no utilizadas. Mantenga alejados a los niños. Desenchufe cuando no esté en uso. Inserte completamente el enchufe. Extienda completamente antes de usar. Usar sólo en interiores. NO use los juegos dañados de la médula. Inspeccione periódicamente. Usar dentro de la clasificación eléctrica marcada en el juego de cables. NO conecte más de un total de 1625 vatios en este juego de cables. Si vatios no están marcados en el aparato, se multiplican amperaje (en la placa) por 125 para determinar los vatios equivalentes. Añadir vatios determinados para cada aparato conectado o una lámpara (suma de los vatios de las lámparas) para encontrar vatios totales que se utiliza. Use sólo con 110/120 voltios de corriente alterna. Utilice siempre un adaptador de conexión a tierra al conectar una regleta en un receptáculo de dos tomacorriente de pared. Si el interruptor de circuito deja de funcionar debido a una sobrecarga de energía, desconecte y retire el aparato que causó el exceso de poder vaciar y restablecer el botón del interruptor automático. Para evitar el sobrecalentamiento, asegúrese de que el cable de alimentación se desenrolla y un nudo. Este NO ES un protector de sobrecarga.

## **▲ PROP 65**

**ESTE PRODUCTO CONTIENE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, INCLUYENDO EL PLOMO, SABIDO AL ESTADO DE CALIFORNIA PARA CAUSAR EL CÁNCER, LOS DEFECTOS DE NACIMIENTO, O EL OTRO DAÑO REPRODUCTIVO. LAVE SUS MANOS DESPUES DE USAR.**

**TRES AÑO GARANTÍA LIMITADA:** Si dentro del primer año de la fecha de la compra, esta unidad falla debido a un defecto, cámbiela donde fue comprada, o envíe prepagado por adelantado con la prueba de la compra a The NCC, 1840 McDonald Avenue Brooklyn, NY 11223. Las unidades que dejan de funcionar durante el segundo o tercer año de la fecha de la compra deben ser transportadas pagadas por adelantado con la prueba de la compra a the ncc. Sustituiremos la unidad. Esta garantía excluye el desgaste normal y el daño que resulta de accidente, modificación, o mal uso. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado al estado. Para reemplazo de garantía la unidad debe ser comprada en un distribuidor autorizado.

## **Français INSTRUCTIONS POUR USAGE CORRECT**

NE PAS épisser, réparer ou modifier. NE PAS utiliser utiliser à l'extérieur à l'humidité. NE PAS utiliser comme source de puissance continue. N'utilisez pas cette bande de pouvoir comme un changement pour un réfrigérateur, un appareil de conditionnement d'air ou d'autre appareil important. Couvrir les sorties non utilisées. Eloigner les enfants. Débrancher si non utilisée. Bien insérer la fiche. Etendre le cordon avant utilisation. NE PAS utiliser un cordon endommagé. Vérifiez-le périodiquement. N'utiliser que dans les limites électriques indiquées sur le cordon. NE PAS raccorder plus de 1625 watts sur ce cordon. Si le total des watts n'est pas indiqué sur l'appareil, multipliez les ampères (sur la plaque signalétique) par 125 pour déterminer l'équivalent en watts. Additionnez les watts de chaque appareil raccordé ou lampes (le total des watts sur les lampes) pour trouver le nombre total des watts utilisés. N'utiliser que sur tension de 110/120 volt AC. Toujours utiliser un adaptateur de mise à la terre si branché dans une prise murale pour deux lames. Si le disjoncteur se déclenche à cause d'une surcharge, débranchez et enlevez l'appareil cause de la surcharge et réarmer le bouton du disjoncteur. Pour éviter une surchauffe assurez-vous que le cordon est déroulé et sans noeud. Ce N'EST PAS un protecteur de surtension.

## **▲ PROP 65**

**CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES INCLUANT DU PLOMB, CONNU DEL'ETAT DE CALIFOURNIE COMME UNE CAUSE DE CANCER MALFORMATION GÉNITALES OU AUTRES DANGERS AUX ORGANES REPRODUCTEURS. SE LAVER LES MAINS APRÈS MANUTENTION.**

**GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS:** si au cours de la première année à compter de la date d'achat cet appareil tombe en panne en raison d'un défaut, échangez-le là où il a été acheté ou expédiez-le en port payé accompagné d'une preuve d'achat à The NCC, 1840 McDonald Avenue Brooklyn, NY 11223. Les appareils qui tombent en panne au cours de la seconde ou de la troisième année à compter de la date d'achat doivent être expédiés en port payé accompagnés d'une preuve d'achat à the ncc. Nous remplacerons l'appareil. Cette garantie exclut l'usure normale et les dommages résultant d'accidents, de modifications ou d'un usage inapproprié. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, vous pouvez aussi avoir d'autres droits lesquels peuvent varier d'un état à l'autre. Pour remplacement de la garantie unité doivent être achetés chez un détaillant autorisé.