



# THE ROOM AIR PURIFIER

---


**QUICK START GUIDE**  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE  
GUÍA DE INICIO RÁPIDO



# LED INDICATORS

## VOYANTS LED

## INDICADORES LED




- GREEN: EXCELLENT QUALITY AIR**  
VERT: AIR D'EXCELLENTE QUALITÉ  
VERDE: AIRE DE EXCELENTE CALIDAD
- WARM YELLOW: MEDIUM QUALITY AIR**  
JAUNE CHAUD: AIR DE QUALITÉ MOYENNE  
AMARILLO CÁLIDO: AIRE DE CALIDAD MEDIA
- RED: POOR QUALITY AIR**  
ROUGE: MAUVAISE QUALITÉ DE L'AIR  
ROJO: AIRE DE MALA CALIDAD

# FUNCTIONS AND FEATURES

## FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

### FUNCIONES Y CARACTERISTICAS



1



**POWER BUTTON**

BOUTON D'ALIMENTATION  
BOTÓN DE ENCENDIDO

2



**LOW/HIGH/AUTO FAN SPEED**

VITESSE DU VENTILATEUR BASSE/ÉLEVÉE/AUTOMATIQUE  
VELOCIDAD DEL VENTILADOR BAJA/ALTA/AUTOMÁTICA

3



**(2H-4H-8H) TIMER CONTROL**

(2H-4H-8H) CONTRÔLE DE LA MINUTERIE  
(2H-4H-8H) CONTROL DE TEMPORIZADOR

4



**LED CONTROL**

CONTRÔLE DES DEL  
CONTROL LED

5



**AIR QUALITY LED INDICATOR**

INDICATEUR LED DE LA QUALITÉ DE L'AIR  
INDICADOR LED DE CALIDAD DEL AIRE

6



**REPLACEABLE H13 FILTER**

FILTRE H13 REMPLAÇABLE  
FILTRO H13 REEMPLAZABLE

**FULL USER MANUAL  
MANUEL UTILISATEUR COMPLET  
MANUEL UTILIZADOR COMPLETO**



<https://rayconglobal.com/pages/room-air-purifier-manual>