

MAGIC POWER BANK 5-IN-1

QUICK START GUIDE


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO




PRODUCT DETAIL PART


LANYARD



PHONE HOLDER



MAGNETIC WIRELESS CHARGING



AC PLUG



TYPE-C CABLE
IOS DEVICE CABLE

LCD DISPLAY

POWER BUTTON

USB OUTPUT

TYPE-C INPUT/OUTPUT

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model: RAPBAN700

Capacity: 10000mAh@3.7V 37Wh

Type-C Input: DC5V-12V PD18W Max

Type-C Cable Output: DC 5V-3A Max

USB Output: DC 5V-4A,9V-2A,12V-1.5A 22.5W Max

Adaptor Mode Output: 5V-2A 10W Max

N.W.: 270g

AC Input: 100-240V AC 50Hz/60Hz 0.3A(Max)

Type-C Output: DC 5V-12V PD 20W Max

iOS Devices Cable Output: DC 5-2.4A Max

Wireless Output: 15W Max

Size: 86mm X 86mm X 35.5mm

ATTENTION

- ENGLISH:

- The power bank is NOT a toy and should be kept away from children.
- Please do NOT use the power bank in direct sunlight or extreme heat for extended periods of time.
- Please do NOT submerge the power bank in water.
- Please do NOT leave the power bank near the fire.
- Please do NOT subject the power bank to harsh chemicals.
- Please do NOT use the power bank if it has been damaged and/or modified.
- Please do NOT insert any foreign objects into the openings or port of the power bank.
- Please do NOT attempt to disassemble, repair, or open the power bank in any way.

- FRENCH:

- La banque d'alimentation n'est PAS un jouet et doit être tenue hors de portée des enfants.
- Veuillez NE PAS utiliser la batterie externe à la lumière directe du soleil ou à une chaleur extrême pendant de longues périodes.
- Veuillez NE PAS immerger la banque d'alimentation dans l'eau.
- Veuillez NE PAS laisser la banque d'alimentation près du feu.
- Veuillez NE PAS soumettre la batterie externe à des produits chimiques agressifs.
- Veuillez NE PAS utiliser la batterie externe si elle a été endommagée et/ou modifiée.
- Veuillez ne PAS insérer d'objets étrangers dans les ouvertures ou le port de la banque d'alimentation.
- Veuillez NE PAS tenter de démonter, réparer ou ouvrir la batterie externe de quelque manière que ce soit.

ATTENTION

- ESPAÑOL:

- El banco de energía NO es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- NO utilice el banco de energía bajo la luz solar directa o calor extremo durante períodos prolongados.
- NO sumerja el banco de energía en agua.
- NO deje el banco de energía cerca del fuego.
- NO exponga el banco de energía a productos químicos agresivos.
- NO utilice el banco de energía si ha sido dañado y/o modificado.
- NO inserte ningún objeto extraño en las aberturas o el puerto del banco de energía.
- NO intente desmontar, reparar ni abrir el banco de energía de ninguna manera.