

MODEL:EFRF3003-6COM

# Chest Freezer

## *use & care*

Safety Precautions.....	1
Parts And Features.....	3
Installing Your Freezer.....	4
Freezer Features And Use.....	6
Proper Freezer Care and Cleaning.....	9
Troubleshooting.....	11
Product Specifications.....	12
Limited Warranty.....	13

## Safety Precautions

*Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:*

1. Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
2. This freezer must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
3. Never unplug your freezer by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
4. Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
5. Unplug your freezer before cleaning or before making any repairs.  
**Note:** If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.
6. Do not use any electrical device or any sharp instrument in defrosting your freezer.
7. If your old freezer is not being used, we recommend that you remove the doors. This will reduce the possibility of danger to children.
8. After your freezer is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.
9. Do not refreeze foods, which have been thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and Garden Bulletin No.69 reads: "...You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still cold-below 40F".

"...Thawed ground meats, poultry, or fish that have any off-odor or off-color should not be refrozen and should not be eaten. Thawed ice cream should be discarded. If the odor or color of any food is poor or questionable, discard it. The food may be dangerous to eat."

"...Even partial thawing and re-freezing reduce the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables, and prepared foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as possible, to save as much of its eating quality as you can."

10. This appliance should not be recessed or built-in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
11. Do not operate your appliance in the presence of explosive fumes.
12. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
13. **WARNING:** keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
14. **WARNING:** do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
15. **WARNING:** do not damage the refrigerant circuit.
16. **WARNING:** do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## For Future Reference Please

**DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:**

- \* **Take off the doors.**
- \* **Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.**

Thank you for using our product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your freezer.

Remember to record the model and serial number. They are on a label in back of the freezer.


\_\_\_\_\_  
Model number

\_\_\_\_\_  
Serial number

\_\_\_\_\_  
Date of purchase

Staple your receipt to your manual.  
**You will need it to obtain warranty service.**

## Parts And Features



- 1. Interior drain plug
- 3. Compressor on indicator

- 2. Adjustable thermostat
- 4. Removable freezer basket

# Installing Your Freezer

## Unpacking Your Freezer

1. Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive tape holding the freezer accessories inside and outside.
2. Inspect and remove any remains of padding, tape or printed materials before powering on the freezer.

## Adjusting Your Freezer

- Your freezer is designed for freestanding installation only. It should not be recessed or built-in.
- Place the freezer on a floor strong enough to support it fully loaded.
- When moving the freezer, never tilt it more than a 45-degree angle. This could damage the compressor and the sealed system.
- If the freezer is tilted let it stand in an upright position for at least 24 hours prior to plugging. This is to allow the refrigerant to settle.

## Proper Air Circulation

- To assure your freezer works at the maximum efficiency it was designed for, you should install it in a location where there is proper air circulation, plumbing and electrical connections.
- The following are recommended clearances around the refrigerator:  
Sides.....4"(102mm)  
Top.....24"(600 mm)  
Back.....4"(102mm)

## Electrical Requirement

- Make sure there is a suitable power Outlet(115 volts, 15 amps outlet) with proper grounding to power the freezer.
- Avoid the use of three plug adapters or cutting off the third grounding in order to accommodate a two plug outlet. This is a dangerous practice since it provides no effective grounding for the freezer and may result in shock hazard.

## Use of Extension Cord

- Avoid the use of an extension cord because of potential safety hazards under certain conditions. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has 3-blade grounding plug and a 3-slot outlet that will accept the plug. The marked rating of the extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

## Install Limitations

- Select a suitable location for the freezer on a hard even surface away from direct sunlight or heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc. Any floor unevenness should be corrected.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - catering and similar non-retail applications.

# Freezer Features And Use

## Operating Your Freezer

- Once the freezer is in its proper place, plug it in an electrical outlet having 115 volts and 15 amps. Turn on power switch. Power light will come on, the green "run" light will be lit indicating that the freezer compressor is in operation.
- Set the temperature, on the temperature control knob. "min" being the warmast and "max" being the coldest.
- In case you unplug your freezer or experience an electrical outage, allow 5 minutes before plugging it back in.


## General Features

**Adjustable temperature dial:** (see fig. # 1)

Your freezer will automatically maintain the temperature level you select The temperature control dial has 8. "min" is the warmast, "max" is the coldest.

**(Note: If the freezer has been placed in a horkzontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before plugging the unit in.)**

fig. #1



## Food Storage Basket

(see fig. # 2)

- Your freezer has a basket. Removable baskets allow you to store food more accessibly or you can remove them if not needed.




fig. # 2

## Manual Defrosting Instructions

Manual Defrost Freezer models must be defrosted manually. For best operation, the freezer should be defrosted when the frost accumulation becomes 1/4 to 1/2 inch thick. Below are the instructions for manually defrosting your Freezer.

Defrosting Instructions for your Freezer:

- Turn the temperature control to min and unplug the freezer.
- Remove all food and place in corrugated boxes, insulated bags, picnic coolers, etc. Use towels and newspapers for insulation, as needed.
- Remove the drain plug (on models so equipped).
- With the door open, use pans of hot water to speed the loosening of frost. Remove large pieces of frost before they melt.
- Sponge the excess water from the bottom of the freezer as it collects to prevent overflowing.
- After defrosting, clean the inside of the freezer by wiping down with a baking soda and water solution. Rinse and dry.
- Be sure to replace drain cap (on models so equipped). Return the drain tube to its position and replace the grille.
- Plug the freezer in, return the temperature control to the normal position and return food to the freezer.

# Food Storage Information

## Frozen Food:

- Wipe containers before storing to avoid needless spills.
- Hot food should be allowed to cool before storing in the freezer. This will prevent unnecessary energy use.
- When storing meats, keep in the original packaging or rewrap as necessary.
- Proper freezer storage requires correct packaging. All foods must be in packages, which do not allow the flow of air or moisture in, or out. Improper storage will result in odor and taste transfer and will result in the drying out of the improperly packaged food.
- Follow package or container instructions for proper storage.
- **Packaging Recommendations:**
  - Plastic containers with air tight lids
  - Heavy duty aluminum foil
  - Plastic wrap made from saran film
  - Self-sealing plastic bags
- Do not refreeze defrosted/thawed foods.
- It is recommended that the freezing date be marked on the packaging.

## Normal Operating Sounds You May Hear

- Boiling water, gurgling sounds or slight vibrations that are the result of the refrigerant circulating through the cooling coils.
- The thermostat control will click when it cycles on and off.

## Proper Freezer Care and Cleaning

### Cleaning and Maintenance

**Warning:** To avoid electric shock always unplug your freezer before cleaning. Ignoring this warning may result in death or injury.

**Caution:** Before using cleaning products, always read and follow manufacturer's instructions and warnings to avoid personal injury or product damage.

**General:**

- Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your freezer.
- Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
- Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. SOME of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your freezer.

- Door Gaskets:**
- Clean door gaskets every three months according to general instructions. Gaskets must be kept clean and pliable to assure proper seal.
  - Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.



**DANGER** - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not use mechanical devices to defrost chest freezer. Do not puncture refrigerant tubing.

**DANGER** - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Use only manufacturer-authorized service parts. Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants. Follow all manufacturer repair instructions. Do not puncture refrigerant tubing.

**CAUTION** - Risk of fire or explosion. Dispose of chest freezer properly in accordance with the applicable federal or local regulations. Flammable chest freezer used.

**CAUTION** - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing: follow handling instructions carefully. Flammable chest freezer used.

**WARNING:** Risk of child entrapment. Before you throw away your old chest freezer:

\* Take off the doors.

\* Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

## **Power Interruptions**

- Occasionally there may be power interruptions due to thunderstorms or other causes. Remove the power cord from AC outlet when a power outage occurs. When power has been restored, replugin power cord to AC outlet. If outage is for a prolonged period, inspect and discard spoiled or thawed food in freezer. Clean freezer before reusing.

## **Vacation and Moving Care**

- For long vacations or absences, empty food from freezer, move the temperature DIAL to the " 0 " position and clean the door gaskets according to "General cleaning" section. Prop doors open, so air can circulate inside. When moving always move the freezer vertically. Do not move with the unit lying down. Possible damage to the sealed system could occur.

## Troubleshooting

### **Freezer Does Not Operate:**

- Check if freezer is plugged in.
- Check if there is power at the ac outlet, by checking the circuit breaker.
- Wait for 30-40 minutes to see whether freezer will start. Compressor cycle must be complete to operate

### **Food temperature appears too warm:**

- Frequent door openings.
- Allow time for recently added warm food to reach freezer temperature
- Check gaskets for proper seal.
- Clean condenser coils (for models with exposed condenser coils).
- Adjust temperature control to colder setting.

### **Food temperature is too cold:**

- If temperature control setting is too cold adjust to a warmer setting and allow several hours for temperature to adjust.

### **Freezer runs too frequently:**

- This may be normal to maintain constant temperature during high temperature and humid days.
- Doors may have been opened frequently or for an extended period of time.
- Check gasket for proper seal.
- Check to see if doors are completely closed.
- Check freezer compartment for blockage from frozen food packages, containers, etc.

### **Freezer has an odor:**

- Interior needs cleaning.
- Foods improperly wrapped or sealed are giving off odors.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL NO.	EFRF3003-6COM
CAPACITY OF FREEZER IN CU FT INTERIOR SIZE (IN.) (WxDxH)	3.5 / 17.52X13.78X28.35
SHELF MATERIAL	PLASTIC SHELF
TEMPERATURE CONTROL TYPE	MECHANICAL THEROSTAT
TEMPERATURE RANGE FREEZER IN FAHRENHEIT AND CELSIUS	-4°F~-6.8°F (-14°C~-20°C)
HEIGHT WITH DOOR OPEN 90 DEGREES (IN.)	49.02
PRODUCT WIDTH (IN.)	21.93
PRODUCT DEPTH (IN.)	18.7
PRODUCT HEIGHT (IN.)	33.07
POWER CORD LENGTH (IN.)	92.87
BPA FREE (YES/NO)	YES
REFRIGERANT TYPE	R600a
MAXIMUM POWER CONSUMPTION IN AMPS	1.0A / 80W
OPERATION NOISE dBA	42

### GARAGE READY

GARAGE READY MODEL MAINTAINS STABLE AND CONSISTENT TEMPERATURE UNDER EXTREME TEMPERATURES FROM 0°F TO 110°F.

To make a warranty claim, please email [support2@curtiscs.com](mailto:support2@curtiscs.com) or call 1-800-968-9853.

## **1 Year Warranty**

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

**ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.**

Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

# FRIGIDAIRE®

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:



owner support




service

[support2@curtiscs.com](mailto:support2@curtiscs.com)

1-800-968-9853

FRIGIDAIRE is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.



MODEL:EFRF3003-6COM

# Congélateur Bahut

## *utilisation & entretien*

Mesures de Sécurité.....	1
Pièces et Caractéristiques.....	3
Installer le Congélateur.....	4
Caractéristiques du Congélateur et Utilisation.....	6
Entretien et Nettoyage du Congélateur.....	9
Guide de Dépannage.....	11
Spécifications du Produit .....	12
Carte de Garantie.....	13

## Mesures de Sécurité

*Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez les consignes de sécurité de base y compris les suivantes:*

1. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné comme indiqué dans ce manuel d'utilisation et d'entretien
2. Cet appareil doit être installé proprement et conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé. Consultez les instructions de mise à terre dans la section d'installation.
3. Ne débranchez jamais votre congélateur / réfrigérateur convertibles en tirant sur le cordon d'alimentation'. Saisissez la fiche fermement et tirez tout droit de la prise murale.
4. Réparez ou remplacez immédiatement, toutes les cordes électriques qui sont devenues frangées ou autrement endommagées. N'utilisez pas un câble représentant des craquelures ou des abrasions à la longueur du cordon, de la fiche ou de l'extrémité du connecteur.
5. Débranchez votre congélateur / réfrigérateur avant de le nettoyer ou avant de le réparer. Note: Si pour n'importe quelle raison cet appareil exige un service de réparation, nous recommandons avec force qu'un technicien certifié exécute le service.
6. N'utilisez aucun dispositif électrique ou aucun instrument aigu pour dégriver votre congélateur / réfrigérateur convertibles.
7. Si vous n'utilisez plus votre congélateur / réfrigérateur convertibles, nous vous recommandons de retirer les portes. Cela réduira les risques d'accident aux enfants.
8. Après avoir mis en marche votre congélateur / réfrigérateur, ne touchez pas aux surfaces froides spécialement si vos mains sont mouillées ou humides. La peau peut adhérer aux surfaces extrêmement froides.
9. Ne congélez pas de nouveau la nourriture qui a été dégelée complètement. Le service des États Unis d'Agriculture dans le bulletin de Maison et Jardin NO 69 lisent "...ous pouvez sans risque congeler de nouveau la nourriture dégelée si elle contient des cristaux de glace ou si la température est restée froide au dessous de 40 degrés F.

"La viande hachée, le volaille, ou le poisson dégelés, qui ont n'importe quelle odeur ou couleur ne doivent pas être congelés de nouveau ou mangés. La glace dégelée doit être jetée. Si l'odeur ou la couleur de n'importe quelle nourriture est incertaine, jetez-la. Il peut être dangereux de manger cette nourriture.

"Même une décongélation partielle et recongelation peuvent réduire la qualité de la nourriture, particulièrement, les fruits, les légumes et les plats préparés en avance. La qualité de la viande rouge est moins affectée que celle de d'autres nourritures. Utilisez la nourriture qui a été recongelée au plus tôt possible pour garder sa qualité.

10. Ce réfrigérateur ne doit pas être encastré ou incorporé dans un placard encastré. Il est conçu pour une installation sans encastrement.

11. N'opérez pas votre unité en présence de fumées explosives.

12. Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant des substances inflammables, propulseur dans cet appareil.

13. AVERTISSEMENT: conservez les orifices de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la cuve intégrée, dégagée de tout obstacle.

14. AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer la procédure de dégivrage autre que ceux recommandés par le fabricant.

15. AVERTISSEMENT: ne pas endommager le circuit de réfrigérant.

16. AVERTISSEMENT: n'utilisez pas d'appareils électriques dans la réserve de nourriture compartiments de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

### **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

**DANGER** : Risque d'occlusion d'enfant. Avant que vous jetiez votre vieux réfrigérateur ou congélateur:

\*Enlevez les portes.

\*Laissez les étagères en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement s'élever à l'intérieur.

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Ce guide d'utilisation facile d'emploi permet une utilisation optimale du dégivrage.

\_\_\_\_\_  
Numéro de modèle


\_\_\_\_\_  
Numéro de série

Ne pas oublier de prendre note du numéro de modèle et de série. Ils sont inscrits sur une plaquette apposée sur l'arrière du dégivrage.

\_\_\_\_\_  
Date d'achat

Agrafer le ticket de caisse au guide. Il devra être présenté pour tout service après-vente sous garantie.

## Pièces et Caractéristiques



- 1. Bouchons d'écoulement d'eau situé à l'intérieur
- 2. Thermostat réglable
- 3. Indicateur de compresseur
- 4. Panier de congélation amovible

## Installer Le Congélateur

### Déballer le Congélateur

1. Retirez tout le matériau d'emballage y compris la base en mousse et le ruban adhésif retenant les accessoires du congélateur à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Examinez et retirez tous les restes de l'emballage, de la bande ou des matériaux imprimés avant d'actionner sur le congélateur.

### Régler le Congélateur

- Ce congélateur a été conçu en tant qu'appareil autostable. Il ne doit pas être encastré ni être placé en retrait dans une niche ou un renforcement.
- Placez le congélateur sur un sol suffisamment résistant et capable de le soutenir lorsque ce dernier est complètement rempli.
- Lorsque vous déplacez le congélateur, veillez à ne jamais le pencher plus de 45°. En effet, vous risquez d'endommager le compresseur et le dispositif scellé.
- Si le congélateur a été penché, laissez-le debout (en position verticale) pendant au moins 24 heures avant de le brancher afin qu'il revienne à son état de fonctionnement normal.

### Assurer une bonne circulation de l'air

- Afin de vous assurer que le congélateur fonctionne à plein rendement, installez-le dans un endroit largement ventilé et où il existe des prises pour le raccordement électrique et la plomberie.
- Les dimensions suivantes sont les distances recommandées autour du congélateur.

Côtés.....4 po. (102 mm)  
Dessus.....24 po. (600 mm)  
Derrière.....4 po. (102 mm)

## Installation Électrique

- Assurez-vous qu'il existe une prise murale adéquate (prise électrique 115 volts, 15 ampères) avec mise à la masse afin d'alimenter le congélateur.
- Ne pas utiliser de fiche à trois broches et ne pas couper la troisième broche (broche de mise à la masse) afin de brancher la fiche sur une prise à deux broches. Ceci est très dangereux car ce système n'offre aucune mise à la masse au congélateur et vous risquez de vous électrocuter.

## Restrictions pour l'installation

- Ne pas installer le congélateur dans un endroit non chauffé et ne présentant aucune isolation (par ex: garage, etc.). Ce congélateur n'a pas été conçu afin de fonctionner à une température inférieure à 55°F(12°C).
- Choisissez un endroit adéquat présentant une surface dure à l'écart des rayons du soleil et de toute source de température telles que radiateurs, radiateurs de plinthe, appareils de cuisson, etc. Corrigez toute inégalité du sol.

## L'usage de Rallonges

- Eviter l'usage d'une rallonge à cause des dangers de sûreté potentiels sous les certaines conditions. S'il est nécessaire utiliser une rallonge, utilisez seulement un à 3 fils qui a un 3-mettre à terre et un 3-slot qui acceptera le bouchon. L'évaluer marqué de la rallonge doit être égal à ou plus grand que l'évaluer électrique de l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que comme
  - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
  - fermes et par clients dans des hôtels, motels et autres types de logements environnements;restauration et applications similaires non destinées à la vente au détail.

# Caractéristiques du Congélateur et Utilisation

## Utiliser le Congélateur


- Après avoir placé le congélateur, branchez-le sur une prise électrique murale de 115 volts, 15 ampères. Mettez-le en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le voyant vert s'allumera et indiquera que le congélateur fonctionne.
- Réglez la température, sur le bouton de contrôle de température. "Min" étant le plus chaud et "max" étant le plus froid.
- Si vous débranchez le congélateur ou en cas de coupure de courant, attendez 5 minutes avant de rebrancher le congélateur.

## Caractéristiques générales (voir fig. #1)

### Bouton de réglage de température:

Votre congélateur maintiendra automatiquement le niveau de température que vous sélectionnez le cadran de contrôle de température à 8. "Min" est le plus chaud, "max" est le plus froid.

(Remarque: Si le congélateur a été placé à l'horizontale ou a été penché pour une durée quelconque, comptez 24 heures avant de rebrancher le congélateur).



## Panier amovible

- Votre congélateur est doté d'un panier de rangement amovible. Ces paniers amovibles vous permettent de ranger des aliments et de les retirer facilement.




fig. # 2

## Instructions de Dégivrage Manuel

Les modèles de congélateur à dégivrage manuel doivent être dégivrés manuellement. Pour un meilleur fonctionnement, le congélateur doit être dégivré lorsque l'accumulation de givre atteint 1/4 à 1/2 pouce d'épaisseur. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour le dégivrage manuel de votre congélateur.

Instructions de dégivrage pour votre congélateur :

- Tourner le contrôle de température à min et débrancher le congélateur.
- Retirez tous les aliments et placez-les dans des boîtes en carton ondulé, des sacs isothermes, des glacières pour pique-nique, etc. Utilisez des serviettes et des journaux pour l'isolation, au besoin.
- Retirez le bouchon de vidange (sur les modèles qui en sont équipés).
- Avec la porte ouverte, utilisez des casseroles d'eau chaude pour accélérer le dégivrage. Retirez les gros morceaux de givre avant qu'ils ne fondent.
- Après le dégivrage, nettoyez l'intérieur du congélateur en l'essuyant avec une solution de bicarbonate de soude et d'eau. Rincez et séchez.
- Assurez-vous de remettre le bouchon de vidange (sur les modèles qui en sont équipés). Remettez le tuyau de vidange en place et replacez la grille.
- Branchez le congélateur, remettez la commande de température à la position normale et remettez les aliments dans le congélateur.

## Alliments congelés et surgelés:

- Essayez tout contenant avant de le ranger afin d'éviter tout déversement accidentel.
- Attendez que les aliments chauds aient refroidis avant de les ranger dans le congélateur. Vous ferez ainsi des économies d'énergie.
- Lorsque vous placez de la viande dans le congélateur, conservez-la dans son emballage d'origine si possible, ou enveloppez-la à nouveau si nécessaire.
- Les aliments placés au congélateur doivent avoir été correctement emballés. Les aliments doivent être dans des emballages ne permettant pas le passage de l'air ni de l'humidité. Tout aliment mal emballé risque d'avoir une odeur et un goût pouvant entraîner son assèchement.
- Suivez les instructions de l'emballage ou du contenant avant de placer les aliments au congélateur.
- Recommandations pour l'emballage:
  - Contenants en plastique avec couvercle hermétique
  - Papier d'aluminium résistant
  - Film plastique
  - Sacs à fermeture hermétique
- Ne pas recongeler des aliments ayant été décongelés.
- Il est recommandé d'indiquer la date de congélation sur l'emballage.

## Bruits de Fonctionnement lors D'une Exploitation Normale

- Les éléments de refroidissement tubulaires (serpentins refroidisseurs) font des bruits d'ébullition, des gargouillements et provoquent de légères vibrations.
- La commande du thermostat émettra un déclic lorsque qu'elle s'allume et s'éteint.

## Nettoyage et maintenance

**Avertissement:** Pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à toujours débrancher le congélateur avant de le nettoyer. Ne pas respecter cette mise en garde risque d'entraîner des blessures graves voir la mort.

**Attention:** Avant d'utiliser des produits de nettoyage, veuillez toujours lire et suivre attentivement les instructions du fabricant ainsi que les avertissements afin d'éviter toute blessure et ne pas endommager le congélateur.

### Nettoyage général:

- Préparez une solution de nettoyage à base de 3 ou 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangées avec de l'eau tiède. Utilisez une éponge ou un chiffon trempé dans la solution afin d'essuyer le congélateur.
- Rincez avec de l'eau propre et séchez avec un chiffon.
- Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs puissants, de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de la lessive au chlore, des détergents concentrés, des solvants et des tampons récurseurs. CERTAINS de ces produits chimiques risquent de dissoudre, d'endommager et de décolorer le congélateur.

### Les joints de porte:

- Nettoyez les joints de porte tous les trois mois en suivant les instructions de nettoyage générales. Les joints doivent demeurer propres et souples afin qu'ils demeurent hermétiques.
- Appliquez une petite quantité de pétrolatum sur les joints côté charnière afin qu'ils demeurent souples et assurent l'étanchéité du congélateur.



DANGER - risque d'incendie ou d'explosion. Frigorigène inflammable utilisé. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer le congélateur thoracique. Ne pas perforer les tubes de réfrigérant.

DANGER - risque d'incendie ou d'explosion. Frigorigène inflammable utilisé. À réparer uniquement par du personnel de service qualifié. Utilisez uniquement des pièces de service autorisées par le fabricant. Tout équipement de réparation utilisé doit être conçu pour les frigorigènes inflammables. Suivez toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne pas perforer les tubes de réfrigérant.

Attention - risque d'incendie ou d'explosion. Jeter le congélateur thoracique correctement conformément aux règlements fédéraux ou locaux applicables. Congélateur de poitrine inflammable utilisé.

Attention - risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation des tuyaux de frigorigène: suivre attentivement les instructions de manipulation. Congélateur de poitrine inflammable utilisé.

Avertissement: risque de piège d'enfants. Avant de jeter votre vieux congélateur thoracique:  
\* enlevez les portes.  
\* laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

## Coupures de Courant

- En cas de coupure de courant suite à un orage ou toute autre raison, débranchez le cordon électrique de la prise CA. Une fois le courant revenu, rebranchez le cordon d'alimentation à la prise CA. Si la coupure de courant est sensée durer longtemps, inspectez puis jetez la nourriture avariée du congélateur. Nettoyez le congélateur avant de le réutiliser.

## Entretien lors des Vacances ou d'un Déménagement

- Videz le congélateur avant de partir en vacances. Réglez le bouton de température sur "0" (arrêt) et nettoyez les joints de portes suivant les instructions de la section "Nettoyage général". Faites levier afin que les portes demeurent ouvertes et que l'air puisse circuler à l'intérieur. Si vous déménagez, transportez le congélateur verticalement. Ne pas transporter le congélateur à l'horizontale. En effet, vous risquez d'endommager le dispositif scellé.

### **Le Congélateur ne Fonctionne Pas:**

- Vérifiez que le cordon électrique du congélateur est branché.
- Assurez-vous que la prise murale CA est alimentée en vérifiant le disjoncteur.
- Patientez 30 à 40 minutes afin de vous assurer que le congélateur fonctionne. Le compresseur doit effectuer un cycle complet avant que le congélateur fonctionne à plein rendement.

### **La Température des Aliments n'est pas Assez Froide:**

- La porte est ouverte trop souvent.
- Comptez suffisamment de temps afin que les aliments venant juste d'être placés au congélateur puissent atteindre la température de congélation.
- Vérifiez que les joints assurent l'étanchéité du congélateur.
- Réglez la commande de température sur un réglage plus froid.

### **La Température des Aliments est Trop Froide:**

- Si la température est trop froide, placez la commande de température sur un réglage moins froid et patientez plusieurs heures avant que la température remonte.

### **Le congélateur se met en marche trop fréquemment:**

- Ceci est probablement normal afin de maintenir une température constante lorsqu'il fait chaud et humide.
- La porte a sans doute été ouverte trop fréquemment ou trop longtemps.
- Vérifiez que le joint assure l'étanchéité du congélateur.
- Vérifiez que la porte est complètement fermée.
- Vérifiez l'intérieur du congélateur afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'aliments ou de contenants gênant la fermeture du congélateur.

### **Le congélateur a une odeur:**

- L'intérieur a besoin d'être nettoyé.
- Les aliments ayant été mal emballés laissent échapper une odeur.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

LES MODÈLES	EFRF3003-6COM
CAPACITÉ DU CONGÉLATEUR EN CU FT TAILLE INTÉRIEURE (WxDxH)	3.5 / 17.52X13.78X28.35
MATÉRIEL D'ÉTAGÈRE	PLASTIC SHELF
TYPE DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	MECHANICAL THEROSTAT
GAMME DE TEMPÉRATURE EN FAHRENHEIT ET	-4°F~-6.8°F (-14°C~-20°C)
PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE DE 90 DEGRÉS (IN.)	49.02
LARGEUR DU PRODUIT (IN.)	21.93
PROFONDEUR DU PRODUIT (IN.)	18.7
HAUTEUR DU PRODUIT (IN.)	33.07
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION(IN.)	92.87
SANS BPA (YES/NO)	YES
TYPE DE RÉFRIGÉRANT	R600a
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAXIMALE EN AMPÈRES	1.0A / 80W
BRUIT DE FONCTIONNEMENT dBA	42

### PRÊT POUR LE GARAGE

LE MODÈLE PRÊT POUR LE GARAGE MAINTIEN UNE TEMPÉRATURE STABLE ET CONSTANTE SOUS DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES DE 0 °F À 110 °F.

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support 2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

### **1 ans de garantie**

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

**JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.**

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

# FRIGIDAIRE®

Bienvenue à *la maison*

Notre maison est votre maison. Visitez-nous si vous  
besoin d'aide pour l'une de ces choses:



Soutien aux propriétaires



un service

support 2@curtiscs.com

1-800-968-9853

FRIGIDAIRE est une marque déposée ou en instance  
d'Electrolux Home Products Inc. et utilisée sous  
licence d'Electrolux Home Products, Inc.

FRIGIDAIRE冷柜说明书技术要求（此页不印刷）

大小：142\*210mm

材质：封面128g铜版纸，内页105g铜版纸

存货编码：305026-099-007

