

# Escali

AHB1



CE



Visit [www.escali.com](http://www.escali.com)  
for more details.



## INSTANT READ BEVERAGE THERMOMETER

- » Dishwasher safe
- » Quick response time
- » Frothing temperature zone indicated on dial
- » Antimicrobial protective sheath with pocket clip
- » Easy to read magnified dial
- » Premium stainless steel
- » Shatterproof lens
- » Temperature range:  
0° to 220°F / -10° to 100°C

## PROPER USE & CARE

- » Insert the probe 2 to 3 inches into beverage.
- » Use the pot clip to keep the probe away from the beverage container.
- » Allow 15-20 seconds for the thermometer to come to temperature.
- » Clean the thermometer in between uses.
- » Clean with hot soapy water or use a dishwasher.

## TERMÓMETRO DE LECTURA INSTANTANEA PARA BEBIDAS

- » Seguro en lavaplatos
- » Tiempo de respuesta rápido.
- » Zona de temperatura de espuma indicada en dial
- » Envoltorio anti-microbios con gancho de bolsillo
- » Dial de fácil lectura magnificado
- » Acero inoxidable premium
- » Lente a prueba de rompimiento
- » Rango de temperatura:  
0° a 220°F / -10° a 100°C

## USO Y CUIDADO ADECUADO

- » Inserte la sonda 2 a 3 pulgadas dentro de la bebida.
- » Utilice el gancho de recipiente para mantener la sonda separada del contenedor de la bebida.
- » Permita de 15-20 segundos para que el termómetro llegue a la temperatura.
- » Limpie el termómetro entre usos
- » Limpie con agua caliente y jabón o un lavaplatos.

## THERMOMETRE A BOISSONS LECTURE INSTANTANEE

- » Résistant au lave-vaisselle
- » Temps de réponse rapide
- » Zone de température de moussage indiquée sur le cadran
- » Etui de protection antimicrobien avec pince à poche
- » Cadran agrandi facile à lire
- » Acier inoxydable haut de gamme
- » Verre incassable
- » Fourchette de températures:  
0° à 220°F / -10° à 100°C

## UTILISATION ET ENTRETIEN

- » Insérer la sonde de 5 à 7 cm à l'intérieur de la boisson.
- » Utiliser la pince à pot pour tenir la sonde éloignée du contenant de la boisson.
- » Laisser 15-20 secondes au thermomètre pour arriver à température.
- » Nettoyer le thermomètre entre chaque utilisation.
- » Nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse ou utilise un lave-vaisselle.

**Escali Corp.**

© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved.  
Escali, the Escali logo and other Escali marks are  
owned by Escali and may be registered.

[www.escali.com](http://www.escali.com)

Escali model # AHB1



8 54202 00605 2

Made in China