



SC-1201BT

**ANALOGUE AM & FM RADIO
WITH USB/SD/BT PLAYER**



Please read this instruction manual carefully and familiarize yourself with your product. Before using the first time, please retain this manual for future reference.

Dear Customer,

Thank you for purchasing our product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damage that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Read the instructions. All uses guidelines must be read before start device.
2. Keep the instructions for future use.
3. Attention, use and security guidelines must be respected.
4. The device must not be used near water or be put in contact with moisture.
5. Make sure has no liquid is spilled on device and device openings.
6. Move device carefully, avoid shocks.
7. Do not block the breakdown of the device outputs.
8. Do not place the device near from a heat source (e.g. radiator). Do not expose it to the Sun.
9. Plug the device as indicate on this information form.
10. This device has a connection with overload protection (security device) decision-making. If the replacement of decision-making is required, please you send has an experienced or the device manufacturer technician.
11. The sector cord should be unplugged a long period of use.
12. Device should be repaired by a qualified person when:
 - The taken or the power cord is damaged.
 - Objects have fallen into the apparatus or a liquid has been spilled into device.
 - Device was exposes to the rain.
 - Device does not work correctly without notable exterior change
 - Device fell and the subwoofer is broken.
13. The user shall not try to maintain device beyond that which is described in this information form.

FUNCTIONS:

RADIO RECEPTION

1. Press FUNCION button to select Radio mode.
2. In radio, press this button to change FM to AM.
3. Rotate volume control to adjust volume level.
4. Extend TELESCOPIC ANTENNA to its full length if you are listening to FM broadcasting.

PLAYING USB/SD

- 1) Press FUNCION button to select USB/SD state.
- 2) Press PLAY/PAUSE to start or pause music playback.
- 3) Press STOP button to stop the playing, when you press play button it will start Playing the first track.
- 4) PREV/NEXT button: Press the button to go to next/back track; Press and hold to fast backwards or forwards.

AUX FUNCTION

1. Connect the device with its cable to the aux jack.
2. Press FUNCION to select AUX, the sound source of the will output from the unit.


BT FUNCTION

Press FUNCION to select BT mode. Search BT equipment "SC-1201BT" match connection.

1. Press PLAY/PAUSE button to play or pause playback.
2. Rotate volume control to adjust volume level.
3. Press PREV/NEXT to select tracks.

NOTE: BT effective receiving distance of about 10M, different BT devices may be slightly different operation, please read carefully before operation you use the BT device (IPHONE, IPAD, MOBILE PHONE, ETC.) instructions.

UNIT KEYS



1. FM ANTENNA
2. MUTE BUTTON
3. EQ BUTTON
4. PLAY/PAUSE BUTTON
5. STOP BUTTON
6. NEXT BUTTON
7. PREV BUTTON
8. USB SOCKET
9. SD SOCKET
10. AUX IN JACK
11. PHONES JACK
12. TUNING
13. VOLCONTROL
14. POWER SOCKET
15. POWER BUTTON
16. FUNCTION BUTTON
17. AM BUTTON
18. FM BUTTON

CONTROL PANEL

1. FM ANTENNA

- To improve FM reception.

2. MUTE BUTTON

- Press this button to MUTE mode.

3. EQ BUTTON

- Press this button to EQ effect.

4. PLAY/PAUSE BUTTON

- In media play mode, press to start or pause playing.

5. STOP BUTTON

- In SD/USB mode, press to stop playing.

6&7. PREV/NEXT BUTTON

- In media play mode, press the PREV/NEXT button to back/next track; Press and hold the PREV/NEXT to fast backwards or forwards.

8. USB SOCKET

- Slot for USB disk.

9. SD SOCKET

- Slot for SD cards.

10. AUX IN JACK

- The Audio input: 3.5mm jack.

11. PHONES JACK

- 3.5mm headphones jack.

12. TUNING

- Rotate to select radio frequency.

13. VOL CONTROL

- Rotate to adjust volume level.

14. POWER SOCKET

- Socket for connecting a mains adapter.

15. POWER BUTTON

- Press POWER button to turn power on/off.

16. FUNCTION BUTTON

- Select source of sound BT/USB/SD/AUX/RADIO.

- In radio, press this button to change FM to AM.

17. AM BUTTON

- Press this button to AM radio.

18. FM BUTTON

- Press this button to FM radio.

POWER SUPPLY

CONNECTING TO AC POWER

Connect the unit by USB cord and insert the DC 5V IN jack, then plug the adaptor (not included) into AC wall socket

To switch off completely, unplug the power cord from the wall outlet. Unplug the USB cord from the wall outlet to protect your set during heavy thunderstorms.

BATTERY CHARGING

Connect the unit by USB cord and insert the DC 5V IN jack, then plug the adaptor (not included) into AC wall socket. Charging time is around 2 hours, work time 5 hours.

P.S: Do not charge the battery with the adaptor for more than 24 hours.

IMPORTANT: The battery is not accessible by the user. It is reserved for after sales service.

BATTERY PRECAUTIONS

If the unit has not been used for a long time, the battery may be completely discharged into a “sleep mode” condition. For the first time to recharge (to wake up) the battery, it is recommended to charge it for a longer period exceeding by 30 minutes the charging time recommended. Remember to never exceed the 24 hours charging.

Warning: The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENERAL

Power Requirement..... DC 5V, 1A
Rechargeable batteries.....3.7V, 1200mAh
Power Consumption 8 Watts
Operation temperature.....+5°C - +35°C

RECEIVER SECTION

Receiving Bands.....AM/FM.
Tuning Range.....AM:530-1710KHz
FM:.....87.5-108MHz

AUDIO SECTION

Power outputMaximum 1.8Watt
Headphone Impedance4~ 32 Ohms

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY

Supersonic Inc. ("Supersonic") warrants this product to the original purchaser ONLY, to be free from defects in materials and workmanship under normal use, for ninety (90) DAYS from the date of original purchase. Proof of purchase (receipt) required. Please visit <https://www.supersonicinc.com/pages/warranty> for additional information.

Made in China

**RADIO ANALÓGICA AM Y FM
CON REPRODUCTOR USB / SD / BT**



Lea atentamente este manual de instrucciones y familiarícese con su producto. Antes de usar la primera vez, guarde este manual para futuras consultas.

Estimado cliente:

Gracias por adquirir nuestro producto. Por favor, lea y guarde estas instrucciones para evitar dañar este producto. La garantía no cubre ningún daño que pueda surgir del mal uso si no se cumplen las instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
2. Guarde estas instrucciones para futuros usos.
3. Debe prestar atención en todo momento a las directrices sobre uso y seguridad.
4. No debe usarse este aparato cerca del agua ni dejar que entre en contacto con la humedad.
5. Asegúrese de que no se derrame agua sobre el aparato ni en sus aberturas.
6. Mueva el aparato con cuidado, evite los golpes.
7. No bloquee las salidas de ventilación para evitar averías.
8. No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor (por ej. un radiador). no lo exponga a la luz directa del sol.
9. Enchufe el aparato tal y como se indica en este manual.
10. Este dispositivo tiene una conexión con protección ante sobrecarga (dispositivo de seguridad). si es necesaria la sustitución de alguna pieza, envíe el aparato a un técnico autorizado por el fabricante.
11. El cable debe desenchufarse cuando no vaya a usarse durante un largo periodo.
12. El dispositivo debe ser reparado por personal cualificado cuando:
 - El cable de corriente se dañe.
 - Hayan caído objetos en el aparato o se haya derramado algún líquido
 - El dispositivo se haya expuesto a la lluvia.
 - El dispositivo no funcione correctamente sin un cambio exterior notable.
 - El dispositivo caiga y el subwoofer esté roto.
13. El usuario no debe manipular el aparato más allá de lo descrito en este manual.

FUNCIONES:

USO DE LA RÁDIO

1. Presione el botón FUNCTION para seleccionar el modo Radio.
2. En el modo radio, presione este botón para cambiar de FM a AM.
3. Gire el control de volumen para ajustar el nivel de volumen.
4. Extienda la ANTENA TELESCÓPICA en toda su extensión si está escuchando transmisiones de FM.

REPRODUCIR USB/SD

- 1) Presione el botón FUNCTION para seleccionar el estado USB / SD.
- 2) Presione PLAY / PAUSE para iniciar o pausar la reproducción de música.
- 3) Presione el botón STOP para detener la reproducción, cuando presione el

botón play comenzará a reproducir la primera canción.

4) Botón PREV / NEXT: presione el botón para ir a la pista siguiente / posterior; Mantenga presionado para retroceder o avanzar rápidamente.

FUNCIÓN AUX

1. Conecte el dispositivo con su cable a la toma auxiliar.
2. Presione FUNCTION para seleccionar AUX, la fuente de sonido se emitirá desde la unidad.


FUNCIÓN BT

Presione FUNCTION para seleccionar el modo BT. Busque la conexión BT "SC-1201BT".

1. Presione el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar la reproducción.
2. Gire el control de volumen para ajustar el nivel de volumen.
3. Presione PREV / NEXT para seleccionar pistas.

NOTA: la distancia de recepción efectiva de BT de aproximadamente 10M, los diferentes dispositivos BT pueden funciones distintas dependiendo del modelo, lea detenidamente las instrucciones de su dispositivo BT antes de enlazarlo con la radio (IPHONE, IPAD, MOBILE PHONE, ETC.).

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES



PANEL DE CONTROL

<p>1. ANTENA FM - Para mejorar la recepción de FM.</p> <p>2. BOTÓN MUTE - Presione este botón para silenciar</p> <p>3. BOTÓN EQ - Presione este botón para EQ efecto.</p> <p>4. BOTÓN PLAY / PAUSE - En el modo de reproducción multimedia, presione para iniciar/pausar la reproducción.</p> <p>5. BOTÓN DE STOP - En modo SD / USB, presione para detener la reproducción.</p> <p>6&7. BOTÓN SIGUIENTE/ANTERIOR - En el modo multimedia, presione el botón PREV / NEXT para retroceder / siguiente pista; Mantenga presionado para retroceder/avanzar rápidamente.</p> <p>8. RANURA USB - Ranura para dispositivo USB.</p> <p>9. RANURA SD - Ranura para tarjetas SD.</p> <p>10. ENTRADA JACK AURICULARES - Entrada de audio de 3,5 mm.</p>	<p>11. ENTRADA JACK AURICULARES - Toma de auriculares de 3.5 mm.</p> <p>12. SINTONIZADOR - Gire para seleccionar la frecuencia</p> <p>13. CONTROL DE VOL - Gire para ajustar el nivel de vol.</p> <p>14. TOMA DE CORRIENTE - Enchufe para conectar un adaptador de red.</p> <p>15. BOTÓN DE ENCENDIDO - Presione el botón de ENCENDIDO para encender / apagar.</p> <p>16. BOTÓN DE FUNCIÓN - Seleccione la fuente de sonido BT / USB / SD / AUX / RADIO. - En la radio, presione este botón para cambiar FM a AM.</p> <p>17. BOTÓN AM - Presione este botón para la radio AM.</p> <p>18. BOTÓN FM - Presione este botón para la radio FM</p>
--	--

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE ENERGÍA AC

Conecte la unidad a través del cable USB suministrado, luego enchufe el adaptador (no incluido) al suministro de energía.

Para apagar completamente la unidad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Desenchufe el cable USB de la toma de corriente para proteger su equipo durante tormentas eléctricas.

CARGA DE LA BATERÍA

Conecte la unidad mediante un cable USB e inserte el conector DC 5V IN, luego enchufe el adaptador (no incluido) en la toma de CA de la pared.

El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas, el tiempo en funcionamiento es de 5 horas.

P.D.: no cargue la batería con el adaptador durante más de 24 horas.

IMPORTANTE: El usuario no puede acceder a la batería. Está reservado para el servicio postventa.

PRECAUCIONES DE BATERIA

Si la unidad no se ha utilizado durante mucho tiempo, la batería puede descargarse completamente en una condición de "modo de suspensión". Por primera vez para recargar (para despertar) la batería, se recomienda cargarla durante un período más largo que exceda en 30 minutos el tiempo de carga recomendado. Recuerde nunca exceder las 24 horas de carga.

ADVERTENCIA: La batería no debe exponerse a calor excesivo como la luz solar, fuego o similares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

Requisitos de energía..... DC 5V, 1A
Baterías recargables..... 3.7V, 1200mAh
Consumo de energía..... 8 vatios
Temperatura de operacion..... +5°C - +35°C

SECCION DEL RECEPTOR

Bandas receptoras..... AM/ FM.
Rango de sintonización..... AM: 530-1710KHz
FM.....87.5-108MHz

SECCION DE AUDIO

Salida de potencia Máximo 1,8 vatios
Impedancia de auriculares 4 ~ 32 ohmios

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este producto puede anular la propiedad para operar el producto.

NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC.

Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

Garantía

Supersonic Inc. ("Supersonic") garantiza este producto al comprador original SOLAMENTE, para estar libre de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal, por noventa (90) DÍAS a partir de la fecha de compra original. Se requiere una prueba de compra (recibo). Visite <http://www.supersonicinc.com/pages/warranty> para obtener información adicional.

Fabricado en China

**RADIO AM & FM ANALOGIQUE AVEC
LECTEUR USB / SD / BT**



Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions et vous familiariser avec votre produit. Avant d'utiliser le logiciel pour la première fois, veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Cher client,

Nous tenons à vous remercier pour l'achat de cette platine vinyle Lauson. Veuillez lire et suivre ces instructions afin de ne pas endommager cet article. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation du produit ne respectant pas les consignes de sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

1. Lisez les consignes. Toutes les instructions doivent être lues avant utilisation.
2. Conservez ces consignes pour une éventuelle consultation ultérieure.
3. Veuillez respecter les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.
4. L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ni être en contact d'humidité.
5. Veillez à ce qu'aucun liquide ne se renverse sur l'appareil ou les ouvertures de l'appareil.
6. Déplacez l'appareil avec précaution en évitant les chocs.
7. N'obstruez pas les orifices d'aération de l'appareil.
8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (radiateur...). Ne l'exposez pas au soleil.
9. Branchez l'appareil comme le décrit la notice.
10. L'appareil dispose d'un branchement équipé d'une protection contre les surcharges. Si le remplacement de ce système s'avère nécessaire, adressez-vous à un technicien expérimenté ou un technicien de la marque.
11. En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le câble d'alimentation.
12. L'appareil doit être réparé par du personnel qualifié si :
 - La prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
 - Des objets sont tombés sur l'appareil ou du liquide s'est renversé dans l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie.
 - L'appareil ne fonctionne pas correctement alors qu'aucune modification extérieure n'est constatée.
 - L'appareil est tombé et le haut-parleur est cassé.
13. Il est préférable que l'utilisateur n'intervienne pas sur l'appareil en dehors des instructions de la notice.

LES FONCTIONS:

RÉCEPTION RADIO

1. Appuyez sur le bouton FUNCION pour sélectionner le mode radio.
2. En radio, appuyez sur ce bouton pour changer FM en AM.
3. Tournez le bouton de réglage du volume pour régler le volume.
4. Étendez l'antenne TELESCOPIC sur toute sa longueur si vous écoutez une émission FM.

LECTURE USB / SD

- 1) Appuyez sur le bouton FUNCION pour sélectionner l'état USB / SD.
- 2) Appuyez sur PLAY / PAUSE pour démarrer ou mettre en pause la lecture de musique.
- 3) Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecture. Lorsque vous appuyez sur le bouton de lecture, il commence Jouer la première piste.
- 4) Touche PREV / NEXT: Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante / précédente. Appuyez et maintenez enfoncé pour avancer ou reculer rapidement.

FONCTION AUX

1. Connectez le périphérique avec son câble à la prise auxiliaire.
2. Appuyez sur FUNCION pour sélectionner AUX, la source sonore de la sortie de l'appareil.


BT FONCTION

Appuyez sur FUNCION pour sélectionner le mode BT. Recherchez dans l'équipement de correspondance "SC-1201BT" la correspondance.

1. Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE pour lire ou mettre en pause la lecture.
2. Tournez le contrôle du volume pour régler le volume.
3. Appuyez sur PREV / NEXT pour sélectionner les pistes.

REMARQUE: La distance de réception effective BT est d'environ 10M. Différents appareils BT peuvent être légèrement différents. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à utiliser les instructions relatives aux appareils.

CLÉS D'UNITÉ



PANNEAU DE CONFIGURATION

1. ANTENNE FM

- Améliorer la réception FM.

2. BOUTON MUTE

- Appuyez sur cette touche pour passer en mode MUTE.

3. BOUTON EQ

- Appuyez sur ce bouton pour appliquer l'effet EQ.

4. BOUTON PLAY / PAUSE

- En mode de lecture multimédia, appuyez pour démarrer ou suspendre la lecture.

5. BOUTON D'ARRÊT

- En mode SD / USB, appuyez pour arrêter la lecture.

6 et 7. BOUTON PRÉCÉDENT / SUIVANT

- En mode de lecture multimédia, appuyez sur la touche PREV / NEXT pour revenir à la piste précédente / suivante.

Maintenez les touches PREV / NEXT enfoncées pour avancer ou reculer rapidement.

8. DOUILLE USB

- Emplacement pour disque USB.

9. DOUILLE SD

- Emplacement pour cartes SD.

10. AUX IN JACK

- L'entrée audio: jack 3,5 mm.

11. TÉLÉPHONE JACK

- Prise casque 3,5 mm.

12. SYNTONISATION

- Tourner pour sélectionner la fréquence radio.

13. CONTRÔLE DU VOL

- Tournez pour régler le volume.

14. PRISE DE COURANT

- Prise pour connecter un adaptateur secteur.

15. BOUTON DE PUISSANCE

- Appuyez sur le bouton POWER pour allumer / éteindre.

16. BOUTON DE FONCTION

- Sélectionnez la source de son BT / USB / SD / AUX / RADIO.

- En radio, appuyez sur cette touche pour changer FM en AM.

17. BOUTON AM

- Appuyez sur ce bouton pour la radio AM.

18. BOUTON FM

- Appuyez sur ce bouton pour la radio FM.

SOURCE DE COURANT

CONNEXION À L'ALIMENTATION CA

Connectez l'appareil à l'aide d'un câble USB et insérez la prise DC 5V IN, puis branchez l'adaptateur (non fourni) sur une prise secteur. Pour éteindre complètement, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Débranchez le cordon USB de la prise murale pour protéger votre appareil en cas d'orages violents.

BATTERIE EN CHARGE

Connectez l'appareil à l'aide d'un câble USB et insérez la prise DC 5V IN, puis branchez l'adaptateur (non fourni) sur une prise secteur. Le temps de charge est d'environ 2 heures, le temps de travail est de 5 heures.

PS: Ne chargez pas la batterie avec l'adaptateur pendant plus de 24 heures.

IMPORTANT: La batterie n'est pas accessible par l'utilisateur. Il est réservé au service après vente.

PRECAUTIONS RELATIVES AUX BATTERIES

Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, il est possible que la batterie soit complètement déchargée dans un «mode veille». Pour la première fois pour recharger (réveiller) la batterie, il est recommandé de la recharger pendant une période plus longue dépassant de 30 minutes la durée de charge recommandée. N'oubliez pas de ne jamais dépasser les 24 heures de charge.

Avertissement: La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Puissance requise.....	DC 5V, 1A
Batteries rechargeables.....	3.7V, 1200mAh
Consommation d'énergie	8 Watts
Température de fonctionnement	+ 5°C - +35°C

RECEIVER SECTION

Réception de bandes	AM / FM.
Plage de réglage	AM: 530-1710KHz
FM:	87,5-108 MHz

SECTION AUDIO

Puissance de sortie	Maximum 1.8Watt
Impédance du casque d'écoute	4 ~ 32 Ohms

Avertissement: les modifications ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Remarque: cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Garantie:

Supersonic Inc. (« Supersonic ») garantit ce produit à l'acheteur d'origine UNIQUEMENT, comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant quatre-vingt-dix (90) JOURS à compter de la date d'achat d'origine. Preuve d'achat (reçu) requise. Veuillez visiter : <https://www.supersonicinc.com/pages/warranty> plus d'informations.

Fabriqué en Chine